

7. Atsargiai: Prieš išimdami ašmenų mechanizmą įsidėmėkite kaip jis buvo pritvirtintas kirpimo mašinėlėje. Vėliau tai jums padės vėl surinkti detales. Išimkite ašmenų mechanizmą.
  8. Ašmenis prilaikantis guolis turi būti savo žemiausioje padėtyje. Priešingu atveju, pirštu pataisykite jo padėtį (pav. L ir M).
  9. Naujo ašmenų mechanizmo varžtų skylutės turi sutapti su korpuso; ašmenų mechanizmą tolygiai paspauskite, kad jis užsifikuotų (pav.N).
  10. Vėl įsukite ašmenų mechanizmą prilaikančius varžtus (pav.J)
  11. Vėl įdėkite ašmenų vyrį ir tvirtai prisukite jį 2 varžteliais (pav.0). Prieš tai įsitinkinkite, kad spyruolėlė įdėta teisingai – tarp korpuso ir ašmenų vyroio.
  12. Uždėkite dangtelį ir kirpimo mašinėlę apverskite.
- Įsukite korpuso varžtelius (trumpesni turi būti įsukti arčiau laido; ilgesni –arčiau ašmenų).

#### NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad visoje Europos Sąjungoje prietaisas negali būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte žalos gamtai ir žmonių sveikatai, atsakingai pasirūpinkite šio produkto perdirbimu. Naudokitės tokių prietaisų surinkimo aikštelėmis arba kreipkitės į pardavimo vietą, kurioje bus pasirūpinta aplinkai nekenksmingu perdirbimu.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: 8 640 33213  
www.krinona.lt

## ANDIS KIRPIMO MAŠINĖLĖ NUIMAMAIS DVIKUBAIS AŠMENIMIS MODELIS AG, BGC, BGC2

#### SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI

Naudojant elektros prietaisus turi būti griežtai laikomasi saugos taisyklių. Prieš naudodami įdėmiai perskaitykite visas kirpimo mašinėlės naudojimo instrukcijas.

**ATSARGIAI:** kaip išvengti elektros smūgio pavojaus:

1. Neskubėkite iškart ištraukti į vandenį įkritusį prietaisą. Visuomet pirmiau išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo.
2. Niekada nesinaudokite prietaisu maudydamiesi vonioje ar duše, o taip pat nekirkite juo šlapio gyvūno.
3. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros ant paviršių, nuo kurių jis galėtų įkristi į vandenį ar kitą skystį.
4. Po naudojimo prietaiso jungiklį išjungti iš maitinimo tinklo.
5. Įsitinkinkite, kad valant ar surenkant prietaisą, jis nebūtų įjungtas į maitinimo tinklą.

**ĮSPĖJIMAS:** nudegimo žaizdų, gaisro, elektros smūgio ar asmeninių nuostolių rizikos sumažinimas

1. Į maitinimo tinklą įjungtas prietaisas negali būti paliktas be priežiūros.
2. Prietaisu besinaudojantys vaikai ar neįgalūs asmenys, negali būti palikti be priežiūros.
3. Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. Nenaudokite prietaisui papildomų dalių, kurios nėra rekomenduojamos firmos “Andis”.
4. Prietaiso jokiais būdais negalima naudoti, kai pakenktas jungiklis arba laidas, kai prietaiso veikloje pastebimi trūkumai, jei jis buvo nukritęs, pakenktas ar įkritęs į vandenį. Tokiais atvejais prietaisą turėtų apžiūrėti ir sutvarkyti Andis techninio centro specialistai.
5. Laidas negali kontaktuoti su karštais paviršiais.
6. Į prietaiso vidų patekę svetimkūniai turi būti skubiai pašalinti.
7. Nenaudokite prietaiso lauke, kartu su aerozoliais (pvz.plaukų laku), o taip pat gryname deguonyje.
8. Kad išvengtumėte odos pažeidimų, niekada nenaudokite prietaiso su pakenktais ar sulūžusiais ašmenimis.
9. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite reguliuojantį mygtuką į poziciją “OFF” ir išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo.
10. Įspėjimas: naudojimo metu atkreipkite dėmesį, kad prietaisas nebūtų padėtas ten, kur jis galėtų būti sugadintas gyvūno (1) ar oro sąlygų (2) (Modelis AG).
11. Prietaisui tinka tik britiško (europinio) standarto laidas ir jungiklis. Jei laidas pažeistas jis gali būti pakeistas tik “Andis” laidu nr. 21839.

#### SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIAS

#### DVIKUBAI IZOLIUOTOS MAŠINĖLĖS PRIEŽIŪRA

Dvigubai izoliuota kirpimo mašinėlė turi dvi izoliacijos sistemas, įskaitant ir įžeminimą. Ši mašinėlė neturi jokių įžeminimo prijungimų ir jų papildomai instaliuoti nereikia. Dvigubai izoliuotos mašinėlės priežiūra reikalauja ypatingo kruopštumo ir turėtų būti vykdoma “Andis” techninio aptarnavimo centro specialistų. Keičiamos detalės turi atitikti keistinas. Dvigubai izoliuotas mašinėlės atpažinsite iš užrašo “**DVIGUBA IZOLIACIJA**”(DOUBLE INSULATION) arba **DVIGUBAI IZOLIUOTA** (DOUBLE INSULATED). Be to, ant mašinėlių gali būti simbolis.

Prietaisas skirtas verslo ir profesionaliam naudojimui.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami “Andis” kirpimo mašinėlę, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas. Jei šį precizišką instrumentą rūpestingai prižiūrėsite ir naudosite, jis veiks ilgai ir nepriekaištingai. Prieš įjungdami kirpimo mašinėlę, nuimkite ašmenų apsaugą (kai kurie modeliai savo sudėtyje ašmenų apsaugos neturi). Jungiklį įjunkite į maitinimo tinklą, kuris atitinka ant prietaiso nurodytus srovės šaltinio stiprumo ir tinkamos įtampos reikalavimus. Norėdami įjungti kirpimo mašinėlę, jungtuką nustatykite į poziciją “1”; norėdami prietaisą išjungti, jungtuką nustatykite į priešingą poziciją. Po kirpimo mašinėlės naudojimo, laidą suvyniokite ir padėkite Andis kirpimo mašinėlę į jai skirtą vietą.

## ANDIS AŠMENŲ INSTRUKCIJOS

Įsidėmėkite: jūsų Andis kirpimo mašinėlės modelis BG yra aprūpintas 2 vyriais. Standartiniam kirpimo mašinėlės vyriui tinka firmos Oster modelių ašmenys Nr. 76, 89, 94, ir 97. Papildomam vyriui tinka firmos Oster modelių ašmenys Nr. 10, 22 ir 111. Abiems vyriams tinka firmos Andis modelio BG ašmenys.

## AŠMENŲ IŠĖMIMAS

Išimant ašmenis išitikinkite, kad motorėlis yra išjungtas. Tada paspauskite ašmenis abiem nykščiais (pav.A) ir nustumkite ašmenis nuo vyro. Jei vyris užsidarytų, paimkite mažą atsuktuvą ir jo galu vėl jį atidarykite (pavB).

## PASTABA

Po ašmenimis esančioje korpuso dalyje gali rinktis plaukų likučiai; tuo atveju ašmenis nuimkite, o plaukų likučius išvalykite mažu šepetuku arba senu dantų šepetėliu.

## AŠMENŲ KEITIMAS

Norėdami pakeisti ašmenis, pastumkite ašmenų svirtį į kirpimo mašinėlės vyro pusę (pav.C); įdėdami ašmenis į veikiančią mašinėlę paspauskite, kad jie prisitvirtintų.

## PRIETAISO PRIEŽIŪRA, KURIĄ GALI ATLIKI VARTOTOJAS

Vidinis kirpimo mašinėlės mechanizmas yra ilgam laikui suteptas gamykloje. Išskyrus kelias čia aprašytas išimtis, vartotojas neturėtų imtis papildomų priežiūros darbų, nebent juos atliktų firma Andis arba jos techninio aptarnavimo centro specialistai.

## ANDIS KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Ašmenis reikia sutepti prieš ir po naudojimo. Jei ašmenys palieka nenorimus ruožus, arba lėčiau dirba, tai yra ženklas, kad juos reikėtų sutepti. Šiuo atveju užlašinkite keletą lašų ant priekinės ašmenų dalies ir šonų (pav. D).Tepalo perteklių nuo ašmenų nuvalykite švelnia pašluoste. Purškiamų suteptųjų sudėtyje nėra pakankamai tepalo, kuris suteptų ašmenis, tačiau jie puikiai tinka jiems atvėsinti.

Norint išvengti sužeidimų pakenktus ar sulūžusius ašmenis reikėtų nuolat keisti.

Nukirpti plaukai gali rinktis ant ašmenų; juos galite nuvalyti mažu šepetuku, arba senu dantų šepetėliu.

## VALYMAS

Rekomenduojame panardinti veikiančios kirpimo mašinėlės ašmenis į plokščią indą, pripildytą specialiu kirpimo mašinėlės tepalu. Tarp ašmenų patekę plaukų likučiai ir kitas purvas tokiu būdu bus išskalauti. Po valymo proceso išjunkite kirpimo mašinėlę ir nusausinkite ašmenis švaria, sausa pašluoste. Dabar kirpimo mašinėlę vėl paruošta naudojimui.

Jei net po valymo kirpimo mašinėlė veikia su priekaištais, vadinasi ko gero tarp viršutinių ir žemutinių ašmenų yra likę plaukų likučių. Tokiu atveju ašmenys turi būti nustumti nuo kirpimo mašinėlės. Pastumkite viršutinius ašmenis į vieną pusę taip, kad mašinėlėje esanti spyruoklėlė liktų įtemta (pav. E)

Po to nuvalykite paviršių tarp ašmenų sausa pašluoste ir užlašinkite lašą tepalo į vietą, kurioje sueina dveji ašmenys ir dar vieną lašą į spyruoklėlės plyšį (pav. E). Tada pastumkite viršutinius ašmenis į priešingą žemutiniam pusę,ir pakartokite anksčiau aprašytus valymo žingsnius. Po valymo procedūros sulyginkite viršutinių ir žemutinių ašmenų padėtį, kad žemiau esantys ašmenys būtų tiksliai po anksčiau esančiais.

Padėkite ar pakabinkite Andis kirpimo mašinėlę taip, kad į jos vidų nepatektų tepalo (t.y. ašmenimis į apačią).

**ATSARGIAI:** niekada nesinaudokite Andis kirpimo mašinėlė atsukdami ar užsukdami vandens čiaupą, niekada nekiškite mašinėlės po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite jos į vandenį. Priešingu atveju už padarytą žalą ir sužalojimus firma Andis neatsako.

## ANGLIES ŠEPETĖLIO KEITIMAS

Išpėjimas: prieš išimdami anglies šepetėlį ar atlikdami kitus priežiūros darbus išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo, kitaip gali grėsti elektros smūgio pavojus!

Kirpimo mašinėlės anglies šepetėlis turi būti reguliariai tikrinamas kas 3-6 mėnesius. Šepetėlis turi būti pakeistas kai jis pasidaro trumpesnis nei 1,6 mm. Atsukite anglies šepetėlį dengiantį dangtelį standartinio atsuktuvo pagalba. Pirmiau atsukite vieną pusę, po to – kitą.

**ATSARGIAI:** Būkite atsargūs atsukdami šepetėlį dengiantį dangtelį, nes virš anglies šepetėlio yra suspausta spyruoklėlė (pav.F). Nuimdami dangtelį, turite aiškiai ją matyti. Nuimkite spyruoklėlę ir išimkite seną anglies šepetėlį. Paguldykite kirpimo mašinėlę ant šono, kad jis galėtų iškristi. Įsidėmėkite kaip šepetėlis buvo įdėtas, kad prirėikus jį pakeisti, jis būtų įdėtas į tą pačią poziciją. Įdėdami naują anglies šepetėlį atkreipkite dėmesį, kad jos galuose esantys nelygumai sutaptų su jungtuko galuose esančiais vingiais.

(žiūr.pav.G). Jei visos dalys įdėtos teisingai užapvalinti šepetėlio kraštai turėtų būti dešiniame viršutiniame ir apatiniame kairiajame kampe. Įsitinkite, kad užapvalinti kraštai būtų savo vietoje. Jei anglies šepetėlis buvo pakeistas ne pagal nurodymus, jis gali blogai laikytis už jungiklio. Įdėję anglies šepetėlį, pritaisykite spyruoklėlę. Po to standartinio atsuktuvo pagalba prisukite dangtelį. Jį prisukite iki galo, pagal laikrodžio rodyklę. Tačiau nepritvirtinkite jo per tvirtai, kad per stipriai suspausta spyruoklė nepakenktų jungiklio.

## AŠMENŲ MECHANIZMO KEITIMAS

Jei kirpimo mašinėlė dirba nepatenkinamai, yra galimybė, kad ašmenys turėtų būti pakeisti (prieš tai pabandykite keletą ašmenų rinkinių, gal tuo metu naudojami ašmenys yra atšipe).

Pav.1

Ašmenų vyris, skirtas naudoti Andis kirpimo mašinėlių modeliams BG, o taip pat pritaikytas firmos Oster modeliams 10, 22 ir 111.

Pav.2

Ašmenų vyris skirtas kirpimo mašinėlių modelių BG ašmenims, o taip pat pritaikytas firmos Oster 76 modelio ašmenims.

1. Išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo.
2. Nuimkite ašmenis.
3. Keturis korpuso varžtus atsukite kryžminiu atsuktuvu ir juos išimkite.
4. Apverskite kirpimo mašinėlę ir nuimkite dangtelį.
5. Prieš išimdami ašmenų mechanizmą, išsukite 2 jo vyrius tvirtinančius varžtelius (pav.H). Tarp apatinės korpuso dalies ir vyro pamatysite spyruoklėlę (I). Jos nepameskite.
6. Atsukite ir išimkite ašmenų mechanizmą prilaikančius varžtus (J)