

2. Nuimkite ašmenis.
3. Keturis korpuso varžtus atsukite kryžminiu atsuktuvu ir juos išimkite.
4. Apverskite kirpimo mašinėlę ir nuimkite dangtelį.
5. Prieš išimdami ašmenų mechanizmą, pirmiau turite išimti jų vyrį. Tam prireiks atsukti 2 vyro varžtus (pav. F).
6. Atsukite ašmenų mechanizmą pritvirtinančius varžtus (pav. G).
7. PASTABA: Prieš išimdami ašmenis, įsidėmėkite jų padėtį, kad galėtumėte lengviau susukti varžtelius, surinkdami detales (pav. H).
8. Ašmenis pritaikantis guolis turi būti žemiausioje pozicijoje, jei taip nėra, pataisykite jį pirštu į reikiamą padėtį (pav. I ir J).
9. Naujo ašmenų mechanizmo varžtų skylutes sulyginkite su korpuso, ir mechanizmą tolygiai paspauskite, kad jis užsifikuotų (pav. K).
10. Vėl susukite pritvirtinančius varžtus (pav. A).
11. Pritvirtinkite spyruoklytę ir jos varžtelius (pav. L).
12. Uždėkite dangtelį ir kirpimo mašinėlę apverskite.
13. Įsukite korpuso varžtelius (trumpi turi būti įsukti arčiau laido, ilgesn - arčiau ašmenų).



Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

**UAB „Krinona“
 autorizuotas techninės
 priežiūros (serviso) centras
 Neries krantinė 18, Kaunas,
 tel.: (8-640) 33213
www.krinona.lt**

Kirpimo mašinėlė nuimamais ašmenimis

Modelis MBG, MBG2

Svarbūs saugumo nurodymai

Naudojant elektros prietaisus turi būti griežtai laikomasi saugos taisyklių. Prieš naudodami įdėmiai perskaitykite visas kirpimo mašinėlės naudojimo instrukcijas.

ATSARGIAI kaip išvengti elektros smūgio pavojaus:

1. Neskubėkite iškart ištraukti į vandenį įkritisį prietaisą. Visuomet pirmiau išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo.
 2. Niekada nesinaudokite prietaisu maudydamiesi vonioje ar duše.
 3. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros ant paviršių, nuo kurių jis galėtų įkristi į vandenį ar kitą skystį.
 4. Po naudojimo prietaiso jungiklį išjunkite iš maitinimo tinklo.
 5. Įsitikinkite, kad valant ar surenkant prietaisą, jis nebūtų įjungtas į maitinimo tinklą.
- ĮSPĖJIMAS** : nudegimo žaizdų, gaisro, elektros smūgio ar asmeninių nuostolių rizikos sumažinimas
1. Į maitinimo tinklą įjungtas prietaisas negali būti paliktas be priežiūros.
 2. Prietaisu besinaudojantys vaikai ar neįgalūs asmenys, negali būti palikti be priežiūros.
 3. Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. Nenaudokite prietaisui papildomų dalių, kurios nėra rekomenduojamos firmos “Andis”.
 4. Prietaiso jokiais būdais negalima naudoti, kai pakenktas jungiklis arba laidas, kai prietaiso veikloje pastebimi trūkumai, jei jis buvo nukritęs, pakenktas ar įkritis į vandenį. Tokiais atvejais prietaisą turėtų apžiūrėti ir sutvarkyti Andis techninio centro specialistai.
 5. Laidas negali kontaktuoti su karštais paviršiais.
 6. Į prietaiso vidų patekę svetimkūniai turi būti skubiai pašalinti.
 7. Nenaudokite prietaiso lauke, kartu su aerozoliais (pvz. plaukų laku), o taip pat gryname deguonyje.
 8. Kad išvengtumėte odos pažeidimų, niekada nenaudokite prietaiso su pakenktais ar sulūžusiais ašmenimis.
 9. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite mygtuką į poziciją “0” ir išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Dvigubai izoliuotos mašinėlės priežiūra

Dvigubai izoliuota kirpimo mašinėlė turi dvi izoliacijos sistemas, įskaitant ir įžeminimą. Ši mašinėlė neturi jokių įžeminimo prijungimų ir jų papildomai instaliuoti nereikia. Dvigubai izoliuotos mašinėlės priežiūra reikalauja ypatingo kruopštumo ir turėtų būti vykdoma “Andis” techninio aptarnavimo centro specialistų. Keičiamos detalės turi atitikti keistinas. Dvigubai izoliuotas mašinėlės atpažinsite iš užrašo “DVIĞUBA IZOLIACIJA”(DOUBLE

INSULATION) arba DVIGUBAI IZOLIUOTA (DOUBLE INSULATED). Be to, ant mašinėlių gali būti simbolis. Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.

Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami "Andis" kirpimo mašinėlę, idėmiai perskaitykite šias instrukcijas. Jei ši precizišką instrumentą rūpestingai prižiūrėsite ir naudosite, jis veiks ilgai ir nepriekaištingai. Prieš įjungdami kirpimo mašinėlę, nuimkite ašmenų apsaugą (kai kurie modeliai savo sudėtyje ašmenų apsaugos neturi). Jungiklį įjunkite į maitinimo tinklą, kuris atitinka ant prietaiso nurodytus srovės šaltinio stiprumo ir tinkamos įtampos reikalavimus. Norėdami įjungti kirpimo mašinėlę, jungtuką nustatykite į poziciją "1"; norėdami prietaisą išjungti, jungtuką nustatykite į priešingą poziciją. Po kirpimo mašinėlės naudojimo, laidą suvyniokite ir padėkite Andis kirpimo mašinėlę į jai skirtą vietą.

AŠMENŲ IŠĖMIMAS

Išimant ašmenis įsitikinkite, kad motorėlis yra išjungtas. Tada paspauskite ašmenis abiem nykščiais (pav.A) ir nustumkite ašmenis nuo vyro. Jei vyras užsidarytų, paimkite mažą atsuktuvą ir jo galu vėl jį atidarykite (pavB).

PASTABA

Po ašmenimis esančioje korpuso dalyje gali rinktis plaukų likučiai; tuo atveju ašmenis nuimkite, o plaukų likučius išvalykite mažu šepetuku arba senu dantų šepetėliu.

Ašmenų keitimas

Norėdami pakeisti ašmenis, pastumkite ašmenų svirtį į kirpimo mašinėlės vyro pusę (pav.C); idėdami ašmenis į veikiančią mašinėlę paspauskite, kad jie prisitvirtintų.

Prietaiso priežiūra, kurią gali atlikti vartotojas.

Vidinis kirpimo mašinėlės mechanizmas yra ilgam laikui suteptas gamykloje. Išskyrus kelias čia aprašytas išimtis, vartotojas neturėtų imtis papildomų priežiūros darbų, nebent juos atliktų firma Andis arba jos techninio aptarnavimo centro specialistai.

Andis kirpimo mašinėlės naudojimas ir priežiūra.

Ašmenis reikia sutepti prieš ir po naudojimo. Jei ašmenys palieka nenorimus ruožus, arba lėčiau dirba, tai yra ženklas, kad juos reikėtų sutepti. Šiuo atveju užlašinkite keletą lašų ant priekinės ašmenų dalies ir šonų (pav. D.).Tepalo perteklių nuo ašmenų nuvalykite švelnia pašluoste. Purškiamų sutepėjų sudėtyje nėra pakankamai tepalo, kuris suteptų ašmenis, tačiau jie puikiai tinka jiems atvėsinti.

Norint išvengti sužeidimų pakenktus ar sulūžusius ašmenis reikėtų nuolat keisti.

Nukirpti plaukai gali rinktis ant ašmenų; juos galite nuvalyti mažu šepetuku, arba senu dantų šepetėliu.

VALYMAS. Rekomenduojame panardinti veikiančios kirpimo mašinėlės ašmenis į plokščią indą, pripildytą specialiu kirpimo mašinėlės tepalu. Tarp ašmenų patekę plaukų likučiai ir kitas purvas tokiu būdu bus išskalauti. Po valymo proceso išjunkite kirpimo mašinėlę ir nusauskite ašmenis švaria, sausa pašluoste. Dabar kirpimo mašinėlę vėl paruošta naudojimui.

Jei net po valymo kirpimo mašinėlė veikia su priekaištais, vadinasi ko gero tarp viršutinių ir žemutinių ašmenų yra likę plaukų likučių. Tokiu atveju ašmenys turi būti nustumti nuo kirpimo mašinėlės. Pastumkite viršutinius ašmenis į vieną pusę taip, kad mašinėlėje esanti spyruoklėlė liktų įtemta (pav. E)

Po to nuvalykite paviršių tarp ašmenų sausa pašluoste ir užlašinkite lašą tepalo į vietą, kurioje sueina dveji ašmenys ir dar vieną lašą į spyruoklėlės plyšį (pav. E). Tada pastumkite viršutinius ašmenis į priešingą žemutiniam pusę, ir pakartokite anksčiau aprašytus valymo žingsnius. Po valymo procedūros sulyginkite viršutinių ir žemutinių ašmenų padėtį, kad žemiau esantys ašmenys būtų tiksliai po anksčiau esančiais.

Padėkite ar pakabinkite Andis kirpimo mašinėlę taip, kad į jos vidų nepatektų tepalo (t.y. ašmenimis į apačią).

Atsargiai: niekada nesinaudokite Andis kirpimo mašinėlė atsukdami ar užsukdami vandens čiaupą, niekada nekiškite mašinėlės po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite jos į vandenį. Priešingu atveju už padarytą žalą ir sužalojimus firma Andis neatsako.

Kirpimo šukų antgalio idėjimas

Idėti šukas labai lengva. Jos visai lengvai užfiksuojamos ar išimamos. Šukos padeda plaukams patekti prie ašmenų ir taip suteikia galimybę tiksliai reguliuoti kerпамų plaukų ilgį. Šukos yra pritaikytos skirtingam plaukų kirpimo ilgiui, kuris yra užrašytas ant kiekvienų šukų: 1|16", 1|8", 1|4", 3|8", 1|2" ir 1". Šių šukų pagalba pasieksite grubų kirpimą. Šukų antgalis idedamos istumiant ašmenų dantelius į ašmenų priedą.

Apytikslį nukirptų plaukų ilgį galite surasti žemiau pateiktoje lentelėje. Skirtingą plaukų ilgį gausite pasiringdami kirpimo kampa; kirpimas taip pat priklauso nuo plaukų storio.

APRAŠYMAS KIRPIMO ILGIS	PLAUKŲ KIRPIMO LENTELĖ KIRPIMO KRYPTIS	APYTIKSLIS
Standartiai ašmenys	pagal plauką Prieš plauką	1,6 mm 0,8 mm
1/16" (1,6 mm)	pagal plauką prieš plauką	4,8 mm 2,4 mm
1/8" (3,2 mm)	pagal plauką prieš plauką	6,4 mm 3,2 mm
1/4" (6,4 mm)	pagal plauką prieš plauką	9,5 mm 6,4 mm
3/8" (9,5 mm)	pagal plauką prieš plauką	12,7mm 9,5 mm
1/2" (12,7 mm)	pagal plauką prieš plauką	15,9mm 12,7mm
1" (25,4 mm)	pagal plauką prieš plauką	22,2mm 25,4mm

AŠMENŲ MECHANIZMO KEITIMAS

Jei kirpimo mašinėlė dirba nepatenkinamai, yra galimybė, kad ašmenys turėtų būti pakeisti (prieš tai pabandykite keletą ašmenų rinkinių, gal tuo metu naudojami ašmenys yra atšipe.).

1. išjunkite jungiklį iš maitinimo tinklo.