

# DULKIŲ SIURBLIO ROBOCLEAN PLOVIMO PRIEDAS

## NAUDOTOJO VADOVAS

### Kaip tinkamai naudoti dulkių siurblio plovimo priedą

AURA ROBOCLEAN siurblio plovimo priedas skirtas ROBOCLEAN dulkių siurbliui plauti. Šios naudojimo instrukcijos supažindins Jus su plovimo priedą sudarančiomis detalėmis ir leis nesunkiai išvalyti prietaisą.

Prieš pradėdant plauti siurblį, rekomenduojame atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą, kad susipažintumėte su plovimo eiga ir priedo funkcijomis ir, jei įmanoma, atliktumėte pirmą siurblio plovimą kartu su apmokytu specialistu.

Rekomenduojame naudoti specialios formulės AURA kilimų plovimo priemonę, kad gautumėte geriausius rezultatus, prietaisas puikiai veiktų ir nepakenktumėte siurblio plovimo priedui.

### Plovimo priedo detalės



1. Plovimo žarnelė
2. Paleidimo mechanizmas
3. Paleidimo mechanizmo valdiklis
4. Paleidimo mechanizmo sklendė
5. Sustumiamo vamzdelio adapteris
6. Žarnelės adapteris
7. Permatoma žarnelė
8. Įsriegiama jungiamoji galvutė
9. Korpuso kontrolinis vožtuvas
10. Kilimų plovimo galvutė
11. Kietų paviršių plovimo adapteris
12. Sėdynių ir sofų plovimo antgalis
13. Žarnelę laikantys gnybtai
14. Talpyklos vandens įsiurbimo žarnelės detalė
15. Kilimų plovimo priemonė

## **ROCOLEAN siurblio plovimo priedo paruošimas naudoti ir naudojimas**



1. Kad įpiltumėte vandens į plovimo talpyklą, atverkite užrakinamus fiksatorius ir padėkite pagrindinį korpusą į šalį. Nuimkite nešvaraus vandens talpyklą.



2. Įpilkite į švaraus vandens talpyklą vandens iki vandens lygio žymos (maždaug 3.6 l).



3. Įpilkite kilimų valiklio tiek, kiek nurodyta ant buteliuko, į vandenį.



4. Įkiškite vandens įsiurbimo filtro detalę į skylutę, esančią nešvaraus vandens talpykloje, paspauskite ir pasukite į dešinę.





5. Padėkite tuščią nešvaraus vandens talpyklą ant pagalbinės vandens talpyklos ir užverkite korpuso gnybtus.






6. Įstatykite kilimų plovimo galvutę į sustumiamą vamzdelį taip, kad užrakinimo smaigė atsidurtų savo vietoje.



7. Įstatykite dantytą permatomos plovimo žarnelės galiuką į vandenį purškiantį kilimų valymo galvutės galiuką ir užfiksuokite, pasukdami jį 90° kampu į kairę arba dešinę.
8. Stumtelėdami įstatykite kitą permatomos žarnelės galiuką į kontrolinį vožtuvą, esantį po paleidimo mechanizmu. Įsitinkinkite, kad žarnelė gerai užsifiksavo. Norėdami ištraukti žarnelę iš vožtuvo, galite ją atlaisvinti, paspausdami pilką mygtuką, esantį po kontroliniu vožtuvu.
9. Įsitinkinkite, kad nuotolinio valdymo mechanizmas gerai laikosi tam skirtoje vietoje ant paleidimo mechanizmo.
10. Prijunkite permatomą plovimo žarnelę prie sustumiamo vamzdelio.
11. Prijunkite plovimo žarnelę prie korpuso taip, kad vandens įleidimo galiukas ir korpuso kontrolinis vožtuvas atsidurtų greta.
12. Norėdami naudoti plovimo funkciją, įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir, tinkamai sujungę visas detales, nustatykite parengties režimą.
13. Galite įjungti siurbimo variklį, paspausdami ON/OFF simbolį (  ) ant korpuso valdymo pulto arba ON/OFF mygtuką ant paleidimo mechanizmo valdiklio.
14. Galite reguliuoti siurbimo galingumą šliaužikliu, esančiu ant korpuso valdymo pulto, arba (+) / (-) mygtukais, esančiais ant paleidimo mechanizmo valdiklio.
15. Pridėkite plovimo galvutę ant paviršiaus, kurį norite išvalyti. Įjunkite siurblį, paspausdami  mygtuką ant paleidimo mechanizmo valdiklio. Bus purškiamas švarus vanduo.
16. Norėdami susiurbti vandenį, paspauskite plovimo galvutę ir patraukite ją į save.
17. Dažnai patraukiant ir paspaudžiant plovimo galvutę, nešvarumai suminkštės.

Pradėkite valyti nuo nešvariausių fotelių ar kilimų vietų ir tada išvalykite likusį paviršių.

Valymo funkciją galėsite įjungti tik per paleidimo mechanizmo valdiklį.  simbolis ant korpuso valdymo pulto reikia tik tai, kad siurblys veikia.

18. Perplaukite vietas, kurios buvo sušlapintos, vandeniu be valymo priemonės.
19. Sustabdykite siurbli, paspausdami  mygtuką ant paleidimo mechanizmo valdiklio. Kad paviršiai išdžiūtų greičiau, dar kartą išsiurbkite, prijungę plovimo antgalį, bet nepurkšdami vandens.
20. Išpilkite nešvarų vandenį, susikaupusį nešvaraus vandens talpykloje, kaskart, kai pilate vandenį į švaraus vandens talpyklą. Vandens nešvaraus vandens talpykloje turėtų būti ne daugiau nei iki nurodytos žymos, nes, talpykloje esant daugiau vandens, prietaisas gali veikti labai garsiai ir pradėti vibruoti. Tokiu atveju iš karto išjunkite prietaisą ir išpilkite vandenį iš nešvaraus vandens talpyklos.
21. Išplautiems kilimams visiškai išdžiūvus, galėsite suminkštinti jų paviršių, siurbdami jį, prijungę intensyvaus siurbimo galvutę.
22. Baigę valyti, gerai išplaukite vandens talpyklas ir vamzdelius, prieš padėdami prietaisą saugoti. Perplaukite visas plovimo detales vandeniu, išskyrus paleidimo mechanizmą.
23. Kad išdžiovintumėte vamzdelius ir žarnelę, nuimkite nugarinės plokštės dangtelį ir įstatykite žarnelę į oro purškimo angą. Įjunkite prietaisą 5-10 minučių.
24. Baigę valyti, išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF simbolį (  ) ant korpuso valdymo pulto arba ON/OFF mygtuką ant paleidimo mechanizmo valdiklio.

Pastebėję, kad siurblys valymo metu netiekia vandens, atlikite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad plovimo priedas surinktas taip, kaip nurodyta instrukcijoje.
- Išimkite filtrą, esantį nešvaraus vandens talpyklos viduje, ir patikrinkite, ar jis nėra užsikimšęs. Filtrui esant užsikimšusiam, išvalykite jį.
- Nepavykus išspręsti problemos, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą.

**DĖMESIO:** kaskart baigę naudoti prietaisą, nepamirškite įpilti į švaraus vandens talpyklą vandens, įjungti prietaisą 5-10 minučių ir tada perplauti plovimo priedą.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
**Raudondvario pl. 162, Kaunas**  
**tel.: (8-37) 215104**  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)