

„Babyliss PRO“ plauk tiesintuvas mod. BAB2050E („BaBySleek“)

Prieš naudojant d mair perskaitykite instrukcij .

„BaByliss PRO BaBySleek“ (BAB2050E) yra mažas ir tikslus tiesintuvas. J s b site nustebinti šio mažo dydžio (15 cm) tiesintuvo veiksmingumu. J gal site patogiai vežiotis su savimi kur tik panor site.

PAGRINDIN S SAVYB S

- 13 mm kaitinimo plokštel s, pagamintos iš Nano Keramikos
- jungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis
- Automatin temperat ros kontrol (200°C)
- Ypatingai greitai kaista
- Veikimo indikatorin lemput
- Profesionalaus ilgio tampos laidas – 1,80 m
- Dvejopa tampa 120/230 V

NAUDOJIMAS

- Paruoškite plaukus tiesinimui: išplaukite ir iššukuokite šepetiu su dideliais dantukais, tada išdžiovinkite plauk džiovintuvu.
- Išdalinkite plaukus sruogomis. Spaustukais prisekite viršutines plauk sruogas prie viršugalvio, kad gal tum te pasiekti apatines sruogas.
- Prijunkite tiesintuvo laid prie tampos lizdo ir pastumkite jungikl I/O pad t I. Tiesintuvas bus paruoštas darbui po keleto sekundži . Galite prad ti tiesinti plaukus sruogomis.
Pastaba: Tiesinant plaukus gali pasirodyti garai. Tai gali b ti riebal , užsilikusios plauk kosmetikos (plauk prieži ros priemoni , lako ar pan.) ar tiesiog likusio vandens ant plauk garavimo pasekm .
- Pageidaujant, sustiprinkite ištiesintus plaukus „BaByliss PRO“ plauk prieži ros priemon mis.
- Po naudojimo, pastumkite jungikl I/O pad t 0 ir išjunkite tiesintuvo laid iš tampos lizdo.
- Leiskite prietaisui atv sti.

PRIEŽI RA

- Išjunkite prietais iš tampos lizdo ir leiskite pilnai atv sti.
- Valykite plokšteles minkštu, dr gnu skudur liu, be valymo priemoni . Kad b t išsaugota tinkama plokšteli kokyb , ne br žkite j .
- Saugokite prietais su uždarytomis plokštel mis (suspaustomis viena prie kitos), kad j nepažeistum te.

SAUGUMO PRIEMON S

- SP JIMAS: Polietileno maišeliai, esantys prie gaminio, ar jo pakuot gali b ti pavojingi. Laikykite šias pakuotes toliau nuo k diki ar vaik , kad apsugotum te nuo uždusimo. Polietileno maišeliai – tai ne žaislai!
- SP JIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia vonios arba talp su vandeniu ar kitais skysiais.



- Pasinaudojus prietaisu vonioje, išjunkite j iš tampos lizdo. Kuomet prietaisas n ra išjungtas, jo naudojimas šalia talp su vandeniu yra pavojingas. Didesniam saugumui užtikrinti, vonioje rekomenduojame naudoti atskir lizd su specialiu 30mA apsauginiu srov s nuot kio saugikliu. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriuku.
- Ne merkite prietaiso vanden ar kit skyst .
- Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, pasteb jus, jog pažeistas jo laidas. Laidas turi b ti pakeistas nauju tik autorizuotame technin s prieži ros centre.
- Nepalikite jungto tampos lizd prietaiso be prieži ros.
- Saugokit s kontakto su prietaiso karštais paviršiais, ypatingai su ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
- Nepritaikytas naudoti žmon ms (skaitant vaikus) su fizine, protine negalia ar jutimniais sutrikimais, neturintiems pakankamai g dži , nebent juos prieži r t atsakingas asmuo.
- Vaikai turi b ti prieži rimi visuomet, kad neprad t žaisti su prietaisu.
- Suaug turi užtikrinti, jog su prietaisu nežaist vaikai.
- Prieš saugant prietais , leiskite jam atv sti.
- Po naudojimo, neapsukite laido aplink prietais , kad jo nepažeisti. Susukite laid mažais ratais ir laikykite šalia prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyv 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietais namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES ženklimas).

NEBENAUDOJAM ELEKTRINI IR ELEKTRONINI PRIETAIS ATSIKRATYMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite toki prietais kartu su buitinis atliekomis.
 - Naudokit s toki prietais pridavimo ir surinkimo b dais savo gyvenviet je.
- Kai kurios medžiagos gali b ti perdirtbos.



**UAB „Krinona“ autorizuotas technin s
prieži ros (serviso) centras
Neries krantin 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt**