

BABYLISS PRO

Plauk formuotuvos BaBy Curl 2060E

Naudojimo instrukcijos

PRIEŠ PRADĖJAMI NAUDOTI PRIETAIS , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NURODYMUS DĖL SAUGUMO

SAUGUMO NURODYMAI

- DĖMESIO: polietileningi maišeliai, kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite juos atokiau nuo vaikų ir mažesnių vaikų.
Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar panašiuose. Plona polietileno plėvelė gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą. Pakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams.
- DĖMESIO: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausiklo, vonios, dušo ar indų su vandeniu. Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
- Jei prietaisu naudojate s vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaiso naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildomą apsaugą instaliuokite apsauginį srovės prietaisą. Pasikonsultuokite su elektriку.
- Prietaiso niekada ne merkite vandeniui ar kitoms skystims.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizavęs prižiūrėtojos centro darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis išjungtas ir kištukas iš lizdo.
- Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
- Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja Babyliss.
- Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą.
- Venkite slysių su kaku, veidu ar kitomis kūno dalimis, ypač akimis ir ausimis.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims (skaitant vaikus), kuriems trūksta patyrimo ar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip negalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba.
Spauskite vaikus, kad nesinaudotų prietaisu kaip žaislu.
- Prieš pradėdami naudoti, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
- Šis prietaisas atitinka direktyvą 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

BAB2060E BaByCurl tai mažas, tačiau efektyvus plaukų garbanojimo prietaisas, kurį galima nešioti visur, kur tik norite.

YPATYBOS

- Keraminis dangas
- Išjungimo / išjungimo jungiklis
- Automatinis temperatūros valdymas (180° C)
- Ypač greitas kaitimas
- Veikimo lempuotė
- Maitinimo laidas 1,80 m
- tampa 100-240V ~

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą ir pastumkite O/I jungiklį. Prietaisą naudoti galite jau po keleto sekundžių. Šis prietaisas leis jums išreikšti savo kūrybiškumą.
- Norėdami kurti lanksnius, minkštas garbanas, kurioms galiukai yra tvirtesni, nusiųsiu ir smiliumi paimkite plaukus su sruogomis ir laikykite juos galiukus prieš nekaistantis prietaiso galiuko. Tuomet užvyniokite sruogą ant kaitusio prietaiso vamzdžio (nevyniokite per arti galvos odos). Taip susuktą sruogą tvirtai laikykite 5 – 6 sekundes. Paleiskite plaukų galiukus ir, netraukdami per juos, leiskite sruogai lengvai nuslysti nuo vamzdžio.
- Jei norite susikurti minkštas, lanksias garbanas, kurioms galiukai purūs, sruogoms galiukus užsukite ant plaukusio vamzdžio galo ir toliau vyniokite link siauriausio galo. Sruogą palaikykite 5 – 6 sekundes. Optimaliam ir ilgalaikiam stiliui sukurti rekomenduojame naudoti Babyliss Pro plaukų formavimo priemones.
- Atleiskite sruogoms galiukus ir leiskite likusiems plaukams laisvai nuslysti nuo prietaiso.
- Prieš toliau tvarkydami plaukus, leiskite jiems atvėsti.
- Baigę naudotis prietaisu, pastumkite O/I jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.

DĖMESIO

Prietaisas kaista per keletą sekundžių ir tampa labai karštas, tad nelieskite jo rankomis ir nepriglauskite prie galvos odos. Prieš naudodami visuomet patikrinkite, ar prietaisas ir karštis tinka jūsų plaukams.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš šalindami plaukus ar kitokius nešvarumus nuo prietaiso:

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Prietaisą valykite drėgna šluoste ir paviršiaus nedanant valymo priemone. Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis visiškai sausas.

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA

Kad padėtumėte tausoti aplinką:



- Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite prietaisą specialiam elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo / perdirbimo punktui.
- Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt