

BABYLISS PRO

Plaukų suktuvas

BaBy Curl 2060E ir BaBy Wave 2061E

Naudojimo instrukcijos

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NURODYMUS DĖL SAUGUMO

SAUGUMO NURODYMAI

- DĖMESIO: polietileniniai maišeliai, į kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite juos atokiau nuo kūdikių ir mažų vaikų. Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar pan. Plona polietileno plėvelė gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą. Pakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams.
- Dėmesio: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausyklės, vonios, dušo ar indų su vandeniu. Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
- Jei prietaisu naudojėtės vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaiso naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildomą apsaugą instaliuokite apsauginį srovės prietaisą. Pasikonsultuokite su elektriку.
- Prietaiso niekada neįmerkite į vandenį ar kitą skystį.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas ir įkištas į lizdą.
- Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
- Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja Babyliss.
- Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą.
- Venkite sąlyčio su kaklu, veidu ar kitomis kūno dalimis, ypač akimis ir ausimis.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims (įskaitant vaikus), kuriems trūksta patyrimo ar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba. Įspėkite vaikus, kad nesinaudotu prietaisu kaip žaislu.
- Prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
- Šis prietaisas atitinka direktyvų 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

BAB2060E BaByCurl ir BAB2061E BaByWave tai maži, tačiau efektyvūs plaukų garbanojimo prietaisai, kuriuos galima nešiotis visur, kur tik norite.

YPATYBĖS

- Keraminė danga
- Įjungimo / išjungimo jungiklis
- Automatinis temperatūros valdymas (180° C)
- Ypač greitas įkaitimas
- Veikimo lemputė
- Maitinimo laidas 1,80 m
- Įtampa 100-240V ~

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Mod. 2060E:

- Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą ir pastumkite O/I jungiklį. Prietaisą naudoti galėsite jau po keleto sekundžių. Šis prietaisas leis jums išreikšti savo kūrybiškumą.
- Norėdami kurti lanksčias, minkštas garbanas, kurių galiukai yra tvirtesnės, nykščiu ir smiliumi paimkite plaukų sruogą ir laikykite jos galiukus prie neįkaistančio prietaiso galiuko. Tuomet užvyniokite sruogą ant įkaitusio prietaiso vamzdžio (nevyniokite per arti galvos odos). Taip susuktą sruogą tvirtai laikykite 5 – 6 sekundes. Paleiskite plaukų galiukus ir, netraukdami per jėgą, leiskite sruogai lengvai nuslysti nuo vamzdžio.
- Jei norite susikurti minkštas, lanksčias garbanas, kurių galiukai purūs, sruogos galiuką užsukite ant plačiausio vamzdžio galo ir toliau vyniokite link siauriausio galo. Sruogą palaikykite 5 – 6 sekundes. Optimaliam ir ilgalaikiam stiliui sukurti rekomenduojame naudoti Babyliss Pro plaukų formavimo priemones.
- Atleiskite sruogos galiukus ir leiskite likusiems plaukams laisvai nuslysti nuo prietaiso.
- Prieš toliau tvarkydami plaukus, leiskite jiems atvėsti.
- Baigę naudotis prietaisu, pastumkite O/I jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.

Mod. 2061E:

- Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą ir pastumkite O/I jungiklį. Prietaisą naudoti galėsite jau po keleto sekundžių.
- Paimkite plaukų sruogą ir prietaiso žnyplėmis ją prispauskite netoli šaknų tačiau nepilieskite prie galvos odos, nes galite nusideginti!
- Suglaustas žnyplės laikykite švelniai suspaustas keletą sekundžių (priklausomai nuo plaukų tipo). Tuomet suspauskite žemiau esančią ir dar nesugarbanotą sruogos dalį. Stenkitės nepiliesiti jau sugarbanotos sruogos dalies. Taip tęskite iki plaukų galiukų.
- Prieš toliau tvarkydami plaukus, leiskite jiems atvėsti.
- Baigę naudotis prietaisu, pastumkite O/I jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

DĖMESIO

Prietaisas įkaista per keletą sekundžių ir tampa labai karštas, tad nelieskite jo rankomis ir nepriglauskite prie galvos odos. Prieš naudodami visuomet patikrinkite, ar prietaisas ir karštis tinka jūsų plaukams.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš šalindami plaukus ar kitokius nešvarumus nuo prietaiso:

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Prietaisą valykite drėgna šluoste ir paviršiaus neįdančia valymo priemone arba muilu. Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis visiškai sausas.

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA

Kad padėtumėte tausoti aplinką:



- Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite jį į specialų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo / perdirbimo punktą.
- Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)