

BABYLISS PRO

Plauk formuotuvos BaBy Wave 2061E

Naudojimo instrukcijos

**PRIEŠ PRAD DAMI NAUDOTI PRIETAIS , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NURODYMUS
D L SAUGUMO**

SAUGUMO NURODYMAI

- D MESIO: polietileniniai maišeliai, kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavoj . Laikykite juos atokiau nuo k diki ir maž vaik . Niekada j nenaudokite vaik lovel se, vežim liuose ar pan. Plona polietileno pl vel gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kv pavim . Pakavimo medžiagos n ra skirtos žaidimams.
- D mesio: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausykl s, vonios, dušo ar ind su vandeniu. Prietais laikykite sausoje vietoje.
- Jei prietaisu naudojate s vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuk iš lizdo.
- Prietaiso naudojimas greta vandens šaltini yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildom apsaug instaliuokite apsaugin srov s prietais . Pasikonsultuokite su elektriку.
- Prietaiso niekada ne merkite vanden ar kit skyst .
- Jei pažeistas maitinimo laidas, j pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto prieži ros centro darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukrit s ar atrodo pažeistas.
- Nepalikite prietaiso be prieži ros, kai jis jungtas ir kištas lizd .
- Jei naudojantis prietaisu jums kyla problem , išjunkite j nedelsdami.
- Nenaudokite joki kit pried , nei rekomenduoja Babyliiss.
- Ištraukite kištuk iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valym .
- Venkite s ly io su kaklu, veidu ar kitomis k no dalimis, ypa akimis ir ausimis.
- Prietaisas n ra skirtas naudoti vaikams ir asmenims (skaitant vaikus), kuriems tr ksta patyrimo ar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip ne gal s, nebent su atsakingo asmens prieži ra ar pagalba. sp kite vaikus, kad nesinaudotu prietaisu kaip žaislu.
- Prieš pad dami viet , leiskite prietaisui visiškai atv sti.
- Kad apsaugotum te laid , nevyniokite jo aplink prietais ir kitaip nelankstykite.
- Šis prietaisas atitinka direktyv 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

BAB2061E BaByWave tai mažas, ta iau efektyvus plauk garbanojimo prietaisas, kur galima nešiotis visur, kur tik norite.

YPATYB S

- Keramin danga
- jungimo / išjungimo jungiklis
- Automatinis temperat ros valdymas (180° C)
- Ypa greitas kaitimas
- Veikimo lemput
- Maitinimo laidas 1,80 m
- tampa 100-240V ~

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prietaiso kištuk junkite elektros lizd ir pastumkite O/I jungikl . Prietais naudoti gal site jau po keleto sekundži .
- Paimkite plauk sruog ir prietaiso žnypl mis j prispauskite netoli šakn ta iau neprilieskite prie galvos odos, nes galite nusideginti!
- Suglaustas žnyples laikykite švelniai suspaustas kelet sekundži (priklausomai nuo plauk tipo). Tuomet suspauskite žemiau esan i ir dar nesugarbanot sruogos dal . Stenkit s nepriliesti jau sugarbanotos sruogos dalies. Taip t skite iki plauk galiuk .
- Prieš toliau tvarkydami plaukus, leiskite jiems atv sti.
- Baig naudotis prietaisu, pastumkite O/I jungikl ir ištraukite kištuk iš elektros lizdo.

D MESIO

Prietaisas kaista per kelet sekundži ir tampa labai karštas, tad nelieskite jo rankomis ir nepriglauskite prie galvos odos. Prieš naudodami visuomet patikrinkite, ar prietaisas ir karštis tinka j s plaukams.

VALYMAS IR PRIEŽI RA

Prieš šalindami plaukus ar kitokius nešvarumus nuo prietaiso:

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšal s, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Prietais valykite dr gna šluoste ir paviršiaus ne dan ia valymo priemone. Prieš toliau naudodami prietais patikrinkite, ar jis visiškai sausas.

ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA

Kad pad tum te tausoti aplink :



- Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitin mis atliekomis.
- Pristatykite j special elektrini ir elektronini prietais surinkimo / perdirbimo punkt .
- Kai kurios šio prietaiso dalys gali b ti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

[UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantin 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt