

# Babyliss PRO plauk tiesintuvas su NANO TITANINE TEHNOLOGIJA

Skirtas saus bei dr gn plauk tiesinimui  
mod. BAB2073E

## Prieš naudojant d miai perskaitykite instrukcij .

### NANO TECHNOLOGIJOS PLAUK TIESINTUVAS BAB2073E

„BaByliss PRO BAB2073E“ plauk tiesintuvas yra modernios technologijos prietaisas sukurtas tam, kad vienu br kštel jimu per plaukus b t pasiektas norimas rezultatas su vairi tip plaukais.

„BAB2073E“ sukurtas naudojant Sol-Gel nano technologij . Naujoji kaitinimo plokšteli danga pagaminta iš Titano Keramikos mikrodaleli . D ka šios technologijos, kaitinimo plokštel s yra lygesn s ir užtikrina puik slydim . Tiesintuvas turi montuot naujausios kartos savireguliuojan i kaitinimo sistem , pažang karš io valdym , kuris suteikia tikslum ir nepertraukiam temperat ros kontrol . Šios technologijos d ka prietaisas akimirksniu kaista iki labai aukštos temperat ros.

„BaByliss PRO“ suk r ekskliuzyvūn ventilacin sistem “Vent & Channel”, kuri leidžia naudoti tiesintuv dr gn plauk tiesinimui, nenaudojant prieš tai papildomo plauk džiovinimo. Tiesinant dr gnus plaukus, pro šonuose esan ius griovelius, pasišalina dr gm s perteklius. Šios tiesintuvo plokštel s su šoniniais grioveliais atlieka ir dr gm s palaikymo r žim plaukuose. Jie tampa žvilgantys, minkšti d ka dvigubo dr kinimo efekto. Taip sutaupomas laikas, kur b tum t skyr plauk džiovinimui, ir tik po to tiesinimui.

Puikus rezultatas pasiekiamas tiesinant sausus plaukus. Tiesintuve esantys penki temperat r lygmenys, užtikrina efektyv vairi tip plauk ištiesinim .

### PAGRINDIN S SAVYB S

- Išskirtinio dydžio 38 x120mm kaitinimo plokštel s, pagamintos iš Titano Nano Keramikos Sol-Gel technologijos
- jungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis
- Plaukiojan ios plokštel s
- Temperat ros regulatorius – 5 nustatymai nuo 115°C iki 230°C
- Sukin jamas laidas
- Karš iui atsparus kilim lis bei d klas prietaisui laikyti.
- Apšviestas temperat ros reguliavimo ekranas

### NAUDOJIMAS TIESINIMUI

- Paruoškite plaukus tiesinimui : išplaukite, iššukuokite bei išdžiovinkite juos plauk džiovintuvu ( jei norite tiesinti sausus plaukus, o jei norite tiesinti dr gnus, tai pakanka gerai nusausinti juos rankšluoš iu).
- Išdalinkite plaukus srugomis. Susekite viršutines plauk srugas prie viršugalvio, kad gal tum te pasiekti apatinės srugas.
- Prieš tiesinant plaukus nustatykite j b kl ir tip . Su regulatoriumi nustatykite pageidaujant temperat r . Ploniems, šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams rekomenduojama nustatyti žemesn temperat r , o garbanotiems, storiems ir/ar sunkiai pasiduodamiems stilizavimui plaukams – aukštesn temperat r .

Vadovaukit s žemiau pateikta lentele:

TEMPERAT ROS	PLAUK TIPAI
115°C	Silpni, išsaus j , šviesinti, pažeisti plaukai
140°C	Ploni plaukai
170°C	Normal s, dažyti plaukai
200°C	Stori plaukai
230°C	Garbanoti, egzotiški plaukai

- Plauk prieži rai papildomai rekomenduojama naudoti „PRO Liss“ linijos plauk kosmetik .

Pageidaujant, ištiesintus plaukus galite susegti , „BaByliss PRO“ fiksatoriais.

### NAUDOJIMAS GARBANOJIMUI

Išplautiems ir išdžiovintiems plaukams:

1. Pageidaujama rezultatui atskirkite plonas ar storas srugas.
2. Papildomai galite naudoti plaukams skirt speciali priemon : „BaByliss PRO curl“ 3-ias žingsnis.
3. Užd kite srug ant apatin s prietaiso dalies.
4. Uždarykite kaitinimo plokšteles suspausdami plauk srug .
5. Užfiksuokite šukuosen su užbaigiamosiomis „BaByliss PRO“ priemon mis.

- Po naudojimo išjunkite prietais jungikliu „ON/OFF“ ( jungti/išjungti) ir ištraukite laid iš elektros tamos lizdo.
- Leiskite prietaisui atv sti ant karš iui atsparaus pakloto, skirto b tent šiam tikslui.

### PRIEŽI RA

- Išjunkite prietais iš elektros tamos lizdo ir leiskite pilnai atv sti.
- Valykite plokšteles minkštu, dr gnu skudur liu, nenaudojant chemini valymo preimoni .
- Nepažeiskite prietaiso kaitinimo plokšteli paviršiaus.
- Saugokite prietais su uždarytomis plokštel mis (suspaustomis viena prie kitos), apsaugant nuo pažeidim .

### SAUGUMO PRIEMON S

- Nenaudokite prietaiso jei jis yra sudr k s
- SP JIMAS: Polietileno maišeliai, esantys prie gaminio ar jo pakuot gali b ti pavojingi. Laikykite šias pakuotes toliau nuo k diki ar vaik , kad apsaugotum te nuo uždusimo. Polietileno maišeliai – tai ne žaislai.
- SP JIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia talp su vandeniu ar kitais skys iais.



- Pasinaudojus prietaisu vonios kambaryje, išjunkite j iš elektros tamos lizdo. Kuomet prietaisas n ra išjungtas, jo naudojimas šalia talp su vandeniu yra pavojingas. Didesniam saugumui užtikrinti, vonios kambaryje rekomenduojame naudoti atskir lizd su specialiu 30mA apsauginiu srov s nuot kio saugikliu. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
- Ne merkite prietaiso vanden ar kit skyst .
- Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, jei pažeistas jo laidas. Apsaugai nuo traum , laidas turi b ti pakeistas nauju, autorizuotame prieži ros centre.
- Nepalikite jungto elektros tamos lizd prietaiso be prieži ros.
- Saugokit s kontakto su prietaiso karštais paviršiais. Ypatingai saugokit s prisilietimo su ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
- Nepritaikytas naudoti žmon ms ( skaitant vaikus) su fizine, protine negalia ar jutimniais sutrikimais, neturintiems pakankamai g dži , nebent juos priži r t atsakingas asmuo.
- Saug turi užtikrinti, jog su prietaisu nežaist vaikai.
- Po naudojimo leiskite prietaisui atv sti. Neapsukite laido aplink prietais , kad jo nepažeistai. Laikykite laid šalia prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyv 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietais namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES markiruot ).

### NEBENAUDOJAM ELEKTRINI PRIETAIS PAŠALINIMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite toki prietais kartu su buitn mis atliekomis.
- Naudokit s sen prietais pridavimo ir surinkimo b dais savo gyvenviet je.

Kai kurios tiesintuvo-formuotuvo dalys gali b ti perdirbamos.



**UAB „Krinona“ autorizuotas technin s  
prieži ros (serviso) centras  
Neries krantin 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt**