

Babyliiss PRO plauk tiesintuvas mod. BAB2075E

Prieš naudojant d miai perskaitykite instrukcij .

- Ne merkite prietaiso vanden ar kit skyst .
- Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, jei pažeistas jo laidas. Apsaugai nuo traum , laidas turi b ti pakeistas nauju. Kreipkit s autorizuot technin s prieži ros centr .
- Nepalikite jungto tampos lizd prietaiso be prieži ros.
- Saugokit s kontakto su prietaiso karštais paviršiais, ypatingai su ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
- Nepritaikytas naudoti žmon ms (skaitant vaikus) su fizine, protine negalia ar jutimniais sutrikimais, neturintiems pakankamai g dži , nebent juos priži r t atsakingas asmuo.
- Suaug turi užtikrinti, jog su prietaisu nežaist vaikai.
- Prieš saugant prietais , leiskite jam atv sti.
- Po naudojimo, neapsukite laido aplink prietais , kad jo nepažeisti. Susukite laid mažais ratais ir laikykite šalia prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyv 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietais namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES markiruot).

NEBENAUDOJAM ELEKTRINI PRIETAIS PAŠALINIMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite elektrini prietais kartu su buitn mis atliekomis.
 - Naudokit s sen prietais pridavimo ir surinkimo b dais savo gyvenviet je.
- Kai kurios medžiagos gali b ti perdirtbos.



[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)

AUKŠT TECHNOLOGINI SAVYBI GARINIS TIESINTUVAS

„BaByliiss PRO BAB2075E“ plauk tiesintuvas yra aukšt technologini savybi renginys, kuris buvo specialiai kurtas ir taikytas idealiam vis tip plauk tiesinimui vieninteliu br kštel jimu.

Kod l garai?

Gar funkcija švelniai susilpnina plauk strukt r . Plaukai yra lygiai ir tobulai ištiesinami nuo šakn iki galiuk .

Garai kartu su jon funkcija, kai plauk tiesinimo metu, j elektrinimo sumažinimui, iš jon generatoriaus išskirti neigiami jonai yra paskirstomi virš plauk , padaro plaukus tolygiai minkštais ir spindiniais. Jie saugo plaukus nuo rehidracijos.

Galiausiai, garai užtikrina, kad plaukai ilgiau išliks tiesesniais ir bus lengviau ištiesinami nei su prastais tiesintuvais.

Sukurtas naudojant Sol-Gel nano technologij , naujoji kaitinimo plokšteli danga padaryta iš Titano Keramikos mikrodaleli . D ka šios technologijos, kaitinimo plokštel s yra lygesn s ir užtikrina puik slydim , kad plaukai b t pamaloninti: jokios trinties.

Tiesintuvas turi montuot naujausios kartos savireguliuojan i kaitinimo sistem , pažang karš io valdym , kuris suteikia tikslum ir nepertraukiam temperat ros kontrol . Šios technologijos d ka, iki labai aukšt temperat r prietaisas kaitinamas nedelsiant ir temperat ra išlaikoma pastoviu tikslumu iki pus s laipsnio. Prietaisas taipogi greitai reaguoja ir turi didel sugr žinam j talp .

PAGRINDIN S SAVYB S

- jungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis – Automatinis išsijungimas
- Temperat ros reguliatorius – 5 pad tys – nuo 170°C iki 230°C
- M lynas indikatorius – Jon funkcija
- Serumo talpa
- Gar funkcijos jungiklis – 3 pad tys – išjungta / vidutiniškai / smarkiai
- 38 mm Titano Nano keramikos kaitinimo plokštel s – Sol-Gel technologija
- traukiamas šepetys – 3 pad tys – be šepet io / vidutinis šepetys, ploniems plaukams ir retesniems plotams / ilgas šepetys, storesniems plaukams ir tankesniems plotams
- Sukin jamas laidas
- Daugiasluoksnis, atsparus karš iui izoliacinis paklotas ir saugojimo d klas.

INSTRUKCIJOS NAUDOJIMUI PRIEŠ JUNGIANT TIESINTUV TAMPOS LIZD !

- užpildykite vandens talp ,
- patikrinkite, kad vandens talpa yra teisingai užd ta ir uždaryta,
- sitinkite, jog rankos ir talpos išor b t visiškai sausas.

Su pilna serumo talpa, gar funkcija galima naudotis apytiksliai 50 kart. Jei reikia užpildyti talp, išjunkite prietais iš tampos lizdo ir užpildykite talp, saugodamiesi kontakto su karštomis kaitinimo plokštelėmis.

Prieš naudojant gar funkciją, leiskite prietaisui kaisti (~2-3 minutes).

Saugokitės karštų kaitinimo plokštelių kontakto su veidu ar kaklu.

NAUDOJIMAS

- Paruoškite plaukus tiesinimui: išplaukite, išdžiovinkite plaukus džiovintuvu ir iššukuokite.
- Išdalinkite plaukus sruogomis. Susekite viršutines plaukus sruogas prie viršugalvio, kad galėtumėte pasiekti apatines sruogas.
- Nuimkite nuo prietaiso mažą serumo talpą ir atsukus juodą gumini dangtelį, užpildykite **pasirinktu serumu**. Uždėkite talpą atgal ant prietaiso.
- Įjunkite prietaisą tampos lizdu ir nuspauškite mygtuką „On/Off“ (jungti/išjungti). Pirmą kartą naudojantis prietaisu, galite pajusti specifinį kvapą: tai nėra gedimas ir kitu naudojimu nepasikartos. Nesidėkite, jog prietaisas gali šiek tiek spragsėti, tai yra tipinis jon generatoriaus garsas.
- Pasiekus žemiausią temperatūrą, užsidegs žalias indikatorius. Mėlynas indikatorius dega naudojantis jon funkcija.
- Temperatūros reguliatoriumi nustatykite pageidaujama temperatūrą. Ploniems, šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams rekomenduojame nustatyti žemesnę temperatūrą, o garbanotiems, storiems ir/ar sunkiai pasiduodantiems stilizavimui plaukams – aukštesnę temperatūrą. Plaukai yra skirtingo tipo, todėl pirmą kartą naudojantis prietaisu, rekomenduojame nustatyti reguliatorių 1- padėtį (žalias indikatorius). Jei to reikia, palaipsniui (po 1 padėties) didinkite temperatūrą. Vadovaukitės žemiau pateikta lentele:

TEMPERATŪRA	RODINYS	PLAUKŲ TIPAI	GAR IŠLEIDIMAS
170°C, žalias indikatis.		Silpnai plaukai: ploni, išsausę, šviesinti, pažeisti plaukai	Smarkus
185°C, geltonas indikatis.		Banguoti plaukai	Smarkus
185°C gelsvas indikatis.		Normalūs ar dažyti plaukai	Smarkus
200°C oranžinis indikatis.		Nuo banguoti iki lengvai garbanoti plaukai	Vidutinis
200°C oranžinis indikatis.		Stori plaukai	Vidutinis
215°C raudonas indikatis.		Garbanoti plaukai	Vidutinis
230°C raudonas indikatis.		Labai garbanoti plaukai	Vidutinis

Temperatūros indikatorius dega tol, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.

NAUDOJIMAS SU GARAIS

Jungikliu įjunkite gar funkciją. Priklausomai nuo savo plaukų tipo, pasirinkite

pageidaujama gar išleidimą. Kartu naudokite ir traukiamą šepetį, kuris tolygiai paskirstys plot tarp šepetio dantukų ir lengvai iššukuos plaukus. Prieš naudojimą, parinkite pageidaujama dantukų aukštį.

Naudojantis prietaisu pirmą kartą arba kurį laiką juo nesinaudojus, gar funkcija naudokite tik po užpumpavimo: atidarius ir uždarius prietaisą 7-8 kartus.

Pakaks tik 1 brūkštelėjimo! Plaukai taps nepriekaištingai tiesūs! Jie bus spindintys, švelni ir ilgai išsilaukys tiesiais.

NAUDOJIMAS BE GARŲ

Tiesintuvą taipogi galima naudoti ir be garų. Tereikia perjungti jungiklį padėties „be garų“ arba naudoti su tuščia serumo talpa.

Kad pagerintumėte ir užfiksuotumėte plaukų ar atskirą, sunkiai pasiduodantį tiesinimui, plot tiesinimo rezultatą, pirmą braukimą atlikite su garais, o antrąjį su sausu tiesintuvu. Dėmesio! Su kiekvienu tiesinimu gali pasirodyti nedidelis dėmelis. Tai gali būti riebalgarinimo arba plaukų priežiūros priemonių (lako ar kt.) likučiai, arba plaukų drėgnumo rezultatas.

- Pageidaujant, ištiesintus plaukus galite užfiksuoti užbaigiamosiomis „BaByliss PRO“ priemonėmis.
- Po naudojimo, išjunkite prietaisą jungikliu „On/Off“ (jungti/išjungti) ir ištraukite laidą iš tampos lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti ant karščiui atsparaus pakloto, skirto būtent šiam tikslui.

PRIEŽIŪRA

- Išjunkite prietaisą iš tampos lizdo ir leiskite pilnai atvėsti.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisu, išpilkite vandenį iš talpos.
- Valykite plokštes minkštu, drėgnu skudurėliu, be valymo priemonių, o kad būtų išsaugota tinkama plokštelių kokybė – nebrūkštelėkite jomis.
- Saugokite tiesintuvus su uždarytomis plokštelėmis (suspaustomis viena prie kitos), apsaugant nuo pažeidimų.
- Talpą pildykite tik tam skirtus serumus „SPA box“ (kodas BAB020564).

SAUGUMO PRIEMONĖS

- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra drėgnas arba šlapiomis rankomis.
- SP JIMAS: Polietileniniai maišeliai, kuriuose pakuotas prietaisas ar jo pakuotė gali būti pavojingi. Laikykite šias pakuotes toliau nuo kūdikio ar vaiko, kad apsaugotumėte nuo uždegimo rizikos. Polietileniniai maišeliai – tai ne žaislai.
- SP JIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia talpų su vandeniu ar kitais skysčiais.



- Pasinaudojus prietaisu vonioje, išjunkite jį iš tampos lizdo. Kuomet prietaisas nėra išjungtas iš tampos lizdo, jo naudojimas šalia talpų su vandeniu yra pavojingas. Didesniam saugumui užtikrinti, vonioje rekomenduojame naudoti atskirą lizdą su specialiu 30mA apsauginiu srovės nuotėkio saugikliu. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку.