

# BabyLiss PRO Ceramic

## Programuojamos plaukų sukimo žnyplės

### Naudojimosi instrukcijos

**Mod.. BAB2171E / 72E / 73E / 74E / TTE**  
**BABYLIS PRO FORMAVIMO ŽNYPLĖS**

Garbanojimo liežuvėlis turi 5 pasirinkamus diametrus ( 16, 19, 25, 32 mm). Jis įkaista labai greitai ir per keletą sekundžių būna pasiruošęs darbui.

Temperatūros reguliavimo mygtukai leidžia jums nusistatyti tikslią reikalingą temperatūrą. 30 galimų temperatūros nustatymų (nuo 130°C iki 200°C temperatūros) suteikia visapusiškas sąlygas formuoti visų rūšių plaukus: jei formuojami plaukai yra ploni, geriausia rezultata pasieksite naudodami žemą temperatūrą. Jei formuojami plaukai yra stori ar banguoti, naudokite aukštesnę temperatūrą. Tik nepamirškite, kad formuojami plaukai turi būti švarūs ir sausi. Formavimo liežuvėlis taip pat turi atramą, kuri leidžia padėti prietaisą naudojimo metu, kai jis yra karštas.

#### NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- Įjunkite prietaisą į maitinimo šaltinį. Įjunkite paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Prietaisas pradeda kaisti. Nusistatykite reikiamą temperatūrą „+“ ir „-“ mygtukų pagalba. Prietaisas pasieks nustatytą temperatūrą per keletą sekundžių.
- Padalykite plaukus po lygiai ir išskuokite prieš formuodami. Paspausdami mygtuką atidarykite žnyplės, įdėkite plaukų sruogas ir švelniai traukite prietaisą iki plaukų galiukų.
- Vyniokite plaukus ant prietaiso nuo tokios ribos, iki kurios norite sugarbanoti plaukus. Būkite atsargūs, neleiskite prietaisui palieski skalpo. Jis yra karštas ir gali sukelti nudegimus. Palaikykite 5-8 sekundes, priklausomai nuo plaukų struktūros ir ilgio. Jei plaukai storesni, vyniokite ant prietaiso mažesnes plaukų sruogas. Jei plaukai plonesni, lengviau formuojami, vyniokite didesnes plaukų sruogas. Norėdami išimti plaukus iš prietaiso, paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite prietaisą šalin. Nešukuokite plaukų kol jie neatvės. Šis prietaisas turi automatinį išjungiklį, kuris išjungia prietaisą po 72 minučių. Jis skirtas tam, kad pamiršus išjungti prietaisą, jis išsijungtų automatiškai.

#### DĖMESIO

Prietaiso liežuvėlis įkaista per kelias sekundes iki labai aukštos temperatūros, todėl venkite prisilietimų prie odos. Prieš pradėdami formuoti plaukus išbandykite prietaiso temperatūrą ant vienos plaukų sruogos, kad įsitikintumėte, jog pasirinkote reikiamą temperatūrą.

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Neries krantinė 18, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:8-37-215104)

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

# BabyLiss PRO Ceramic

## Programuojamos plaukų sukimo žnyplės

### Naudojimosi instrukcijos

**Mod.. BAB2171E / 72E / 73E / 74E / TTE**  
**BABYLIS PRO FORMAVIMO ŽNYPLĖS**

Garbanojimo liežuvėlis turi 5 pasirinkamus diametrus ( 16, 19, 25, 32 mm). Jis įkaista labai greitai ir per keletą sekundžių būna pasiruošęs darbui.

Temperatūros reguliavimo mygtukai leidžia jums nusistatyti tikslią reikalingą temperatūrą. 30 galimų temperatūros nustatymų (nuo 130°C iki 200°C temperatūros) suteikia visapusiškas sąlygas formuoti visų rūšių plaukus: jei formuojami plaukai yra ploni, geriausia rezultata pasieksite naudodami žemą temperatūrą. Jei formuojami plaukai yra stori ar banguoti, naudokite aukštesnę temperatūrą. Tik nepamirškite, kad formuojami plaukai turi būti švarūs ir sausi. Formavimo liežuvėlis taip pat turi atramą, kuri leidžia padėti prietaisą naudojimo metu, kai jis yra karštas.

#### NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- Įjunkite prietaisą į maitinimo šaltinį. Įjunkite paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Prietaisas pradeda kaisti. Nusistatykite reikiamą temperatūrą „+“ ir „-“ mygtukų pagalba. Prietaisas pasieks nustatytą temperatūrą per keletą sekundžių.
- Padalykite plaukus po lygiai ir išskuokite prieš formuodami. Paspausdami mygtuką atidarykite žnyplės, įdėkite plaukų sruogas ir švelniai traukite prietaisą iki plaukų galiukų.
- Vyniokite plaukus ant prietaiso nuo tokios ribos, iki kurios norite sugarbanoti plaukus. Būkite atsargūs, neleiskite prietaisui palieski skalpo. Jis yra karštas ir gali sukelti nudegimus. Palaikykite 5-8 sekundes, priklausomai nuo plaukų struktūros ir ilgio. Jei plaukai storesni, vyniokite ant prietaiso mažesnes plaukų sruogas. Jei plaukai plonesni, lengviau formuojami, vyniokite didesnes plaukų sruogas. Norėdami išimti plaukus iš prietaiso, paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite prietaisą šalin. Nešukuokite plaukų kol jie neatvės.

#### DĖMESIO

Prietaiso liežuvėlis įkaista per kelias sekundes iki labai aukštos temperatūros, todėl venkite prisilietimų prie odos. Prieš pradėdami formuoti plaukus išbandykite prietaiso temperatūrą ant vienos plaukų sruogos, kad įsitikintumėte, jog pasirinkote reikiamą temperatūrą.

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Neries krantinė 18, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:8-37-215104)

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)