

Babyliss PRO

Mod. BAB2269TE

TRIGUBAS PLAUK FORMUOTUVAS 22mm/ 19mm/ 22MM

Plauk formuotuvą dengtas turmalinu . Tai naujausia keramikos ir turmalino kombinacija, kurios pagalba, kaistant kristalams, plauk formavimas tampa greitesnis ir efektyvesnis. Skleidžiantis neigiamiems jonams, naudojant š formuotuv plaukai mažiau elektrinasi. Formavimo rezultatas bus efektyvesnis jei naudosite plauk tiesinimo priemonės Babyliss PRO.

Trigubo formuotojo ir turmalino dėka, galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės, užtikrinamos harmoning ir natūralūs stiliai . 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios struktūros plaukus.

- Temperatūros reguliavimas (nuo 140°C iki 220°C)
- Jungiklis (jung./išjung) 0/1.
- Lankstus maitinimo kabelis
- Apsaugin metalinė atrama
- Neslidi rankena

Plauk tipas	Nustatymas
Pažeisti, dažyti, ploni	140 °C
Vidutiniai	160 °C
Stori	180 °C
Banguoti	200 °C
Garbanoti	220 °C

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- Išinkite prietais iš pakuotės, nustatykite jungiklį UNLOCK padėtyje.
- Įjunkite prietais maitinimo lizdą .
- Nusistatykite reikiamą temperatūrą , pagal jos plauk tipą .
- Paspauskite jungiklį 0/1
- Naudojantis prietaisu visada žibės lemputė , kol nebaigsite darbo ir neišjungsite jungtuko.
- Norėdami išjungti prietais , paspauskite mygtuką kairėje (0/1). Palaukite kol prietaisas atvėsus ir nustatykite padėtyje LOCK.
- Pastebėjus susikaupusį nešvarumą ant formuotuvo plokštelių , išjunkite prietais , leiskite jam atvėsti, valykite vos drėgnu minkštu skudurėliu, kad nepažeistumėte turmalinu dengtą plokštelių . Prieš sekant naudojim atsižvelkite, kad prietaisas būtų švarus ir visiškai sausas.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vandeni ar kitus skysčius . Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais .
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių , tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtina turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

Babyliss PRO

Mod. BAB2269TE

TRIGUBAS PLAUK FORMUOTUVAS 22mm/ 19mm/ 22MM

Plauk formuotuvą dengtas turmalinu . Tai naujausia keramikos ir turmalino kombinacija, kurios pagalba, kaistant kristalams, plauk formavimas tampa greitesnis ir efektyvesnis. Skleidžiantis neigiamiems jonams, naudojant š formuotuv plaukai mažiau elektrinasi. Formavimo rezultatas bus efektyvesnis jei naudosite plauk tiesinimo priemonės Babyliss PRO.

Trigubo formuotojo ir turmalino dėka, galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės, užtikrinamos harmoning ir natūralūs stiliai . 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios struktūros plaukus.

- Temperatūros reguliavimas (nuo 140°C iki 220°C)
- Jungiklis (jung./išjung) 0/1.
- Lankstus maitinimo kabelis
- Apsaugin metalinė atrama
- Neslidi rankena

Plauk tipas	Nustatymas
Pažeisti, dažyti, ploni	140 °C
Vidutiniai	160 °C
Stori	180 °C
Banguoti	200 °C
Garbanoti	220 °C

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- Išinkite prietais iš pakuotės, nustatykite jungiklį UNLOCK padėtyje.
- Įjunkite prietais maitinimo lizdą .
- Nusistatykite reikiamą temperatūrą , pagal jos plauk tipą .
- Paspauskite jungiklį 0/1
- Naudojantis prietaisu visada žibės lemputė , kol nebaigsite darbo ir neišjungsite jungtuko.
- Norėdami išjungti prietais , paspauskite mygtuką kairėje (0/1). Palaukite kol prietaisas atvėsus ir nustatykite padėtyje LOCK.
- Pastebėjus susikaupusį nešvarumą ant formuotuvo plokštelių , išjunkite prietais , leiskite jam atvėsti, valykite vos drėgnu minkštu skudurėliu, kad nepažeistumėte turmalinu dengtą plokštelių . Prieš sekant naudojim atsižvelkite, kad prietaisas būtų švarus ir visiškai sausas.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vandeni ar kitus skysčius . Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais .
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių , tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtina turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.