

BaByliss PRO Ceramic
Plauk formuotojas
Naudojimosi instrukcijos

REF. BAB2270E / 71E / 72E / 73E / 74E

BABYLISS PRO SKAITMENINIS PROGRAMOS FORMAVIMO LIEŽUVIAI

Garbanojimo liežuviai turi 5 pasirinkamus diametrus (13, 16, 19, 25 ir 32 mm). Jis kaista labai greitai ir per kelet sekundžių baigia pasirodęs darbui.

Temperatūros reguliavimo mygtukai ir skaitmeninis displejus leidžia jums nusistatyti tiksliai reikalingą temperatūrą. 15 temperatūros nustatymų suteikia visapusiškas lygias formuoti vis rūšių plaukus: jei formuojami plaukai yra ploni, geriausi rezultatai pasiekiami naudojant žemą temperatūrą. Jei formuojami plaukai yra stori ar banguoti, naudokite aukštesnę temperatūrą.

Formavimo liežuviai taip pat turi atramą, kuri leidžia padėti prietaisui naudojimo metu, kai jis yra karštas.

TEMPERATŪROS NUSTATYMO VADOVAS

Nustatymas	Temperatūra	Plaukų tipas
2 – 8	130 – 145	Pažeisti plaukai
10 – 16	150 – 165	Dažyti, ploni plaukai
18 – 24	170 – 185	Vidutiniai, stori plaukai
26 – 30	190 – 200	Banguoti, afrikietiški

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietaisą maitinimo šaltinį.junkite paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Prietaisas pradeda kaisti. Nusistatykite reikiamą temperatūrą „+“ ir „-“ mygtukų pagalba. Prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą per kelet sekundžių.
- Padalykite sausos ar drėgnos plaukus po lygiai ir iššukuokite prieš formuodami. Paspausdami mygtuką atidarykite žnyplę, dėkite plaukų sruogas ir švelniai traukite prietaisą iki plaukų galiukų.
- Vyniokite plaukus ant prietaiso nuo tokios ribos, iki kurios norite sugarbanoti plaukus. Bkite atsargūs, neleiskite prietaisui palieski skalpą. Jis yra karštas ir gali sukelti nudegimus. Palaikykite 5-8 sekundes, priklausomai nuo plaukų struktūros ir ilgio. Jei plaukai storesni, vyniokite ant prietaiso mažesnes plaukų sruogas. Jei plaukai plonesni, lengviau formuojami, vyniokite didesnes plaukų sruogas.
- Norėdami išimti plaukus iš prietaiso, paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite prietaisą šalin. Nešukuokite plaukų kol jie neatvės.

Šis prietaisas turi automatinį išjungiklį, kuris išjungia prietaisą po 60 minučių nepertaukiamo darbo. Jis skirtas tam, kad pamiršus išjungti prietaisą, jis išsijungtų automatiškai.

D MESIO

Prietaiso liežuviai kaista per kelias sekundes iki labai aukštos temperatūros, todėl venkite prisilietimų prie odos. Prieš pradėdami formuoti plaukus išbandykite prietaiso temperatūrą ant vienos plaukų sruogos, kad sitikintumėte, jog pasirinkote reikiamą temperatūrą.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vandeniui ar kitam skysčiui. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audėklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

BaByliss PRO Ceramic
Plauk formuotojas
Naudojimosi instrukcijos

REF. BAB2270E / 71E / 72E / 73E / 74E

BABYLISS PRO SKAITMENINIS PROGRAMOS FORMAVIMO LIEŽUVIAI

Garbanojimo liežuviai turi 5 pasirinkamus diametrus (13, 16, 19, 25 ir 32 mm). Jis kaista labai greitai ir per kelet sekundžių baigia pasirodęs darbui.

Temperatūros reguliavimo mygtukai ir skaitmeninis displejus leidžia jums nusistatyti tiksliai reikalingą temperatūrą. 15 temperatūros nustatymų suteikia visapusiškas lygias formuoti vis rūšių plaukus: jei formuojami plaukai yra ploni, geriausi rezultatai pasiekiami naudojant žemą temperatūrą. Jei formuojami plaukai yra stori ar banguoti, naudokite aukštesnę temperatūrą.

Formavimo liežuviai taip pat turi atramą, kuri leidžia padėti prietaisui naudojimo metu, kai jis yra karštas.

TEMPERATŪROS NUSTATYMO VADOVAS

Nustatymas	Temperatūra	Plaukų tipas
2 – 8	130 – 145	Pažeisti plaukai
10 – 16	150 – 165	Dažyti, ploni plaukai
18 – 24	170 – 185	Vidutiniai, stori plaukai
26 – 30	190 – 200	Banguoti, afrikietiški

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietaisą maitinimo šaltinį.junkite paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Prietaisas pradeda kaisti. Nusistatykite reikiamą temperatūrą „+“ ir „-“ mygtukų pagalba. Prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą per kelet sekundžių.
- Padalykite sausos ar drėgnos plaukus po lygiai ir iššukuokite prieš formuodami. Paspausdami mygtuką atidarykite žnyplę, dėkite plaukų sruogas ir švelniai traukite prietaisą iki plaukų galiukų.
- Vyniokite plaukus ant prietaiso nuo tokios ribos, iki kurios norite sugarbanoti plaukus. Bkite atsargūs, neleiskite prietaisui palieski skalpą. Jis yra karštas ir gali sukelti nudegimus. Palaikykite 5-8 sekundes, priklausomai nuo plaukų struktūros ir ilgio. Jei plaukai storesni, vyniokite ant prietaiso mažesnes plaukų sruogas. Jei plaukai plonesni, lengviau formuojami, vyniokite didesnes plaukų sruogas.
- Norėdami išimti plaukus iš prietaiso, paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite prietaisą šalin. Nešukuokite plaukų kol jie neatvės.

Šis prietaisas turi automatinį išjungiklį, kuris išjungia prietaisą po 60 minučių nepertaukiamo darbo. Jis skirtas tam, kad pamiršus išjungti prietaisą, jis išsijungtų automatiškai.

D MESIO

Prietaiso liežuviai kaista per kelias sekundes iki labai aukštos temperatūros, todėl venkite prisilietimų prie odos. Prieš pradėdami formuoti plaukus išbandykite prietaiso temperatūrą ant vienos plaukų sruogos, kad sitikintumėte, jog pasirinkote reikiamą temperatūrą.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vandeniui ar kitam skysčiui. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audėklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.