

# Babyliss PRO

## Plauk formuotojas (garbanoms)

### Mod. BAB2280E

Šiuo prietaisu galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės, užtikrindamos harmoningą ir natūralų stilių. 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios struktūros plaukus. Dengta turmalinu (kristalų pagrindu) pagrįstas sukamoji formuotojo dalis suteiks plaukams spiralės formos garbanas, sumažins plaukų elektrinimą, plaukai blizgūs, o garbanos bus elastingos. Geriausi rezultatai pasieksite, naudodami Babyliss PRO formavimo priemones.

- 25 temperatūros nustatymai
- Lankstus maitinimo kabelis
- Automatinis išsijungimas po 72 min.
- 2 indikatoriniai lemputės – 2 jungikliai
- Neslidi rankena
- Apsauginys pirštiniams

Plauk tipas	Nustatymas
Sintetiniai	1 – 3
Pažeisti	3 – 5
Dažyti	3 – 5
Ploni	6 – 10
Vidutiniai	10 – 15
Stori	15 – 20
Banguoti	21 - 22
Afrikietiški	23 - 25

#### NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietaisą maitinimo lizdą. Dega raudona lemputė.
- Nusistatykite reikiamą temperatūrą.
- Paspauskite jungiklį dešinėje (1). Raudona ir žalia lemputės pradės mirksėti – prietaisas kaista.
- Kai prietaisas kaitinamas iki pasirinktos temperatūros žalia lemputė degs tolygiai.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką kairėje (0). Prietaisas atvėsus.
- Norėdami kaitinti prietaisą vėl, paspauskite mygtuką dešinėje (1).
- Saugokite rankas, prietaisas labai kaitinamas, todėl naudokite apsaugines pirštines

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkitė prietaiso vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtina turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvomis 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

# Babyliss PRO

## Plauk formuotojas (garbanoms)

### Mod. BAB2280E

Šiuo prietaisu galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės, užtikrindamos harmoningą ir natūralų stilių. 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios struktūros plaukus. Dengta turmalinu (kristalų pagrindu) pagrįstas sukamoji formuotojo dalis suteiks plaukams spiralės formos garbanas, sumažins plaukų elektrinimą, plaukai blizgūs, o garbanos bus elastingos. Geriausi rezultatai pasieksite, naudodami Babyliss PRO formavimo priemones.

- 25 temperatūros nustatymai
- Lankstus maitinimo kabelis
- Automatinis išsijungimas po 72 min.
- 2 indikatoriniai lemputės – 2 jungikliai
- Neslidi rankena
- Apsauginys pirštiniams

Plauk tipas	Nustatymas
Sintetiniai	1 – 3
Pažeisti	3 – 5
Dažyti	3 – 5
Ploni	6 – 10
Vidutiniai	10 – 15
Stori	15 – 20
Banguoti	21 - 22
Afrikietiški	23 - 25

#### NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietaisą maitinimo lizdą. Dega raudona lemputė.
- Nusistatykite reikiamą temperatūrą.
- Paspauskite jungiklį dešinėje (1). Raudona ir žalia lemputės pradės mirksėti – prietaisas kaista.
- Kai prietaisas kaitinamas iki pasirinktos temperatūros žalia lemputė degs tolygiai.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką kairėje (0). Prietaisas atvėsus.
- Norėdami kaitinti prietaisą vėl, paspauskite mygtuką dešinėje (1).
- Saugokite rankas, prietaisas labai kaitinamas, todėl naudokite apsaugines pirštines

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkitė prietaiso vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtina turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvomis 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.