

BabyliSS PRO

plauk formuotojas

Naudojimosi instrukcijos

Mod. BAB2282E (13mm)

TWIN formuotojo d ka galite formuoti plaukus grei iau bei lengviau. Garbanos bus vienedesn s, užtikrindamos harmoning ir nat ral stili .25 temperat ros nustatymai suteiks galimyb formuoti bet kokios strukt ros plaukus. Dengta turmalinu (kristal pagrindu) pagrindin sukamoji formuotojo dalis suteiks plaukams zigzago formos garbanas, sumažins plauk elektrinim si, plaukai blizg s, o garbanos bus elastingos. Geriausi rezultat pasieksite, naudodami BabyliSS PRO formavimo priemones.

- 25 temperat ros nustatymai
- Lankstus maitinimo kabelis
- Automatinis išsijungimas po 72 min.
- 2 indikatorin s lempu s – 2 jungikliai
- Neslidi rankena
- Apsaugin s pirštini s

Plauk tipas	Nustatymas
Sintetiniai	1 – 3
Pažeisti	3 – 5
Dažyti	3 – 5
Ploni	6 – 10
Vidutiniai	10 – 15
Stori	15 – 20
Banguoti	20 - 22
Afrikietiški	23 - 25

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietais maitinimo lizd . Dega raudona lempu t .
- Nusistatykite reikiam temperat r .
- Paspauskite jungikl dešin je (1). Raudona ir žalia lempu s prad s mirks ti – prietaisas kaista.
- Kai prietaisas kais iki pasirinktos temperat ros žalia lempu t degs tolygiai.
- Nor dami išjungti prietais , paspauskite mygtuk kair je (0). Prietaisas atv s.
- Nor dami kaitinti prietais v l, paspauskite mygtuk dešin je (1).
- Saugokite rankas nuo nudegim , formuotojas greitai kaista, tod l b tinai naudokite apsaugines pirštines.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

BabyliSS PRO

plauk formuotojas

Naudojimosi instrukcijos

Mod. BAB2282E (13mm)

TWIN formuotojo d ka galite formuoti plaukus grei iau bei lengviau. Garbanos bus vienedesn s, užtikrindamos harmoning ir nat ral stili .25 temperat ros nustatymai suteiks galimyb formuoti bet kokios strukt ros plaukus. Dengta turmalinu (kristal pagrindu) pagrindin sukamoji formuotojo dalis suteiks plaukams zigzago formos garbanas, sumažins plauk elektrinim si, plaukai blizg s, o garbanos bus elastingos. Geriausi rezultat pasieksite, naudodami BabyliSS PRO formavimo priemones.

- 25 temperat ros nustatymai
- Lankstus maitinimo kabelis
- Automatinis išsijungimas po 72 min.
- 2 indikatorin s lempu s – 2 jungikliai
- Neslidi rankena
- Apsaugin s pirštini s

Plauk tipas	Nustatymas
Sintetiniai	1 – 3
Pažeisti	3 – 5
Dažyti	3 – 5
Ploni	6 – 10
Vidutiniai	10 – 15
Stori	15 – 20
Banguoti	20 - 22
Afrikietiški	23 - 25

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietais maitinimo lizd . Dega raudona lempu t .
- Nusistatykite reikiam temperat r .
- Paspauskite jungikl dešin je (1). Raudona ir žalia lempu s prad s mirks ti – prietaisas kaista.
- Kai prietaisas kais iki pasirinktos temperat ros žalia lempu t degs tolygiai.
- Nor dami išjungti prietais , paspauskite mygtuk kair je (0). Prietaisas atv s.
- Nor dami kaitinti prietais v l, paspauskite mygtuk dešin je (1).
- Saugokite rankas nuo nudegim , formuotojas greitai kaista, tod l b tinai naudokite apsaugines pirštines.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.