

## Profesionalios garban formavimo žnypl s 25 mm diametro keramkinis impulsas Mod. BAB2335E

BaByliss PRO BAB2335E garbanojimo žnypl s turi prabangi spaudimo sistem paluk fiksavimui. Trys vienu metu kaistantys paviršiai, kaitintas vamzdis taip pat gerai fiksuojan ioms ir judan ioms spiral ms, viskas padengta keramika, sukurs puikias 3D garbanas per kelet sekundži . BAB2335E pritaikomas kartu su karš iui atspariu kilim liu apsaugan iu bet kokius paviršius nuo aukštos temperat ros žnypli . Kitas vertingas dalykas: jos taip pat dedamos nešiojimui ir laikymui skirt d žut .

### Prietaisai

- Judanti spiral
- Aktyvuojantis spiral mygtukas
- Aukšta temperat ra
- Automatin kar io kontrol
- V sus galiukas
- Besisukantis laidas
- Apsaugantis, kar iui atsparus kilim lis

### Naudojimosi instrukcija

- Šis prietaisas gali b ti naudojamas sausiams arba dr gniem plaukams, kurie turi b ti r pestingai išsukuoti.
- Paimkite plauk sruoga ne plonesn nei 1 cm, pakiškite j po segtuku, kad deramai prilaikytum te, tuomet vyniokite plaukus aplink kaitinant vamzd per vis judan ios spiral s ilg .
- Tuomet paspauskite spaudimo mygtuk žemyn ir laikykite 10 – 15 sekundži , priklausomai nuo plauk tipo.
- Atpalaiduokite spaudim ir atleiskite plaukus,

### SAUGUMO NURODYMAI

**ATSARGIAI:** Polietileno krepšiai ant produkto arba pakuot je gali b ti pavojingi. Kad išvengti uždusimo pavojaus, laikykite atokiai nuo vaik ir naujagimi . Šios pakuot s n ra žaislai.

- Šis prietaisas neturi b ti naudojamas vonioje.
- ATSARGIAI:** nenaudokite šio prietaiso prie vandens telkini , basein , vonioje ar prie kit ind .
- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius.
- Šis prietaisas turi b ti naudojamas tik taip, kaip rašoma šiame instrukcijos buklete. Prašome laikytis nurodym .

- Visuomet apži r kite prietais prieš naudojim , ar n ra pažeidimo ženkl . Nenaudokite, jei yra pažeidim , arba jei prietaisas buvo numestas. Pažeidimo atveju susisiekite su aptarnaujan iu servisu.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros.
- Nepad kite prietaiso ant karš iui jautri pavirši , kuomet jis yra naudojamas.
- Saugokite, kad prietaisas netur t tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
- Kuomet prietais naudojate prie vaik ar ne gali žmoni , suaugusi prieži ra b tina. Nenaudokite mažiems vaikams.
- Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš pad dami laikymui, leiskite prietaisui atv sti.
- Po naudojimo neapvyniokite laido apie prietais , tai gali sukelti laido pažeidimus. Vietoj to laikykite laid laisvai šalia prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

### Elektronini ir elektrini prietais išmetimas pasibaigus j naudojimui

- Neišmeskite šio prietaiso su buities šiukšl mis.
- Naudokite pasiekiamas perdirbimo ir saugojimo sistemas

Kai kurios medžiagos šiuo atveju gali b ti pakartotinai panaudotos ar regeneruotos.

## Profesionalios garban formavimo žnypl s 25 mm diametro keramkinis impulsas Mod. BAB2335E

BaByliss PRO BAB2335E garbanojimo žnypl s turi prabangi spaudimo sistem paluk fiksavimui. Trys vienu metu kaistantys paviršiai, kaitintas vamzdis taip pat gerai fiksuojan ioms ir judan ioms spiral ms, viskas padengta keramika, sukurs puikias 3D garbanas per kelet sekundži . BAB2335E pritaikomas kartu su karš iui atspariu kilim liu apsaugan iu bet kokius paviršius nuo aukštos temperat ros žnypli . Kitas vertingas dalykas: jos taip pat dedamos nešiojimui ir laikymui skirt d žut .

### Prietaisai

- Judanti spiral
- Aktyvuojantis spiral mygtukas
- Aukšta temperat ra
- Automatin kar io kontrol
- V sus galiukas
- Besisukantis laidas
- Apsaugantis, kar iui atsparus kilim lis

### Naudojimosi instrukcija

- Šis prietaisas gali b ti naudojamas sausiams arba dr gniem plaukams, kurie turi b ti r pestingai išsukuoti.
- Paimkite plauk sruoga ne plonesn nei 1 cm, pakiškite j po segtuku, kad deramai prilaikytum te, tuomet vyniokite plaukus aplink kaitinant vamzd per vis judan ios spiral s ilg .
- Tuomet paspauskite spaudimo mygtuk žemyn ir laikykite 10 – 15 sekundži , priklausomai nuo plauk tipo.
- Atpalaiduokite spaudim ir atleiskite plaukus,

### SAUGUMO NURODYMAI

**ATSARGIAI:** Polietileno krepšiai ant produkto arba pakuot je gali b ti pavojingi. Kad išvengti uždusimo pavojaus, laikykite atokiai nuo vaik ir naujagimi . Šios pakuot s n ra žaislai.

- Šis prietaisas neturi b ti naudojamas vonioje.
- ATSARGIAI:** nenaudokite šio prietaiso prie vandens telkini , basein , vonioje ar prie kit ind .
- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius.
- Šis prietaisas turi b ti naudojamas tik taip, kaip rašoma šiame instrukcijos buklete. Prašome laikytis nurodym .

- Visuomet apži r kite prietais prieš naudojim , ar n ra pažeidimo ženkl . Nenaudokite, jei yra pažeidim , arba jei prietaisas buvo numestas. Pažeidimo atveju susisiekite su aptarnaujan iu servisu.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros.
- Nepad kite prietaiso ant karš iui jautri pavirši , kuomet jis yra naudojamas.
- Saugokite, kad prietaisas netur t tiesioginio kontakto su oda, ypatingai ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
- Kuomet prietais naudojate prie vaik ar ne gali žmoni , suaugusi prieži ra b tina. Nenaudokite mažiems vaikams.
- Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš pad dami laikymui, leiskite prietaisui atv sti.
- Po naudojimo neapvyniokite laido apie prietais , tai gali sukelti laido pažeidimus. Vietoj to laikykite laid laisvai šalia prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

### Elektronini ir elektrini prietais išmetimas pasibaigus j naudojimui

- Neišmeskite šio prietaiso su buities šiukšl mis.
- Naudokite pasiekiamas perdirbimo ir saugojimo sistemas

Kai kurios medžiagos šiuo atveju gali b ti pakartotinai panaudotos ar regeneruotos.