

Babyliss PRO

Trigubas plauk formuotojas

Naudojimosi instrukcijos

Mod. BAB2367E

TRIGUBAS FORMUOTOJAS

Trigubo formuotojo dėka, šiuo prietaisu galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės, užtikrindamos harmoningą ir natūralų stilių. 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios struktūros plaukus.

- 25 temperatūros nustatymai
- Lankstus maitinimo kabelis
- Stovas
- 2 indikatorinis lempuotės – 2 jungikliai
- Neslidi rankena

Plauk tipas	Nustatymas
Sintetiniai	1 – 3
Pažeisti	3 – 5
Dažyti	3 – 5
Ploni	6 – 10
Vidutiniai	10 – 15
Stori	15 – 20
Banguoti	20
Afrikietiški	25

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietaisą maitinimo lizdą. Dega raudona lempuotė.
- Nusistatykite reikiamą temperatūrą.
- Paspauskite jungiklį dešinėje (1). Raudona ir žalia lempuotės pradės mirksėti – prietaisas kaista.
- Kai prietaisas kaitis iki pasirinktos temperatūros žalia lempuotė degs tolygiai.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką kairėje (0). Prietaisas atvės.
- Norėdami kaitinti prietaisą vėl, paspauskite mygtuką dešinėje (1).

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vandeniui ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštųjų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštųjų paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

Babyliss PRO

Trigubas plauk formuotojas

Naudojimosi instrukcijos

Mod. BAB2367E

TRIGUBAS FORMUOTOJAS

Trigubo formuotojo dėka, šiuo prietaisu galite formuoti plaukus greičiau bei lengviau. Garbanos bus vienodesnės, užtikrindamos harmoningą ir natūralų stilių. 25 temperatūros nustatymai suteiks galimybę formuoti bet kokios struktūros plaukus.

- 25 temperatūros nustatymai
- Lankstus maitinimo kabelis
- Stovas
- 2 indikatorinis lempuotės – 2 jungikliai
- Neslidi rankena

Plauk tipas	Nustatymas
Sintetiniai	1 – 3
Pažeisti	3 – 5
Dažyti	3 – 5
Ploni	6 – 10
Vidutiniai	10 – 15
Stori	15 – 20
Banguoti	20
Afrikietiški	25

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- junkite prietaisą maitinimo lizdą. Dega raudona lempuotė.
- Nusistatykite reikiamą temperatūrą.
- Paspauskite jungiklį dešinėje (1). Raudona ir žalia lempuotės pradės mirksėti – prietaisas kaista.
- Kai prietaisas kaitis iki pasirinktos temperatūros žalia lempuotė degs tolygiai.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką kairėje (0). Prietaisas atvės.
- Norėdami kaitinti prietaisą vėl, paspauskite mygtuką dešinėje (1).

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vandeniui ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštųjų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė ar pan.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštųjų paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.