

Babylliss PRO plauk tiesintuvas su NANO TITANINE TEHNOLOGIJA ir “plaukiojanciomis” plokštel mis mod. BAB2654NTE

Prieš naudojant d miai perskaitykite instrukcij .

NANO TECHNOLOGIJOS PLAUK TIESINTUVAI

„BaByliss PRO BAB2654NTE“ plauk tiesintuvas yra modernios technologijos ir sukurti tobulam vis tip plauk tiesinimui vienu br kštel jimu.

Sukurti naudojant Sol-Gel nano technologij , naujoji kaitinimo plokštelė danga padaryta iš Titano Keramikos mikrodaleli .

D ka šios technologijos, kaitinimo plokštel s yra lygesn s ir užtikrina puik slydīm , kad plaukai b t pamaloninti: jokios trinties.

Tiesintuvas turi montuot naujausios kartos savireguliuojan i kaitinimo sistem , pažang karš io valdym , kuris suteikia tikslum ir nepertraukiam temperat ros kontrol . Šios technologijos d ka, iki labai aukšt temperat r prietaisas kaitinamas nedelsiant ir temperat ra išlaikoma pastovia tikslumu iki pus s laipsnio.

PAGRINDIN S SAVYB S

- Išskirtinio dydžio 25 mm kaitinimo plokštel s, pagamintos iš Titano Nano Keramikos Sol-Gel technologijos
- jungimo/Išjungimo (On/Off) jungiklis
- Plaukėjan ios plokštel s
- Momentinis aukštos temperat ros pasiekimas (Advanced Heat Management System)
- Temperat ros reguliatorius – 5 nustatymai nuo 130°C iki 210°C
- Sukin jamas laidas 2,70m
- Galimyb veikti 120/240V

NAUDOJIMAS TIESINIMUI

- Paruoškite plaukus tiesinimui: išplaukite ir iššukuokite bei išdžiovinkite plauk džiovintuvu.
- Išdalinkite plaukus sruogomis. Susekite viršutines plauk sruogas prie viršugalvio, kad gal tum te pasiekti apatines sruogas.
- Prieš tiesinant plaukus nustatykite j b kl ir tip . Su reguliatoriumi nustatykite pageidaujам temperat r . Ploniems, šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams rekomenduojama nustatyti žemesn temperat r , o garbanotiems, storiems ir/ar sunkiai pasiduodamiems stilizavimui plaukams – aukštesn temperat r .
Vadovaukit s žemiau pateikta lentele:

TEMPERAT ROS	PLAUK TIPAI
130°C	Silpni, išsaus j , šviesinti, pažeisti plaukai
150°C	Ploni plaukai
160°C	Normal s, dažyti plaukai
180°C	Stori plaukai
210°C	Garbanoti, egzotiški plaukai

- Plauk prieži rai papildomai rekomenduojama naudoti „PRO Liss“ linijos plauk kosmetik . Pageidaujant, ištiesintus plaukus galite susekti BaByliss PRO fiksatoriais.

NAUDOJIMAS GARBANOJIMUI

Šio prietaiso konstrukcija bei technologija leidžia taipogi kurti ir nepriekaištingas garbanas.

Išplautiems ir išdžiovintiems plaukams:

1. Pageidaujам rezultatui (garban variantas) atskirkite plonas ar storas sruogas.
2. Papildomai galite užtepti plaukams speciali priemon : „BaByliss PRO Curl“ 3-ias žingsnis.
3. Užd kite sruog ant apatin s prietaiso dalies.
4. Uždarykite kaitinimo plokšteles suspausdami plauk sruog .
5. Pasukite ranken vid per pus pasukimo, po to per likusi pus (pilnas apsuikimas).
6. Šiame etape, plauk sruoga yra prieš Jus.
7. Pamažu slinkite iki galiuk (,garbanoto kaspino“ efektas).

8. Skirtingas efektas bus, kai veiksmai nuo 4-o punkto bus naudojami pasukant prietais išor . Punktus 4 ir 8 galite atlikti kiekvienai sruogai skirtingas puses (sukuriant garban asortiment) .
9. Užfiksuokite šukuosen su užbaigiamosiomis „BaByliss PRO“ priemon mis.
- Po naudojimo, išjunkite prietais jungikliu „ON/OFF“ (jungti/išjungti) ir ištraukite laid iš tampos lizdo.
- Leiskite prietaisui atv sti ant karš iui atsparaus pakloto, skirto b tent šiam tikslui.

PRIEŽI RA

- Išjunkite prietais iš tampos lizdo ir leiskite pilnai atv sti.
- Valykite plokšteles minkštu, dr gnu skudur liu, be valymo priemoni , o kad b t išsaugota tinkama plokštelė kokyb , ne br žkite j .
- Saugokite priemon su uždarytomis plokštel mis (suspaustomis viena prie kitos), apsaugant nuo pažeidim .

SAUGUMO PRIEMON S

- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra dr gnas arba šlapiomis rankomis.
- SP JIMAS: Polietileno maišeliai, esantys prie gaminio ar jo pakuot gali b ti pavojingi. Laikykite šias pakuotes toliau nuo k diki ar vaik , kad apsaugotum te nuo uždusimo. Polietileno maišeliai – tai ne žaislai.
- SP JIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia talp su vandeniu ar kitais skys iais.



- Pasinaudojus prietaisu vonioje, išjunkite j iš tampos lizdo. Kuomet prietaisas n ra išjungtas, jo naudojimas šalia talp su vandeniu yra pavojingas. Didesniam saugumui užtikrinti, vonioje rekomenduojame naudoti atskir lizd su specialiu 30mA apsauginiu srov s nuot kio saugikliu. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
- Ne merkite prietaiso vanden ar kit skyst .
- Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, jei pažeistas jo laidas. Apsaugai nuo traum , laidas turi b ti pakeistas nauju autorizuotame prieži ros centre.
- Nepalikite jungto tampos lizd prietaiso be prieži ros.
- Saugokit s kontakto su prietaiso karštais paviršiais, ypatingai su ausimis, akimis, veidu ir kaklu.
- Nepritaikytas naudoti žmon ms (skaitant vaikus) su fizine negalia ar jutimniais sutrikimais, neturintiems pakankamai g dži , nebent juos priži r t atsakingas asmuo. Suaug turi užtikrinti, jog su prietaisu nežaist vaikai.
- Prieš saugant prietais , leiskite jam atv sti.
- Po naudojimo, neapsukite laido aplink prietais , kad jo nepažeisti. Susukite laid mažais ratais ir laikykite šalia prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyv 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietais namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES markiruot) .

NEBENAUDOJAM ELEKTRINI PRIETAIS PAŠALINIMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite toki prietais kartu su buitin mis atliekomis.
- Naudokit s sen prietais pridavimo ir surinkimo b dais savo gyvenviet je. Kai kurios medžiagos gali b ti perdirbtos.



**UAB „Krinona“ autorizuotas technin s
prieži ros (serviso) centras
Neries krantin 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt**