

BabyLissPRO

Plauk formuotojas

Mod.. BAB275E

Naudojimosi instrukcijos

PRO KERAMIKINIS PLAUK FORMUOTOJAS

BaByliss PRO Designer Ceramic yra progresyvus prietaisas skirtas plauk formavimui. Jis turi keramika dengtas plokšteles, kurios suteikia plaukams nepaprast blizges .

Ypatyb s:

- Ultra plonos keramika dengtos plokštel s
- Greitas kaitimas
- Reguluojamas temperat ros palaikymas, apsauga nuo perkaitimo
- Ergonomiškas dizainas tiksliam plauk formavimui
- Lankstus maitinimo kabelis
- Multi tampa

Prietaisas skirtas formuoti plaukus nuo pat šakn galiuk , paryškinti formoms ir lyginti plaukams. Nesvarbu kokio ilgio plaukai, suimkite plaukus nuo pat šakn galiuk ir suspauskite keramikin mis plokštel mis. Tuomet tolygiai traukite plokšteles per plaukus, pasukdami norim krypt . Švelniai traukdami plokšteles ir sukiodami prietais , galite tiksliai formuoti plaukus, pagal savo nuoži r .

Pabaigai suimkite plaukus lygiom sruogel mis, d kite ant keramikini plokšteli išorin s pus s ir traukite prietais nuo šakn iki galiuk , tai suteiks plaukams ypatingo spindesio ir lygumo.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
 - Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
 - Prietais naudokite tik pagal instrukcijas.
 - Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
 - Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietais .
 - Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

BabyLissPRO

Plauk formuotojas

Mod.. BAB275E

Naudojimosi instrukcijos

PRO KERAMIKINIS PLAUK FORMUOTOJAS

BaByliss PRO Designer Ceramic yra progresyvus prietaisas skirtas plauk formavimui. Jis turi keramika dengtas plokšteles, kurios suteikia plaukams nepaprast blizges .

Ypatyb s:

- Ultra plonos keramika dengtos plokštel s
- Greitas kaitimas
- Reguluojamas temperat ros palaikymas, apsauga nuo perkaitimo
- Ergonomiškas dizainas tiksliam plauk formavimui
- Lankstus maitinimo kabelis
- Multi tampa

Prietaisas skirtas formuoti plaukus nuo pat šakn galiuk , paryškinti formoms ir lyginti plaukams. Nesvarbu kokio ilgio plaukai, suimkite plaukus nuo pat šakn galiuk ir suspauskite keramikin mis plokštel mis. Tuomet tolygiai traukite plokšteles per plaukus, pasukdami norim krypt . Švelniai traukdami plokšteles ir sukiodami prietais , galite tiksliai formuoti plaukus, pagal savo nuoži r .

Pabaigai suimkite plaukus lygiom sruogel mis, d kite ant keramikini plokšteli išorin s pus s ir traukite prietais nuo šakn iki galiuk , tai suteiks plaukams ypatingo spindesio ir lygumo.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
 - Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
 - Prietais naudokite tik pagal instrukcijas.
 - Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
 - Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietais .
 - Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.