

# ***BabyLissPRO***

## **Plauk tiesintuvas**

Mod.. BAB275TE

### **Naudojimosi instrukcijos**

#### **PRO KERAMIKINIS-TURMALININIS PLAUK TIESINTUVAS**

BaByliss PRO Designer Tourmaline Pulse yra progresyvus prietaisas skirtas plauk formavimui ir tiesinimui. Jis turi turmalinu dengtas plokšteles, kurios suteikia plaukams nepaprast blizges ir purum .

#### **Ypatyb s:**

- Ultra plonos turmalinu dengtos plokštel s (25mm)
- Greitas kaitimas
- Pastovus temperat ros palaikymas (160<sup>0</sup>C), apsauga nuo perkaitimo
- Ergonomiškas dizainas tiksliam plauk formavimui
- Lankstus maitinimo kabelis
- Multi tampa (100-230V)

Prietaisas skirtas formuoti plaukus nuo pat šakn iki galiuk , paryškinti formoms ir lyginti plaukams.

Nesvarbu kokio ilgio plaukai, suimkite plaukus nuo pat šakn galiuk ir suspauskite keramikin mis-turmalinin mis plokštel mis. Tuomet tolygiai traukite plokšteles per plaukus, pasukdami norim krypt .

Švelniai traukdami plokšteles ir sukiodami prietais , galite tiksliai formuoti plaukus, pagal savo nuoži r .

Pabaigai suimkite plaukus lygiom sruogel mis, d kite ant keramikini -turmalinini plokšteli išorin s pus s ir traukite prietais nuo šakn iki galiuk , tai suteiks plaukams ypatingo spindesio ir lygumo. Geriausi rezultat gausite, naudodami BabyLiss PRO formavimo priemonės.

#### **SAUGUMO INSTRUKCIJOS**

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Prietais naudokite tik pagal instrukcijas.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietais .
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

# ***BabyLissPRO***

## **Plauk tiesintuvas**

Mod.. BAB275TE

### **Naudojimosi instrukcijos**

#### **PRO KERAMIKINIS-TURMALININIS PLAUK TIESINTUVAS**

BaByliss PRO Designer Tourmaline Pulse yra progresyvus prietaisas skirtas plauk formavimui ir tiesinimui. Jis turi turmalinu dengtas plokšteles, kurios suteikia plaukams nepaprast blizges ir purum .

#### **Ypatyb s:**

- Ultra plonos turmalinu dengtos plokštel s (25mm)
- Greitas kaitimas
- Pastovus temperat ros palaikymas (160<sup>0</sup>C), apsauga nuo perkaitimo
- Ergonomiškas dizainas tiksliam plauk formavimui
- Lankstus maitinimo kabelis
- Multi tampa (100-230V)

Prietaisas skirtas formuoti plaukus nuo pat šakn galiuk , paryškinti formoms ir lyginti plaukams. Nesvarbu kokio ilgio plaukai, suimkite plaukus nuo pat šakn galiuk ir suspauskite keramikin mis-turmalinin mis plokštel mis. Tuomet tolygiai traukite plokšteles per plaukus, pasukdami norim krypt .

Švelniai traukdami plokšteles ir sukiodami prietais , galite tiksliai formuoti plaukus, pagal savo nuoži r .

Pabaigai suimkite plaukus lygiom sruogel mis, d kite ant keramikini -turmalinini plokšteli išorin s pus s ir traukite prietais nuo šakn iki galiuk , tai suteiks plaukams ypatingo spindesio ir lygumo. Geriausi rezultat gausite, naudodami BabyLiss PRO formavimo priemonės.

#### **SAUGUMO INSTRUKCIJOS**

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Prietais naudokite tik pagal instrukcijas.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietais .
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.