

Babyliss PRO profesional s keramikiniai plauk suktukai

Mod. BAB 3021E

NAUJIENA: Plauk suktukai Babyliss PRO su keramikiniu paviršiumi, palaikantys šilum ypatingai ilg laik .

NAUDOJIMAS

1. Neatidarius dangtelio, pastatykite prietais ant lygaus, sauso paviršiaus.
2. kiškite maitinimo tinklo šakut rozet ir junkite prietais . Vienas iš suktuk turi temperat ros indikatorį . Kai indikatoriaus spalva taps balta, vadinasi visi suktukai pasiek reikiam temperat r ir galima jais naudotis.
3. Gerai iššukuokite plaukus, padalinkite sruogas dalis, atitinkan ias suktuk plot . Pakelkite vien sruog ir ir nuo plauk galiuk šakn link, sukite suktuk .
4. Užsukus plauk sruog , užfiksuokite suktuk specialiu segtuku.
5. Taip susukite visus plaukus. Plonom sruogom naudokite siauro skersmens, o storom – plataus skersmens suktukus.
6. Formuojant plonus plaukus, užsuktus suktukus laikykite iki 10min., o formuojant storus plaukus laikykite ilgiau (ne mažiau 10min.)Paslanki plauk suformavimui užteks keleto minu i . kait suktukai neatš la 15min.
7. Susuk visus plaukus, prietais išjunkite.
8. Atsargiai išimkite suktukus iš plauk ir leiskite jiems atv sti. Iššukuokite ir suformuokite plaukus.

D MESIO!

- Neatidarin kite dangtelio, kol suktukai neparuošti naudojimui.
- Venkite prisilietimo kaitusi suktuk su galvos ir veido oda.
- jungus prietais , visi suktukai turi b ti savo vietose, nelieskite metalini kaitinimo plokšteli (kur statomi suktukai)

VALYMAS IR PRIEŽI RA

Suktuk valymas ir prieži ra nereikalauja dideli sukncum . Pamerkite suktukus keletui minu i muilin šilt vanden , perplaukite švari vandeniu, išikite, nusauskite ir leiskite visiškai išdži ti (1-2val.) prieš sekant naudojim .

Draudžiama nardinti vanden vis prietais . Nuo suktuk stovo plaukus ir kitus nešvarumus pašalinkite dr gnu skudur liu.

Maitinimo laid laikykite apvyniot aplink prietaiso apa i , o tam kad apsaugotum te prietaiso vid nuo dulki , visada dangtel laikykite uždaryt .

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Nemerkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, ind su vandeniu ar kitais skys iais.
2. Atsargiai elkit s su kaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkit s išvengti kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Ned kite kaitusio prietaiso ant joki minkšt pavirši , toki kaip audeklas, patalyn ir pan.
4. Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar ne galieji žmon s. Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Svarbu! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt , jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atv sti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis, nedelsiant išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietais saugumo reikalavimus, direktyv 89/336/EEC, 73/23EEC ir 93/68EEC.
8. Baig darb niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt