

# BABYLISS PRO Plauk džiovintuvas

## Bambino BAB5510E

### Naudojimo instrukcijos

**PRIEŠ PRAD DAMI NAUDOTI PRIETAIS , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NURODYMUS D L SAUGUMO**

#### SAUGUMO NURODYMAI



- D MESIO: polietileniniai maišeliai, kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite juos atokiau nuo kūdikio ir mažo vaiko. Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar panašiuose. Plona polietileno plėvelė gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą. Pakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams.



- D mesio: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausyklo, vonios, dušo ar indų su vandeniu. Prietais laikykite sausoje vietoje.
- Jei prietaisu naudojate vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaiso naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildomą apsaugą instaliuokite srovės pertraukiklį su ne didesne nei 30 mA srove. Pasikonsultuokite su elektriku.
- Prietaiso niekada ne merkite vandeniui ar kitoms skystėms.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
- Neblokuokite oro traukimo angos, kai prietaisas jungtas. Angoje neturėtų būti susikaupusi plaukų ar kitokių nešvarumų.
- Prietais montuojamas temperatūros saugikliu. Jei prietaisas pernelyg smarkiai kaista, jis automatiškai išsijungs arba nebekaitins išpušiamo oro. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti 10 minučių. Prieš toliau jį naudodami patikrinkite, ar oro traukimo ir išpušimo angose nėra susikaupusi plaukų ar dulkių. Išjunkite kištuką iš lizdo ir išjunkite prietaisą. Jei jis vėl perkaista, išjunkite prietaisą ir jo nebenaudokite. Pristatykite autorizuotą techninį servišą priežiūros centrui.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis jungtas, o kištukas kištas į lizdą.
- Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
- Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja BabyLiss.
- Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą.
- Venkite slysių su kaku, veidu ar kitomis kūno dalimis, ypač akimis ir ausimis.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims (skaitant vaikus), kuriems trūksta patyrimo ar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba. Pasitarkite su gydytoju, kad nesinaudotumėte prietaisu kaip žaislu.
- Prieš padėdami vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Kad apsaugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
- Šis prietaisas atitinka direktyvą 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

#### YPATYBOS

- „Kelioninis“ dydis: 12,5 cm nuo priekinio grotelės iki galinio filtro
- 1200 W
- Nuolatinis srovės variklis
- 2 temperatūros / greičio režimai

- 120 / 240 voltų tamos pasirinkimas
- Oro srovės koncentruojantis antgalis
- Oro srovės išskleidantis antgalis (difuzeris)
- Nuimamos filtro grotelės
- Automatinis temperatūros valdymas (180° C)
- Profesionalus maitinimo laidas 1,80 m
- Kilpelis pakabinimui

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prietaiso kištuką įjunkite į elektros lizdą ir pasirinkite greitį I arba II. Prietaisas ims veikti.
- Greitis II: maksimalus karštis ir oro kiekis greitam plaukų džiovinimui pirštais arba naudojant difuzorių, padedant formuoti garbanotus ar banguotus plaukus.
- Greitis I: atsargus džiovinimas pirštais arba naudojant koncentratorių, kuris švelniai išdžiovina garbanotus plaukus.
- Baigę naudoti prietaisą, pastumkite mygtuką padėdami vietą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Prieš padėdami vietą, leiskite prietaisui atvėsti.

#### INFORMACIJA APIE TAMP

Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui. Naudokite tik kintamąjį srovę (60 / 50 Hz). Prietaisas turi būti naudojamas 120 arba 240 voltų A.C.

Naudojant Europoje, tamos pasirinkimo jungiklis turi būti nustatytas ties 240. Naudojant kai kuriose kituose žemynuose esančiose šalyse, jungiklis turi būti nustatomas ties 120. Kai kuriose šalyse jums gali prireikti kištuko adapterio.

#### Naudojimas su 120 voltų nustatymu

Pastumkite tamos pasirinkimo jungiklį ties 120. Dabar prietaisą galima naudoti 110-120 voltų A.C.

#### Naudojimas su 240 voltų nustatymu.

Pastumkite tamos pasirinkimo jungiklį ties 240. Dabar prietaisą galima naudoti 220-240 voltų A.C.

#### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Kad prietaisas veikt optimaliai, saugokite jo angas nuo dulkių ir plaukų kaupimosi bei reguliariai valykite filtro grotelės:

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Kad nuimtumėte filtro grotelės, prietaisą tvirtai laikykite už rankenos ir sukite filtrą priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi.
- Švelniai šepetėliu nuo filtro pašalinkite plaukus ar kitokius nešvarumus.
- Vėluodami kaitinkite filtrą: sukite jį laikrodžio rodyklei kryptimi.

#### ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA

Kad padėtumėte tausoti aplinką:



- Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite jį specialiai elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo / perdirbimo punktą.
- Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninis servišas \(serviso\) centras](#)

[Neries krantinė 18, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](#)

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)