

# „BaByliss PRO“ plaukų kirpimo mašinėlė mod. FX672E

## PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

### Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

#### SAVYBĖS:

- Kirpimo mašinėlė gali būti naudojama su laidu arba be jo
- 45 mm nerūdijančio plieno peiliukai
- Tiesioginės transmisijos variklis
- 5-ių padėčių kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas
- Krovimo indikatorinė lemputė
- Įjungimo/Išjungimo jungiklis
- Šviečiantis įkrovimo stovas
- 8 kirpimo antgaliai tradiciniams kirpimams (3 / 6 / 9.5 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm)
- Valymo šepetėlis ir tepaliukas

#### NAUDOJIMAS

##### Įkrovimas

Prieš naudojant kirpimo mašinėlę pirmą kartą, kraukite jos elementus 16 val. Prieš krovimą išjunkite prietaisą. Įkiškite vieną prietaiso laido galą į įkrovimo stovą, o kitą į įtampos lizdą. Įkrovimo stovas pradės šviesti. Įsitikinkite, ar krovimo indikatorinė lemputė irgi šviečia. Tai rodo, jog kirpimo mašinėlės elementai yra kraunami. Kirpimo mašinėlė gali būti palikta įkrovimo stove, elementams tai nekenkia. Elementų tarnavimo laiką prailginsite, reguliariai juos įkraunant ir nelaukiant, kol visiškai išsikraus.

##### Naudojimas su laidu

Kirpimo mašinėlė gali būti naudojama su laidu. Tam, įkiškite laido kištuką į prietaisą ir tik po to įjunkite į įtampos lizdą. Tuomet nuspauskite įjungimo mygtuką į padėtį „I“.

##### Kirpimo antgalių naudojimas

Prieš naudojant kirpimo antgalius, įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „0“. Užstumkite antgalį ant kirpimo galvutės, spauskite žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą. Tai reikš, jog kirpimo antgalio šonai yra tinkamai pritvirtinti. Kirpimo antgalio nuėmimui, suėmę už šonų traukite jį aukšty.

##### 5-ių padėčių kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas

Kirpimo ilgiui reguliuoti, stumkite reguliavimo mygtuką, esantį kirpimo mašinėlės priekyje, į vieną iš 5-ių padėčių.

#### PRIEŽIŪRA

Reguliari peiliukų priežiūra (valymas ir sutepimas) užtikrins puikų prietaiso funkcionavimą. Prietaiso peiliukus galite nuimti, kad galėtumėte lengvai juos išvalyti. Tam, kad nuimtumėte kirpimo galvutę, nustatykite kirpimo ilgio reguliatorių į trumpiausio ilgio padėtį ir laikydami prietaisą dantukais į viršų, spauskite link nugarėlės. Šepetėlio pagalba atsargiai pašalinkite iš peiliukų plaukų liekanas. Ant dantukų atsargiai užlašinkite kelis lašus tepaliuko, komplektuojamo kartu su prietaisu. Įstatykite peiliukus atgal, užfiksukite kirpimo galvutės apačią ir spauskite tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

#### INSTRUKCIJA Ni-MH ELEMENTAMS

##### 1. Elementų įkrovimas

Prieš naudojant kirpimo mašinėlę pirmą kartą, kraukite jos elementus 16 val. Tik po pirmojo įkrovimo, elementus reikia pilnai iškrauti per 8 valandas. Maksimali elementų talpa bus pasiekta po keleto įkrovimo/iškrovimo ciklų.

##### 2. Elementų saugojimas

Kad būtų pasiekta optimali įkraunamų elementų talpa, elementus (prietaisą) reikia pilnai iškrauti vidutiniškai kas 6 mėnesius. Po tokio iškrovimo, vėl kraukite elementus 16 val. (kaip ir pirmą kartą).

##### 3. Ni-MH elementų šalinimas

Ši kirpimo mašinėlė turi Nikelio-Metalo-Hibrido elementus. Aplinkos apsaugai, pasibaigus šių elementų tarnavimo laikui, reikia atsargiai juos išimti iš prietaiso ir išmesti tik į specialiai tam skirtus konteinerius. Išimdami elementų bloką, jo šalinimui ar pakeitimui, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

1. Pradžioje išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo. Atsukite 3 varžtus nugarėlėje, 2 viršuje bei 1 apačioje ir juos išimkite.
2. Atidarykite prietaisą ir išimkite elementus (laidų žnyplių pagalba).
3. Aplinkos apsaugai, neišmeskite elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos, apie elementų surinkimą ir jų perdirtimą, gausite susisiekę su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.

#### SAUGUMO PRIEMONĖS

- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Nenaudokite prietaiso vonioje, šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.



- Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedelsiant nustokite naudotis prietaisu, pastebėjus, jog pažeistas jo laidas. Laidas turi būti pakeistas nauju tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo, kai jo nenaudojate ar prieš valymą. Nedelsiant išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo, jei jo veikimo metu pastebėjote kokį nors defektą.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyvų 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietaisų namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES ženklimas).

#### NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ATSIKRATYMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
- Naudokitės tokių prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.

Kai kurios medžiagos gali būti perdirtos.



#### PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)