

Babyliss PRO plauk kirpimo mašin I mod. FX-684

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą sutikinkite ar prietaisas išvalytas nuo plaukų ir suteptas alyva. Nenaudokite prietaiso jei pažeisti ašmenys ar laidas.

1. Jūnkite prietaisą .
2. Sutepkite ašmenis. Naudokite alyvą, skirtą plaukų kirpimo mašinai I ms. Užlašinkite keletą lašų alyvos ant ašmenų dantuką .
3. Su monetos arba atsuktuvo pagalba atreguliuokite vibracinį mechanizmą jums tinkamą elektros tampą .
4. Šalinant ios rankenelės (kairėje) pagalba, galite reguliuoti plaukų kirpimą .
5. Prieš naudojant pirmą kartą kraukite mašiną I 24val.
6. Mašiną I s krovimo laikas 12val.
7. **Rekomenduojama krauti mašiną I nakties metu.**

ANTGALI NAUDOJIMAS

Plaukų kirpimo mašiną I turi 4 antgalius. Kiekvienas iš jų turi skirtingo ilgio padėtis (t.y. galimi 4 skirtingi kirpimo ilgiai).

- 3mm
- 6mm
- 9,5mm
- 13mm

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašiną I prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

1. Norint prailginti prietaiso tarnavimo laiką, **po kiekvieno kirpimo** bina plaukų kirpimo mašiną I išvalyti ir sutepti.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašiną I s, kur fiksuojasi peiliukai.
3. Išvalykite plaukus tarp peiliukų .

Peiliukų sutepimas:

Sutepkite abi besitrinančias puses. Priekinią kirpimo dantelį ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai: pastumkite slankiojančią dalį vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių .
2. Priekiniai kirpimo danteliai: nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų .

Peiliukų keitimas:

1. Norėdami pakeisti peiliukus, atsukite varžtelius kirpimo peiliuko galinėje dalyje.

Pagrindinio korpuso ir priedo valymas

1. Išjunkite mašiną I ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.

KITA

1. Laikykite ir saugokite mašiną I tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmeje ar ant karšto paviršiaus .

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės garantinio aptarnavimo centru .
- Ne morkite prietaiso vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet sutikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES ženkliuoti)

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINAI PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Babyliss PRO plauk kirpimo mašin I mod. FX-684

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą sutikinkite ar prietaisas išvalytas nuo plaukų ir suteptas alyva. Nenaudokite prietaiso jei pažeisti ašmenys ar laidas.

8. Jūnkite prietaisą .
9. Sutepkite ašmenis. Naudokite alyvą, skirtą plaukų kirpimo mašinai I ms. Užlašinkite keletą lašų alyvos ant ašmenų dantuką .
10. Su monetos arba atsuktuvo pagalba atreguliuokite vibracinį mechanizmą jums tinkamą elektros tampą .
11. Šalinant ios rankenelės (kairėje) pagalba, galite reguliuoti plaukų kirpimą .
12. Prieš naudojant pirmą kartą kraukite mašiną I 24val.
13. Mašiną I s krovimo laikas 12val.
14. **Rekomenduojama krauti mašiną I nakties metu.**

ANTGALI NAUDOJIMAS

Plaukų kirpimo mašiną I turi 4 antgalius. Kiekvienas iš jų turi skirtingo ilgio padėtis (t.y. galimi 4 skirtingi kirpimo ilgiai).

- 3mm
- 6mm
- 9,5mm
- 13mm

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašiną I prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

4. Norint prailginti prietaiso tarnavimo laiką, **po kiekvieno kirpimo** bina plaukų kirpimo mašiną I išvalyti ir sutepti.
5. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašiną I s, kur fiksuojasi peiliukai.
6. Išvalykite plaukus tarp peiliukų .

Peiliukų sutepimas:

Sutepkite abi besitrinančias puses. Priekinią kirpimo dantelį ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

3. Užpakaliniai laikantys paviršiai: pastumkite slankiojančią dalį vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių .
4. Priekiniai kirpimo danteliai: nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų .

Peiliukų keitimas:

2. Norėdami pakeisti peiliukus, atsukite varžtelius kirpimo peiliuko galinėje dalyje.

Pagrindinio korpuso ir priedo valymas

4. Išjunkite mašiną I ir ištraukite laidą iš rozetės.
5. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
6. Leiskite išdžiūti.

KITA

2. Laikykite ir saugokite mašiną I tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmeje ar ant karšto paviršiaus .

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės garantinio aptarnavimo centru .
- Ne morkite prietaiso vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet sutikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES ženkliuoti)

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINAI PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt