

BabyliSS PRO profesionali plaukų kirpimo mašinėlė (trimeris) mod. FX – 767

NAUDOJIMAS

1. Prieš naudojimą, pirmą kartą, plaukų kirpimo mašinėlę įstatykite į pakrovimo stovėlį ir kraukite 16val. , bet neilgiau 24val. Įsitinkinkite ar prietaiso jungtukas yra padėtyje (OFF).Pakrautos mašinėlės darbo laikas apie 50 min.
2. Įkiškite maitinimo kabelį į tinklą ir stebėkite ar užsidegė pakrovimo lemputė.
3. Pakrovimo stovelis visada gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, tai tikrai nekenkia pakrovimo elementams. Plaukų kirpimo mašinėlę pastoviai galima laikyti įstačius į pakrovimo stovėlį. Taip ji bus pastoviai kraunama. Ilgai įjungtas į maitinimo tinklą pakrovimo stovelis gali išilti, tačiau nesibaiminkite, tai yra visiškai normalu.
4. Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą.
5. Išskyrus atvejus, kai kraunama mašinėlė, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš sienos rozetės po naudojimo.

Rekomenduojama įkrauti mašinėlę nakties metu.

ANTGALIŲ NAUDOJIMAS

Ši plaukų kirpimo mašinėlė turi 4 skirtingus antgalius:

- 5mm;
- 10mm;
- 13mm;
- 16mm;

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašinėlę prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judantį peiliuką su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašinėlės, kur fiksuoja peiliukai.
3. Paspauskite slankiojančią peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėt judantį peiliuką, išvalykite plaukus tarp peiliukų

Peiliukų sutepimas:

Sutepkite abi besitrinančias puses. Priekinių kirpimo dantelių ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai:

pastumkite slankiojančią dalį į vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių.

2. Priekiniai kirpimo danteliai:

nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų.

Peiliukų keitimas:

1. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukų komplekto apačią į reikiamą vietą mašinėlės korpusė.
2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.

Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašinėlę ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.

KITA

1. Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.


SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet įsitinkinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

(ES markiruotė)

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS, ELEMENTAMS (AKUMULIATORIAMS) IR MAITINIMO LAIDAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](tel:(8-37)215104)
www.krinona.lt



BabyliSS PRO profesionali plaukų kirpimo mašinėlė (trimeris) mod. FX – 767

NAUDOJIMAS

1. Prieš naudojimą, pirmą kartą, plaukų kirpimo mašinėlę įstatykite į pakrovimo stovėlį ir kraukite 16val. , bet neilgiau 24val.Įsitinkinkite ar prietaiso jungtukas yra padėtyje (OFF).Pakrautos mašinėlės darbo laikas apie 50 min.
2. Įkiškite maitinimo kabelį į tinklą ir stebėkite ar užsidegė pakrovimo lemputė.
3. Pakrovimo stovelis visada gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, tai tikrai nekenkia pakrovimo elementams. Plaukų kirpimo mašinėlę pastoviai galima laikyti įstačius į pakrovimo stovėlį. Taip ji bus pastoviai kraunama. Ilgai įjungtas į maitinimo tinklą pakrovimo stovelis gali išilti, tačiau nesibaiminkite, tai yra visiškai normalu.
4. Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą.
5. Išskyrus atvejus, kai kraunama mašinėlė, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš sienos rozetės po naudojimo.

Rekomenduojama įkrauti mašinėlę nakties metu.

ANTGALIŲ NAUDOJIMAS

Ši plaukų kirpimo mašinėlė turi 4 skirtingus antgalius:

- 5mm;
- 10mm;
- 13mm;
- 16mm;

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašinėlę prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judantį peiliuką su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašinėlės, kur fiksuoja peiliukai.
3. Paspauskite slankiojančią peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėt judantį peiliuką, išvalykite plaukus tarp peiliukų

Peiliukų sutepimas:

Sutepkite abi besitrinančias puses. Priekinių kirpimo dantelių ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai:

pastumkite slankiojančią dalį į vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių.

2. Priekiniai kirpimo danteliai:

nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantukų ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų.

Peiliukų keitimas:

1. Norėdami pakeisti peiliukus, įstatykite peiliukų komplekto apačią į reikiamą vietą mašinėlės korpusė.
2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.

Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašinėlę ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.

KITA

1. Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet įsitinkinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](tel:(8-37)215104)
www.krinona.lt



(ES markiruotė)

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!