

Naudojimo instrukcijos

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, idėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.

Prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą patikrinkite, ar įtampa nurodyta ant prietaiso dugno sutampa su įtampa jūsų namuose. Jei ji nesutampa, susisiekiite su pardavėju ir nenaudokite prietaiso.

Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniu užvirus, bet jį taip pat galite išjungti ranka, įjungimo/išjungimo jungiklį paspaudę žemyn.

Vandeniu užvirus, prietaisui reikia šiek tiek laiko atvėsti. Prietaisą galima vėl naudoti po 15 – 20 sekundžių. Jei įjungėte tuščią prietaisą, leiskite jam atvėsti 15 minučių ir tik tada pilkite šaltą vandenį.

- Prietaisą laikykite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Prieš nuimdami prietaisą nuo pagrindo, jį būtinai išjunkite.
- Niekada nepanardinkite prietaiso ar jo laido į vandenį ar kitokį skystį. Saugokite jo elektrines dalis nuo vandens.
- Neleiskite vaikams taisyti laido.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atšalti.
- Naudokite tik originalių mašinavimo laidą. Jei jis sugedo, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Naudojimo metu prietaiso išorė gali įkaisti, todėl būkite atsargūs.
- Nepilkite daugiau vandens nei iki maksimalios žymos, nurodytos ant prietaiso.

PRIETAISO DALYS

- A. Dangtelio atidarymo mygtukas
- B. Rankena
- C. Vandens lygio skalė
- D. Įjungimo/išjungimo jungiklis
- E. Pagrindas
- F. Termometras
- G. Snapelis
- H. Lemputė



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTA

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, užvirinkite vandenį 2 – 3 kartus ir jį išpilkite. Tai padės pašalinti bet kokias gamyklines nuosėdas.

- Kai pilate vandenį į virdulį, nuimkite jį nuo pagrindo.
- Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį. Ippilkite vandens (min. 0,75 l, maks. 1,7 l). Uždarykite dangtelį; paspauskite jį žemyn, kol užsifiksuos.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą. Įjungimo/išjungimo jungiklį pastumkite į viršų. Veikimo lemputė užsidegs.
- Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniu užvirus, bet jį taip pat galite išjungti ranka: pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį žemyn. Lemputė užges.

- Termometras rodo vandens temperatūrą, todėl kavą, arbatą ar kitus gėrimus galite ruošti norimos temperatūros.

Pastaba

Neatidarykite dangtelio, kai iš prietaiso veržiasi garai.
Prietaisą naudokite tik su komplekte esančiu pagrindu.

VALYMAS

- Perskaitykite instrukcijų pradžioje nurodytas svarbias pastabas.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Iš prietaiso išpilkite vandenį ir leiskite jam atšalti. Išimkite snapelyje esantį filtrą ir išplaukite jį po vandeniu.
- Įstatykite filtrą į vietą.
- Pripildykite pusę virdulio ir į vandenį įpilkite pusės citrinos sultis.
- Užvirinkite mišinį ir palaukite 15 minučių. Vėl užvirinkite mišinį ir palikite prietaisą dar 15 minučių. Užvirinkite trečią kartą ir išpilkite vandenį. Kruopščiai išskalaukite virdulį.

KALKIŲ ŠALINIMAS

UAB „Krinoma“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinoma.lt