



VIRDULYS
BH217EK

Naudojimo instrukcijos

BENDROS PASTABOS

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, idėmiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta tampa atitinka įtampą jūsų namuose.
- Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai, bet jį taip pat galite išjungti ranka, paspaudę įjungimo / išjungimo jungiklį.
- Kai prietaisas išsijungia, jam reikia šiek tiek laiko atvėsti. Prietaisą galima vėl naudoti po 15 – 20 sekundžių.
- Jei įjungėte tuščią prietaisą, leiskite jam atvėsti 15 minučių ir tik tada pilkite šaltą vandenį.
- Prietaisą laikykite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Prieš nuimdami prietaisą nuo pagrindo, jį būtinai išjunkite.
- Niekada nepamardinkite prietaiso ar jo laido į vandenį ar kitokią skystį. Saugokite jo elektrines dalis nuo vandens.
- Neleiskite vaikams tapyti laido ir neleiskite jam kabėti nuo stalo.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atšalti.
- Naudokite tik originalių maitinimo laidų. Jei jis sugedo, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Naudojimo metu prietaiso išorė gali įkaisti, todėl būkite atsargūs.
- Nepilkite daugiau vandens nei iki maksimalios žymos, nurodytos ant prietaiso.
- Jei perpildysite virduklį, užviręs vanduo gali tapti pro snapelį.
- Prietaisą laikykite atokiau nuo vaikų ir neįgalųjų. Neleiskite jiems naudotis prietaisu be priežiūros.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti nepatyrusiems asmenims (įskaitant vaikus) ir žmonėms su negalia, nebent jie buvo apmokyti ir bus prižiūrimi atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose.

TECHINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220 – 240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Galia: 915 – 1080 W

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTĄ

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, užvirinkite vandenį ir jį išpilkite. Kartokite 2 – 3 kartus.
- Atidarykite dangtelį ir išpilkite norimą kiekį vandens. Atsižvelkite į maksimalų ir minimalų leidžiamą vandens kiekį prietaise (0,5 – 1 l). Dangtelį uždarykite jį spausdami ant prietaiso, kad užsi fiksuotų.
- Kištuką įjunkite į maitinimo lizdą. Įjungimo / išjungimo jungiklį pastumkite žemyn. Užsidsėgs veikimo lemputė.
- Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai, bet jį taip pat galite išjungti ranka, įjungimo / išjungimo jungiklį paspaudę aukštyn. Lemputė užges.
- Pastaba: kai garai veržiasi iš snapelio, neatidarykite dangtelio.

VALYMAS

- Perskaitykite instrukcijų pradžioje pateiktas pastabas.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Išplikite vandenį ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Atidarykite dangtelį, iš snapelio išimkite filtrą ir išplaukite jį po šiltu tekančiu vandeniu. Susikaupusius nešvarumus pašalinsite šepetėliu.
- Iki pusės pripildykite virdulį čiaupo vandeniu ir įpilkite vienos citrinos sultis.
- Užvirinkite šį mišinį ir palaikykite jį virdulyje 15 minučių. Dar kartą leiskite jam užvirti ir palaikykite dar 15 minučių. Užvirinkite vandenį trečia kartą ir jį išplikite. Gerai išskalaukite virdulį švariu vandeniu.

Teisingas nebenaudojamo prietaiso išmetimas



Šis ženklas reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis. Kad apsaugotumėte žmones ir gamtą nuo neigiamų padarinių, pasirūpinkite prietaiso perdirbimu. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo aikštelės arba į prietaiso prekybos vietą.