



SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ BH402SM

Naudojimo instrukcijos

SAUGUMO NURODYMAI

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, idėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Išsaugokite instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo kvitą ir originalią prietaiso pakuotę.
- Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Traukite suėmę už paties kištuko ir niekada netraukite laikydami už laido.
- Kad apsaugotumėte vaikus nuo galimų pavojų, niekada nepalikite jų be priežiūros greta prietaiso. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite nuo stalo kabančio maitinimo laido.
- Reguliariai tikrinkite prietaisą ir jo laidą. Jei pastebėsite bet kokių pažeidimų, tučtuoju nustokite jį naudoti. Bet kokie taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre. Nemėginkite patys pataisyti prietaiso. Pristatykite jį į autorizuotą centrą.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite atokiau nuo karščio šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, aštrių kampų ir pan.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Jei prietaiso nenaudojate, nors ir keletą minučių, visada jį išjunkite.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Jokiu būdu napanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokią skystį. Saugokite jį nuo drėgmės ir nesinaudokite šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Jei prietaisas sušlaptų, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei jis įkrito į vandenį, jokiu būdu nelieskite vandens.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
- Kaitinimo plokštelės smarkiai įkaista. Prietaisą suimkite tik už rankenų.
- Prietaisą laikykite ant padėkliuko ar karščiui atsparaus paviršiaus.
- Kad išvengtumėte karščio susitelkimo, nelaikykite prietaiso tiesiai po spintelėmis. Užtikrinkite pakankamą ventilaciją.
- Saugokitės garų, kurie išeina iš prietaiso jį atidarius.
- Duona gali užsidegti, todėl nelaikykite prietaiso greta užuolaidų ar kitokių degių medžiagų.
- Visi elektriniai prietaisai kelia elektros iškrovos ir gaisro pavojų, taip pat gali sužeisti. Laikykitės visų nurodytų atsargumo priemonių.
- Medžio anglis ir kitos panašios degios medžiagos negali būti naudojamos su šiuo prietaisu.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 230V

Dažnis: 50 / 60 Hz

Galia: 700 W

PRIETAISO DALYS

- A. Viršutinis dangtis
- B. Apatinis dangtis
- C. Karščio lemputė
- D. Veikimo lemputė
- E. Viršutinė kaitinimo plokštelė
- F. Apatinė kaitinimo plokštelė
- H. Užraktas
- I. Rankena



PRADEDANT NAUDOTI

Prietaisas turi neprikepatį paviršių. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kaitinimo plokšteles ištepkite nedideliu kiekiu aliejaus. Įjunkite prietaisą, uždarykite dangtį ir palaukite 10 minučių. Tuomet nuvalykite kepimo paviršių drėgna šluoste.

NAUDOJIMAS

- Kištuką įjunkite į įžemintą lizdą (230 V, 50 Hz). Dešinioji ir kairioji lemputės užsidegs.
- Kol prietaisas kaista, dangtį laikykite uždarytą.
- Atidarykite dangtį ir ant kaitinimo plokštelės padėkite sumuštinus. Švelniai uždarykite dangtį. Užfiksukite rankeną. Po kelių sekundžių kairioji lemputė užges. Kepimo procesas baigtas.
- Atidarykite dangtį ir nuimkite sumuštinus medine šakute. Nenaudokite aštrių, smailių įrankių, nes jie gali pažeisti neprikepatį paviršių.
- Kepimo metu dangtį visuomet laikykite uždarytą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atvėsti.
- Nuo kepimo paviršiaus nubraukite trupinius.
- Prietaisą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- Nenaudokite jokių abrazyvinių valymo priemonių

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
 Neries krantinės 18, Kaunas
 tel.: (8-37) 215104
 www.krinona.lt