

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atvėsti.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo paviršių. Nuimkite plokštelės pasukę jas laikancius spaustukus į šoną ir nuvalykite jas minkšta šluoste ar plastikiniu šepetėliu. Nuimtas plokštelės galite plauti po vandeniu arba indaplovėje.
- Likusias prietaiso dalis nuvalykite sudrėkinta šluoste.
- Prietaisą galite laikyti statmenoje padėtyje.

Maisto produktai ir gaminimo laikas

Produktai	Gaminimo laikas
Žuvis	25 – 30 min.
Vištiena	30 – 35 min.
Produktai kepti ant grotelių	40 – 45 min.
Mėsa	40 – 45 min.

Blue House

GRILIS / SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ BH451SP

Naudojimo instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, idėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas. Patikrinkite, ar prietaiso naudojama ir jūsų namuose esanti įtampa atitinka. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios dėl tokių neatitikimų. Garantija tokiais atvejais nebus taikoma.

SAUGUMO NURODYMAI

- Prietaisas skirtas asmeniniam naudojimui namuose. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.
- Kad nepakenktumėte prietaisui, nenaudokite ilgintuvų.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Niekada nelaiykite prietaiso ant ar greta tiesioginių karščio šaltinių (dujinių ar elektrinių viryklių).
- Nepalikite nuo stalo kabančio maitinimo laido ir saugokite jį nuo sąlyčio su įkaitusiais objektais.
- Prietaisą laikykite ant plokščio, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite atvėsti. Prietaisą į vietą dėkite tik tuomet, kai jis yra visiškai šaltas.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydam, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neparandinkite prietaiso į vandenį. Neleiskite vandeniui / susikondensavusiems garams patekti ant prietaiso.
- Naudojimo metu nelieskite metalinių prietaiso dalių.
- Kai traukiate kištuką iš lizdo, suimkite už paties kištuko, o ne jo laido.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis arba jo laidas pažeistas, jei prietaisas blogai veikia ar buvo nukritęs.
- Nemėginkite prietaiso taisyti patys. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- Prietaisą naudokite tik pagal instrukcijas.

PRIETAISO APRAŠYMAS

Pristaiganti sistema

Prietaisas prisitaiko prie kepamo maisto storio (nuo daržovių lapų iki stiebu) ir idealiai apskrūdina bet kokio dydžio užkandžius (nuo skrudintos duonos iki sumuštinių duonos).

Nuimamos nepriekančios kaitinimo plokštelės

Skrudinkite mėsą ant abiejų plokštelių pusių vienu metu. Maistą pagaminsite greitai, o produktai nepriekps. Be to, plokštelės itin lengva valyti. Lengvai nuimsite net sumuštinius.

Trys temperatūros režimai

Galite rinktis iš trijų temperatūros režimų: 1 – žema, 2 – vidutinė, 3 – aukšta.

Laido laikymo vieta ir statmena padėtis

Laidą apvynokite aplink prietaiso kojas. Tai padės patogiai laikyti prietaisą statmenoje padėtyje.

1. Pristaiganti kepimo sistema
2. Gali būti laikomas statmenoje padėtyje
3. Neįkaistanti rankena
4. Nepriekančios kaitinimo plokštelės
5. Maitinimo laido laikymo vieta
6. Karščio reguliavimo ratukas

UAB „Krimona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krimona.lt

7. Karsčio lemputė
8. Nuimamos grilio plokštėlės
9. Grilio plokštelių pritvirtinimo detalė
10. Atrama (maksimaliai atidarius prietaisą)
11. Riebalų nutekėjimo griovelis
12. Rankena pėnesimui
13. Didelis gaminimo paviršius (180°)



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 220 – 240 V
 Dažnis: 50 / 60 Hz
 Galia: 1800 W

PATARIMAI

Prietaisą galite naudoti įvairiais tikslais: maisto šildymui ir gaminimui, kepinimui ant grotelių, sumuštinių gaminimui ir skrudinimui. Prietaisas veikia saugiai, apsaugo nuo perkaitimo ir palaiko optimalią kepinimo paviršiaus temperatūrą.

PRADEDANT NAUDOTI

Drėgną šluostę nuvalykite neprikepančias plokšteles. Nusausinkite sausa šluoste. Kištuką įjunkite į elektros lizdą. Aliejumi ištepkite plokšteles ir leiskite prietaisui įkaisti. Nuvalykite aliejaus perteklių. Iš prietaiso gali kilti dūmai, tačiau tai normalu, kai prietaisas yra naujas.

NAUDOJIMAS

- Kištuką įjunkite į lizdą.
- Sukite temperatūros ratuką, kol užsidegs raudona lemputė.
- Kai prietaisas įkais, lemputė užges.
- Baigę gaminti, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Pastaba: naudojimo metu saugokite laidą nuo sąlyčio su įkaitusiomis prietaiso dalimis.

GAMINIMO FUNKCIJOS

Sumuštinių keptuvė

- Kištuką įjunkite į lizdą.
- Pasirinkite norimą temperatūrą. Užsidegs raudona lemputė.
- Riekiš išorinę pusę visuomet sutepkite sviestu.
- Padėkite riekę su sviestu ištepta puse žemyn ant kaitinimo paviršiaus. Ant duonos uždėkite norimų produktų.
- Leiskite sumuštiniams apskrusti 3 minutes (priklausomai nuo duonos rūšies, naudojamų produktų ir asmeninio skonio).
- Vysų riekių sviestu sutepti nebūtina, nes prietaisas turi dvigubą neprikepantį paviršių.
- Kai kurie produktai, pvz., sūris, gali išsilydyti ir nubėgti ant plokštelių. Kad sumuštinį gražiai išimtumėte, pasinaudokite plastikine ar medine mentele. Niekada nenaudokite metalinių, aštrių įrankių, nes jie gali pažeisti neprikepantį paviršių.

Grilis

Dvipusis grilis

- Pasirinkite 3 temperatūros režimą. Leiskite prietaisui įkaisti.
- Maisto produktus sudėkite ant kaitinimo plokštelių ir uždarykite dangtį.
- Apverskite maisto nereikės, nes jis keps iš abiejų pusių.
- Atsargiai atidarykite dangtį ir nuimkite maisto produktus medine mentele.

Vienpusis grilis

- Pasirinkite norimą temperatūrą ir leiskite prietaisui įkaisti.
- Maisto produktus sudėkite ant kaitinimo plokštelių.
- Dangtį laikykite statmenoje padėtyje (90°).
- Apverskite gaminamą maistą naudodami medinę mentele.

Keptimas ant ugnies (barbecue): plokštėlės 180° padėtyje

- Kad padidintumėte kepinimo plotą, ištieskite viršutinį dangtį 180° kampu.
- Pastatykite dangtį statmenai ir sulykinkite viršutinį kojėlės varžtą su aukščiausia apatinio kojėlės varžto padėtimi. Dabar dangtį galėsite ištiesiti.
- Pasirinkite norimą temperatūrą ir leiskite prietaisui įkaisti.
- Maistą dėkite ant abiejų plokštelių.
- Pastaba: lemputė yra valdoma termostato. Ji kaitaliosis viso kepinimo proceso metu. Tai reiškia, kad palaikoma pasirinkta temperatūra.

Kotletai	20 – 25 min.
Dešrelės, dešrainiai	10 – 15 min.
Skrudinimas	2 min.

DĖMESIO:

- Niekada nelieskite prietaiso išorės, nes ji taip pat įkaista. Dangtį atidarinėkite tik suėmę už rankenos. Būkite atsargūs, nes iš prietaiso gali kilti karšti garai.
- Kad išvengtumėte neprikepančio paviršiaus pažeidimo, maistą nuimkite tik su plastikiniais ar mediniais įrankiais. Niekada nenaudokite metalinių šakučių ar peilių.