

Atsildymas

Gelios ratuka nustatykite ties „Defrost“ funkcija. Prietaisas gali pasirinkti atsildymo funkciją ir automatiškai ją atlikti.

- Pvz.: atsildyti 0,4 kg šaldytu maistu.
- Gelios ratuka nustatykite ties „Defrost“ funkcija. Ekrane bus rodoma žinutė „dER“.
- Pasukite laikmatį ir nustatykite svorį (0,4 kg).
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Griliis

- Pasukite gelios ratuką ir pasirinkite G1 (85% grilio galios) arba G2 (50% grilio galios). Ekrane pasirodys žinutė G-1 arba G-2.
- Pasirinkite norminą gaminimo laiką.
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Griliis + šildymas

- Pasukite gelios ratuką ir pasirinkite C1 (55 % šildymo režimo, 45 % grilio režimo) arba C2 (30 % šildymo režimo, 70 % grilio režimo). Ekrane pasirodys žinutė C-1 arba C-2.
- Pasirinkite norminą gaminimo laiką.
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Lėtas gaminimas

- Pasukite gelios ratuką ir pasirinkite „Slow cook“. Ekrane pasirodys žinutė „SC“.
- Pasirinkite norminą gaminimo laiką (maksimalus laikas: 3 val.).
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Valyno funkcija

- Pasukite gelios ratuką ir pasirinkite „Clean“. Ekrane pasirodys žinutė „CL“.
- Pasirinkite norminą laiką (maksimalus laikas: 15 min.).
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Start/Reset mygtukas

- Kai durelės atidarytos: paspauskite ši mygtuką ir ašauksite nustatymą ar programą.
Kai durelės uždarytos:
- pasirinkite gaminimo programą, paspauskite ši mygtuką ir gaminimo / šildymo procesas prasidės.
- paspauskite ir gaminimo / šildymo procesas tėsis toliau (po pauzės).
- paspauskite ir sustabdysite procesą.

PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis prietaisa, ji išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaiso vidų visuomet laikykite švaru. Valykite ji drėgna šluoste.
- Stipriu valymo priemonių ir metalinių kempinelių naudojimą nerekomenduojamas.
- Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste.
- Saugokite ventilacijos angas ir ekraną nuo vandens. Ekranui valyti renaudokite jokiu valikliu. Tai darykite minkštą sudrekinčią šluoste.

- Jei garai susikondensuos prietaiso viduje ar aplink dureles, nuvalykite juos minkštą šluoste.
- Reisykiais išsiminkštinkite stiklinį padeklą ir ji išvalykite. Plaukite ji muižuoja vandenye arba įndaplovėje.
- Reguliarai plaukite besiušiantį reičią. Tai taip pat padės sumažinti triukšmą prietaisu veikiant. Rėmą galite plauti įndaplovėje. Nepamirskite jį teisingai ištayıti atgal į vieta.
- Isgenerius kvapus pašalinsite sumaišę piodelį vandens su vienos citrinos sultumis ir ši mišinį pakaitinę prietaise 5 minutes. Po to nuvalykite prietaiso vidų.
- Jei prireiktu pakeisti prietaiso lemputę, susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

UAB „Krinona“ autorizotas techninės priežiūros (serviso) centras Nerės krantinės 18, Kaunas tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Idėiniai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateiti.

- Dėmesio: kai nustatytas grilio + šildymo režimas, vaikai prietaisu naudotis gali tik su staugusiuoj priežiūra.
- Jei pažeistos prietaiso durelės ar durelių užraktas, prietaiso naudoti negalima. Pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Nemėginkite prietaiso raišytu patys, nes tai gali būti pavojinga dėl elektromagnetinių bangų.
- Nešildykite skyrybų ar mastio produkta iždaruoose induose, nes jie gali sprogti.
- Vaikai gali savarankiskai naudotis prietaisu tik tuomet, kai jie bus apmokyti tai daryti saugiai ir informuoti apie galimą pavoją, kurį sukelia netinkamas prietaiso naudojimas.
- Naudokite tik tuos indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelyje.
- Kai maišių šildote plastikiniuose ar popieriniuose induose / pakuočese, prižiūrėkite prietaisa, nes jos gali užsidegti.
- Jei pastebesite dūmus, išjunkite prietaisą iš elektros lizdo. Neatidarykite durelių, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Šildomi gerinai užverda greičiau, nei atrodo. Kunkuliuojantis skystis gali imti bėgti iš indo į išimant, todėl būkite atsargūs.
- Kad išvengtumėte nudeginimą, patirkrinkite buteliukuse šildyto kūdikių maiestolio temperatūrą. Buteliukus sukratykite, o maiastą indeliuose išmaisykite.
- Nesildykite žalų ar virtų kiaušinių su lukštu, nes jie gali sprogti.
- Reguliarai valykite prietaisą. Pašalinkite visus maiisto likučius.
- Jei prietaisas nebus iškamai prizūrimas, jo tamavimo laikas gali sutrumpėti, o nešvarūs paviršiai gali imti kelti pavoją.
- Jei prietaistas nebus iškamai prizūrimas, jo tamavimo laikas gali sutrumpėti.
- Prietaisas skirtas gėrimų ir maisto šildymui naudojant elektromagnetines bangas. Jis skirtas naudoti namuose. Neraudokite prietaiso lauke.

Galimos problemos

- Jei prietaisas neveikia, ekranas neišjungia arba vaizdas jame dinginėja:
- patirkrinkite, ar prietaiso kištukas saugiai įkištasis į elektros lizdą. Jei ne, ištraukite kištuką iš lizdo, palaukitė 10 sekundžių ir vėl ji įjunkite.
- patirkrinkite, ar neatsijungė stovės pertraukiklis ir ar neperdegė saugiklis.
- patirkrinkite elektros lizdą su kitu prietaisu.

Jei prietaisas neišjungia:

- patirkrinkite, ar nustatytais laikmatais.
- patirkrinkite, ar durelės užsidarė tinkamai.

Elektromagnetinių bangų veikimas

- Prietaiso skleidžiamos bangos gali sutrikdyti jūsų televizoriaus, radiojo ar kitų prietaisų darbą. Jei tap nutikę, nuvalykite prietaiso dureles ir užsandarinimo vietas. Kitus prietaisus laikykite kiek įmanoma toliau nuo

microbangu krosnelės. Kad pagautumėte stiprų radijo ar televizoriaus signalą, naudokite tinkamai instaliuotas antenas.

Nesildykite jokių produktų, kurie aplink turėti membraną: kiaušinių trynių, bulvių, vištos kepenelių ir pan. Tokius produktus pirma subandykite sakuotu.

- Iš prietaiso angas nekiškite jokių pasalinių objektų.

- Neaudokite prietaiso.

- Nesildykite maisto tiesiui ant stiklinio padėklo. Produktus sudėkite į indą, kuris yra tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėse.

- Indai ir irankiai, kurių negalima dėti į krosnele: metalinės keptuvės, indai su metalinėmis rankenomis ar kitomis detalėmis, plastiku ar popieriumi padengti metaliniai pakuočiai susegimai, indai iš melanino (sugeria mikrobangas ir gali išskilti), porceliano imitacijos indai iš stiklo ir keramikos, indai ir butelėliai su maža anga (padazų ir gerimų buteliukai). Nenaudokite išskilti, porceliano imitacijos indai iš stiklo ir keramikos, indai ir butelėliai su maža anga (padazų ir gerimų buteliukai). Nenaudokite išskilti, porceliano imitacijos indai iš stiklo ir keramikos, indai ir butelėliai su maža anga (padazų ir gerimų buteliukai).

- Atminkite, kad mikrobangos šildo maistą inde, o ne patį indą. Todėl net jei inde dangtis neatrodė įkaite, ji nėmės į indą pasklidis karštą garai.

- Visuomet patikrinkite gaminamo maisto temperatūrą. Ypač jei jį ruošiate kūdikiams. Nevalgykite maisto vos tik jį iššiemę iš prietaiso. Leiskite jam keletą minuciuų pastoveti arba pamaišykite, kad karštis pasiskirstytų tolygiai.

- Jei šildėte riebalų ir vandens mišinį (sultini), išjunkite prietaisą ir leiskite jam pastovėti viduje 30 – 60 sekundžių. Tiek tuomet išminkite. Tai leis mišiniui nusistovėti ir padės išvengti burbuliavimo į maistą iðejas šaukštą ar įmetus sultiniu kubelių.

- Atminkite, kad kai kurie produktai įkaista labai greitai (pvz., pudingas, dženas ir malka mišas).

- Kai šildote ar gaminate maistą, kuriamę yra didelis kiekių riebalų arba cukraus, neraudokite plastikinių indų.

- Indai gali įkaisti, nes susišles maistas ima šildyti indą. Padėkinių rankenos įkaista ypač greitai. Kad išamtumėte tokį indą, naudokite rankšluosčius.

- Kad sumažintumėte gaistro pavojų:

- neperkaitinkite maisto.

- jei prietaiso viduje yra popierinių ar plastikinių pakuočių, prižiurekite šildymo procesą.

- nuo plastikinių maišelių nuimkite vielutes.

- jei užsidėgtų šildomos maistas ar pakuočiai, neaidarykite prietaiso durelių. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

NAUDOJIMAS

Šildymas / gaminimas

Paspauskite Start/Reset mygtuką: išjungs pilna mikrobangų krosnelės galia ir šildymas truk 1 minute. Kai šildymas baigsis, garsinis signalas nustambės penkis kartus. Kad nutraukumėte šildymą, paspauskite Start/Reset mygtuką.

Greitas šildymas / gaminimas

Pvz. 1: pasirinkite 100 % galios ir šildykite 5 min.

- Pasukite galios ratuką iš pasirinkite „P-5“.
- Nustatykite šildymo laiką: laikmačio ratuką pasukite ties 5 min.
- Paspauskite Start/Reset mygtuką.

Galite pasirinkti norimą galią.

Ekranas



•




•

Galia



•

Laikmatis



•

PASIRUOŠIMAS

- Išpašaukite prietaisą. Pašalinkite visas plastikines dalis.

- Gerai apžiūrėkite prietaisą. Jei durelės pazeistos, brokuotos, matomi įdubimai ar įlenkimai ant durelių stiklo, ekrano ar viduje, prietaiso nenaudokite.

- Prietaisas sveria 10,5 kg. Pastatykite jį ant pakankamai tvirtio ir lygaus paviršiaus.

- Laikykite prietaisą atokiau nuo karščio šaltinių ir garų.

- Ant prietaiso viršaus nelaikykite jokių daiktų.

- Iš prietaiso vidaus neišimkite besisukančio remo ir jo ašies.

SVARBIOS PASTABOS

- Naudojant prietaisą, ašis, besisuktantis remas iš stiklinis padėklias visuomet turi būti savo vietoje.

- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiemis tikslams.

- Neįjunkite tuščio prietaiso: tai gali jam pakentti.

- Prietaiso viduje nelaikykite jokių daiktų.

Ekrano žinutė	Galia
P-1	Maža
P-2	Vidutiniškai maža
P-3	Vidutinė
P-4	Vidutiniškai aukšta
P-5	Aukšta