

VAFLIŲ KEPTUVĖ CLO-1431

Naudotojo vadovas

Įžanga

Gerbiamas pirkėju, įsigydamas *Cloer* vaflių keptuvę, pasirinkote aukštos kokybės prietaisą, kurio funkcionalumas ir technologinis pažangumas atitinka moderniausius standartus.

Prieš pradėdami naudoti keptuvę, susipažinkite su prietaiso veikimo principais ir atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

Linkime daug malonių akimirų su Jūsų naująja *Cloer* vaflių keptuve!

Prietaiso dalys

Indikatoriaus lemputės (raudona, žalia)



Kepimo intensyvumo reguliavimo rankenėlė

Bendrosios saugumo taisyklės

- Šis prietaisas skirtas **tik asmeniniam naudojimui** ir tik nekomercinėms reikmėms.
- *Cloer* firmos elektroniniai prietaisai turi būti taisomi tik *Cloer* įgaliotų meistrų ar *Cloer* klientų techninio aptarnavimo centre. Netinkamai pataisyti ir toliau naudojami prietaisai gali sukelti grėsmę naudotojo sveikatai bei gyvybei. Prietaisą taisant kitiems nei paminėti asmenims, negalioja prietaiso garantija.
- Prietaisąjunkite tik įprastas namuose esančias rozetes. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, įsitinkite, kad ant prietaiso nurodyta palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Prietaisas turi laidą su „Y“ tipo į rozetę jungiamu kištuku. Keptuvės laidą pažeidus, leiskite jį pakeisti *Cloer* firmos atstovams, firmos techninio aptarnavimo centrui ar kitam patyrusiam specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:
 - pastebėję gedimą ar defektą;

- ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso;
- prieš prietaisą valydami.
- Norėdami ištraukti prietaiso laidą iš rozetės, netraukite už paties laido – traukite laikydami kištuką.
- Per daug neištempkite prietaiso laido, kad keptuvė neapvirstų.
- Nevyniokite laido aplink aštrias detales.
- Nekelkite ir neneškite keptuvės, laikydami už prietaiso laido. Saugokite laidą nuo liepsnos ir karščio (elektrinės viryklės arba atviros ugnies).
- Maži vaikai nepajėgūs suvokti grėsmių, galinčių kilti netinkamai naudojant buitinę techniką. Taigi niekuomet neleiskite jiems žaisti su elektriniais prietaisais.
- Vaikai, sutrikusių fizinių, jutiminių bei protinių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems trūksta žinių ir/ar patirties naudojantis panašiais prietaisais, keptuve naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų, prieš tai tinkamai apmokyti ir gerai suvokdami grėsmes, kylančias prietaisu naudojantis.
- Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (lietaus, tyškančio vandens).
- Baigę naudotis keptuve ir prieš ją valydami, leiskite prietaisui atvėsti.
- Nemerkite prietaiso korpuso į vandenį.
- Naudodamiesi keptuve, kartu nenaudokite išorinio laikmačio ar atskiros nuotolinio valdymo sistemos.

Paruošimas naudoti

- Nuimkite visus pakuotės elementus ir, jei reikia, lipdukus, bet ne prietaiso etiketę.
- Pastatykite keptuvę ant sauso, neslidaus ir lygaus pagrindo.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- Prieš pirmą kart naudodami keptuvę, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles.
- Drėgna šluoste nuvalykite kepimo paviršius.
- Kepimo paviršių patepkite riebalais. Tai būtina tik kepant patį pirmą kartą – kepimo paviršius pagamintas iš teflono, kuris neleis tešlai prilipti.
- Tam naudokite sviestą arba margariną, bet ne aliejų.
- Pirmųjų pagamintų vaflių nevartokite maistui.

Saugaus prietaiso naudojimo instrukcijos

Kepimo paviršiai yra labai karšti. Stenkitės jų neliesti, kad nenudegtumėte!

- Niekada nepalikite įjungtos keptuvės be priežiūros.
- Būkite atidūs – nenaudokite prietaiso greta popierinių, medžiaginių ar kitų degių daiktų.
- Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Nekiškite pirštų į veikiantį prietaisą.
- Kad išimdami vaflius nesubraižytumėte tefloninio keptuvės paviršiaus, naudokite tik medinius ar karščiui atsparius plastikinius įrankius.

Keptuvės įjungimas

- Visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
- Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

Dėmesio! Prietaisas pradės kaisti.

- Prieš kepdami vaflius, leiskite keptuvei sušilti. Užverkite dangtelį ir palikite ją kaisti 5 minutėms.
- Keptuvę įkaitinsite taip:
 - Pasirinkite vidutinę rankenėlės padėtį.
 - Užsidegs raudona indikatoriaus lemputė.
 - Keletą minučių degs raudona švieselė; ją pakeitus žaliai, galėsite pradėti kepti vaflius.

Vaflių kepimas

- Miltuotomis rankomis paskirstykite tešlą į 9 nedidelius (maždaug graikinio riešuto dydžio) tešlos gumulėlius.
- Sudėkite tešlos gabalėlius ant kepimo paviršiaus.
- Įjunkite prietaisą ir tvirtai spustelėkite dangtelį žemyn, kad tešla tolygiai pasiskirstytų formelėse.
- Užvėrus dangtelį, turėtų netrukus užsižiebt raudona švieselė. Jei prietaisas jau buvo paliktas atidarytas ilgesnį laiką, gali būti, kad raudona lemputė užsidegs ir anksčiau.

- Vafliams baigus kepti, užsižiebs žalia indikatoriaus lemputė. Siūlome vafliams iškepus tuoj pat juos ištraukti iš keptuvės.
- Jei vafliai nepakankamai iškepę, nustatykite kepimo intensyvumo rankenėlę ant didesnio rodmens; jei vafliai pernelyg tamsūs, pasirinkite mažesnę vertę.
- Iškepę pirmuosius vaflius, išsyk pamatysite, jei suformuoti tešlos rutuliukai buvo per dideli ar per maži.
- Netrukus suprasite, kokio dydžio tešlos gumulėlius paruošti.

Nurodymai

- Gaminant vaflius pagal žemiau pateiktus receptus, kepimo paviršių riebalais tepti nereikia.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose iki 2-3 valandų per dieną. Tuomet būtina gerai jį išvalyti. Prietaiso negalima naudoti ilgiau nei nurodyta ar komercinėms reikmėms.
- Išimdami vaflius iš keptuvės, nenaudokite aštrių įrankių (pvz. metalinių šakučių ar peilių). Galite pažeisti tefloninį kepimo paviršių.

Valymas

- Prieš keptuvę valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dar šiltą keptuvę.
- Minkštu šepetėliu išvalykite tešlos liekanas.
- Niekada valymui nenaudokite aštrių šepetėlių ar stiprių valiklių.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Baigę valyti, suvyniokite prietaiso laidą.

Paprastas vaflių receptas

Ingredientai:

60-70 g sviesto, 125 g cukraus, 2 kiaušiniai, 1 arbatinis šaukštelis cinamono, pusė citrinos žievelės, 200-250 g miltų.

Paruošimas:

Maišykite sviestą, cukrų ir kiaušinius, kol gautas vientisas mišinys primins kremą. Pamažu supilkite miltus ir likusius ingredientus. Jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens.

Svarbu: gauta tešla turi būti gan tiršta ir standi, kad iš jos galėtumėte formuoti rutuliukus vaflių kepimui.

Vafliai su marcipanu ir šokoladu

Ingredientai:

85 g sviesto, 85 g cukraus, 2 kiaušinio tryniai, 40–50 g marcipano, 1 žiupsnis trintų gvazdikėlių, 20 g cinamono, 35 g tarkuoto šokolado, 200 – 250 g miltų.

Paruošimas:

Toks pats, kaip „Paprastame vaflių recepte“.

Vafliai su migdolo riešutais

Ingredientai:

125 g sviesto, 125 g cukraus, 2 kiaušiniai, 1 arbatinis šaukštelis cinamono, 125 g trintų migdolų, 200-250 g miltų, tarkuota pusė citrinos žievelė.

Paruošimas:

Toks pats, kaip „Paprastame vaflių recepte“.

Trikdžių šalinimas (problema / galima priežastis / sprendimas)

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Prietaisas neįjungtas į elektros lizdą	Įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą
Iškepti vafliai per tamsūs	Nustatyta per aukšta kepimo temperatūra	Rankenėle nustatykite termostatą ant mažesnio rodmens
Vafliai nepakankamai iškepę	Nustatyta per žema kepimo temperatūra	Rankenėle nustatykite termostatą ant didesnio rodmens
Tešla prilimpa prie kepimo paviršių	Naudojami skirtingų temperatūrų ingredientai	Visi ingredientai turėtų būti vienodos kambario temperatūros
	Naudojami netinkami riebalai	Naudokite tik kepimui tinkamus riebalus

Aplinkai nekenksmingas prietaiso išmetimas

Prietaiso transportavimui skirta pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų. Tikimės, kad tinkamai perdirbsite pakuotei panaudotus kartono/popieriaus ir plastikinius elementus.

DĖMESIO! Draudžiama elektrinius prietaisus mesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Net ir pasenusiuose ar sugedusiuose elektriniuose prietaisuose yra perdirbimui tinkamų detalių. Prietaisu atsikratykite tam skirtose perdirbimo įmonėse ar buitinės technikos surinkimo punktuose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimo centras

Sugedus Jūsų *Cloer* buitinei technikai, siūlome kreiptis į prekybos agentą ar *Cloer* klientų aptarnavimo centrą.

Cloer elektriniai prietaisai gaminami laikantis Europos Sąjungos nurodymų ir saugumo normatyvų.

Garantijos sąlygos

Cloer suteikia šiam prietaisui gamintojo ribotos atsakomybės garantiją su sąlyga, kad prietaisas naudojamas tik asmeninėms reikmėms. Aptikus medžiagos ar gamybos defektų, kompanija įsipareigoja nemokamai pakeisti prietaisą nauju, bet tik jei prietaisu naudojama atsargiai ir laikantis instrukcijose aprašytų nurodymų. Prietaiso taisymas atliekamas pataisant ar pakeičiant prastai veikiančias detales. Pakeistos dalys automatiškai tampa *Cloer* firmos nuosavybe. Papildomi pareiškimai, ypač dėl žalos atlyginimo, netenkinami.

Ši garantija nekeičia ir nepažeidžia pirkėjo prekių įsigijimo teisių, nustatytų pirkimo šalyje. Produktui suteikiama **2 metų** garantija, skaičiuojant nuo produkto pirmo pardavimo datos. Šis laikotarpis nepratęsiamas, nepradedamas skaičiuoti iš naujo ir kitaip nekeičiamas, nepaisant vėliau įvykusio produkto perpardavimo, taisymo ar pakeitimo nauju.

Ši garantija pirkėjui suteikiama per mažmenininką. Norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės **tiesiai į prekybos agentą**.

Jei kyla klausimų, susijusių su Cloer produkcija, kreipkitės į Cloer buitinės technikos importuotoją savo šalyje.

Kad galiotų prekės garantija, privalote pateikti **pirkimo čekio** originalą su pirkimo data ir prekę pardavusios įmonės adresu. Nepateikus pirkimo čekio, taisymas bus atliktas pirkėjo išlaidomis, pirkėjo iš anksto neatsiklausus.

Garantija nepadengia taisymo išlaidų šiais atvejais:

- jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas,
- kai prietaisas normaliai susidėvi intensyviai naudojant,
- įvykus gedimams dėl išorinių poveikių (pvz. netinkamo transportavimo, kratymo, didelio karščio, rūgščių ir t.t.),
- nepakankamai dažnai valant nuosėdas*,
- naudojant netinkamus priedus.

Garantija negalioja, jei:

- prietaisas naudojamas komercinėms reikmėms,
- prietaisas išrenkamas, atidarinėjamas ar keičiamas be aptarnavimo centro žinios,
- prietaisą taiso ne specialistai ar klientų aptarnavimo centro paskirti asmenys.

Garantija taip pat negalioja keičiamoms detalėms, kurios įprastai sudyla prietaisą naudojant.

* tik elektriniams virduliams / kavavirėms / arbatinukams.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt