

SKRUDINTUVAS CLOER CLO3317

NAUDOTOJO VADOVAS



Saugumo perspėjimai

- Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:
 - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbu pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - Ūkiniuose pastatuose;
 - iešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;
 - „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
- Leiskite sugedusius CLOER elektrinius prietaisus taisyti tik įgaliotiems CLOER atstovams arba CLOER klientų aptarnavimo centro specialistams. Netinkamai pataisyti prietaisai gali pradėti kelti grėsmę juos naudojančių asmenų sveikatai, be to, tokiu atveju nebegalios gamintojo garantija.
- Junkite prietaisą tik į įprastą sieninę rozetę. Įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam specialistui, nes tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:
 - Jeigu pastebėjote gedimą;
 - Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso;
 - Prieš prietaisą valydami.
- Traukite laikydami už kištuko, o ne paties laido.
- Įsitikinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirsti.
- Neleiskite prietaiso laidui kyboti ant aštrių stalo kampų.
- Nenaudokite laido prietaisui nešioti ir saugokite jį nuo karščio (viryklės / atviros ugnies).
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritejimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Šie asmenys turėtų gerai suvokti grėsmes, galinčias kilti naudojantis prietaisu.
- Neleiskite vaikams savarankiškai valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrėti suaugusiųjų.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (besitaškančio vandens ar lietaus).
- Prieš valydami prietaisą ar padėdami jį saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Skrudinama duona gali pradėti svilti, todėl nenaudokite skrudintuvo netoli ar po nesunkiai užsidegančiomis medžiagomis, pvz. užuolaidomis.
- Reguliariai pašalinkite skrudintuve susikaupusius trupinius, ištraukdami ir išvalydami trupinių padėklą.
- **Atkreipkite dėmesį:** būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, kai skrudinate didelių matmenų riekelės (riekelės ilgis didesnis nei 60 mm, storis - didesnis nei 10 mm, svoris - didesnis nei 50 g).

Paruošimas naudoti / prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.

Pašalinkite visus pakuotės elementus ir lipdukus, išskyrus etiketę su prietaiso techniniais duomenimis.

Padėkite skrudintuvą ant sauso, neslidaus, lygaus paviršiaus.

Naudodami prietaisą pirmą kartą, galite pajusti specifinį kvapą. Gerai išvėdinkite patalpas. Naudodami prietaisą pirmus tris kartus, pasirinkite didžiausio skrudinimo intensyvumą.

	Prietaisas atitinka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.
	Prietaisas skirtas naudoti tik uždaroje patalpose.

Saugaus naudojimo patarimai

- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant stalviršio krašto ar aštrių kampų.
- Nekiškite pirštų į skrudinimo angas.



DĒMESIO! Prietaisu teka elektra. Nekiškite į skrudintuvą pirštų ir pašalinių daiktų, ypač metalinių įrankių (šakučių, šaukštų ir pan.), nes gali nukristi elektros srovė!

- Skrudinamai duonai įstrigus prietaise, jis automatiškai išsijungs. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti, tada išimkite įstrigusią duoną iš prietaiso.
- Nelaikykite prietaiso netoli popierinių, medžiaginių ar pan. daiktų.
- Nelaikykite prietaiso po spintelėmis, užuolaidomis ar kitais lengvai užsidegančiais daiktais, nes iš prietaiso į viršų kyla karšti garai.

- Niekada neuždenkite skrudinimo angų.
- Nenaudokite skrudintuvo, neįdėję į jį trupinių padėklą.
- Prietaisas netinka džiovinti, duonos traškučiams ir pan. skrudinti.
- Neleiskite laidui liestis prie įkautusių prietaiso vietų.
- Skrudinimo intensyvumo nustatymo valdiklis leidžia pasirinkti duonos apskrudimo intensyvumą.
- Jeigu skrudinate tik vieną riekelę batono, rinkitės nedidelį skrudinimo intensyvumą.
- Užstrigus skrudinimo rankenėlei, prietaisas automatiškai nebeįsijungs. Įsitikinkite, kad rankenėlė gali laisvai judėti.


Paruošimas naudoti ir naudojimas

- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
- Sudėkite duoną ar batoną į skrudinimo angas. Neskrudinkite pernelyg storų ar didelių riekelių, kad jos neįstrigtų skrudintuve.
- Nustatykite reikiamą skrudinimo intensyvumą.
- Pirmiausia rinkitės nedidelį skrudinimo intensyvumą, nes apskrudimas priklauso nuo duonos ar batono rūšies ir drėgnumo.
- Žemyn paspauskite skrudinimo rankenėlę taip, kad ji spragtelėdama užsifikuotų. Skrudintuvas pradės veikti.
- **Atkreipkite dėmesį:** jeigu skrudintuvas neįjungtas į rozetę, rankenėlė neužsifikuos, nes suveiks elektromagnetinės apsaugos mechanizmas.
- Galite bet kada nutraukti skrudinimą, paspausdami STOP mygtuką.
- Prietaise įstrigus skrudinamos duonos riekeliui, skrudintuvas automatiškai išsijungs. Tokiu atveju ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti, tada išimkite įstrigusią duoną iš prietaiso, neliesdami kaitinimo elementų.
- **Patarimas:** dėkite skrudinamą duoną į vidurinę skrudinimo angų dalį, kad ji tolygiai apskrustų.

Integruotas priedas bandelėms

Priedas bandelėms skirtas atgaivinti praėjusią dieną iškeptoms bandelėms, kad jos vėl būtų skanios ir traškios.

- Rankenėlė išskleiskite bandelių priedą.
- Valdikliu pasirinkite skrudinimo intensyvumą tarp 2 ir 3 ir paskrudinkite abi bandelės puses.
- Galiausiai suskleiskite bandelių priedą.



DĖMESIO! Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai prietaiso nebenaudojate ir prieš pradėdami valyti.

Valymas

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Leiskite prietaisui atvėsti.
- Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu, bet niekuomet po tekančio vandens srove. Nenaudokite šepetėlių, valiklių. Saugokite kaitinimo elementus nuo aštrių daiktų (peilių, šakučių ir pan.).
- Trupiniai surenkami į trupinių padėklą. Ištraukite padėklą, išvalykite jį ir įstatykite atgal į vietą. Prieš ištraukdami trupinių padėklą, leiskite skrudintuvui visiškai atvėsti.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas

Transportavimui skirta prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai perdirbamų medžiagų. Išrūšiukite pakuotę sudarančias popierines/kartonines ir plastikines dalis.



DĖMESIO! Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite atitarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame buitinės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisų sudarančių medžiagų bus perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos. Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimas

Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į prekybos agentą arba CLOER techninio aptarnavimo centrą.

CLOER elektriniai prietaisai atitinka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garantijos galiojimo sąlygos

Prietaisą naudojant **asmeniniam** naudojimui, jam suteikiama **ribota gamintojo garantija**. Prietaisą naudojant tinkamai ir pagal naudojimo taisykles, gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeisti arba pataisyti sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas atsirado dėl prastos pagaminimo ar prietaisų sudarančių medžiagų kokybės. Pakeistos dalys tampa CLOER nuosavybe. CLOER patirtų nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garantijos sąlygos netaikomos pirminio pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisiam.

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garantinis laikotarpis nepailginamas ir nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

Norėdami kreiptis dėl prietaiso pataisymo garantiniam laikotarpiui nepasibaigus, kreipkitės **tiesiai į pardavėją**.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilkankite UAB „Krinona“ tinklalapyje.

Garantija galioja tik su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus pareikalauta padengti taisymo išlaidas.

Garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

- * Prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal taisykles;
- * Prietaisui nusidėvint jį įprastai naudojant;
- * Dėl išorinių jėgų poveikio (pvz. prietaisą transportuojant, dėl elektros šoko, didelio karščio, ant prietaiso patekus rūgščių, jį sukračius, numetus ir pan.);
- * Jeigu tai elektrinis virdulys, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;
- * Naudojant netinkamus priedus.

Garantija taip pat negalioja, jeigu:

- * Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskirtį;
- * Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;
- * Prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Garantija nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt