

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

cloer

SKRUDINTUVAS

Mod. 3410

Naudojimo instrukcijos

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams. Jį taip pat galite naudoti darbuotojų virtuvėse biuruose, parduotuvėse ir kt., sodo nameliuose, viešbučių ir hotelių kambariuose.
- Patikėkite Cloer produktų remontą autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Savavališki bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų naudotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Prietaisąjunkite tik prie namų elektros maitinimo tinklo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Tai padės išvengti pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite suėmę už kištuko, o ne jo laido.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštirus objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiaisiais fiziniiais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:8-37-215104)

www.krinona.lt

- Pirmą kartą naudojant, iš prietaiso gali kilti nemalonus kvapas, todėl rekomenduojame pirmus kartus į skrudintuvą nedėti duonos, bet įjungti ir leisti paveikti galingiausiu režimu. Užtikrinkite tinkamą kambario ventiliaciją!

SAUGUMO NURODYMAI

- Niekada nepalikite įjungto skrudintuvo be priežiūros.
- Laidas neturėtų kabėti ant aštrių kampų ar kraštų.
- Niekada nekiškite pirštų į angas duonai. Į prietaisą niekada nedėkite plastikinių, metalinių ar pan. objektų.
- Jei duonos rieškė įstringa angoje, prietaisas automatiškai išsijungia.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite, kol prietaisas atvės, ir ištraukite užstrigusią duonos rieškę.
- Prietaiso nestatykite arti popierinių ar medžiaginių objektų.
- Duona gali užsidegti.
- Iš prietaiso sklindantis karštis kyla į viršų. Todėl prietaiso nestatykite po spintele, užuolaidomis ar kitais užsidegti galinčiais objektais.
- Neuždenkite skrudinimo angų.
- Prietaiso niekada nenaudokite be padėklo trupiniams.
- Šiame prietaise negalima skrudinti džiovėsėlių, traškios duonelės (duoniukų) ir panašių gaminių.
- Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais.
- Sausa duona apskrunda greičiau nei šviežia.
- Apskrudimo valdymas leidžia nustatyti norimą apskrudimo lygį.
- Jei skrudinate tik vieną duonos rieškę, pasirinkite mažesnę karštį.
- Jei pakėlimo svertas užstringa, prietaisas negali automatiškai išsijungti. Patikrinkite, ar svertas laisvai juda.

VEIKIMAS

- Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- Į skrudinimo angas įdėkite po rieškę forminės duonos. Rieškės neturi būti per storos ar per plonos, kad neužstrigtų angose.
- Nustatykite pageidaujama apskrudimo lygį. Pirmiausia išmėginkite žemesnį lygį. Apskrudimas priklauso nuo skrudinamos duonos rūšies ir jos drėgnumo.
- Prietaiso svertą nuleiskite žemyn, kol jis užsifiksuos. Prietaisas pradeda veikti.
- **Pastaba:** jei prietaiso kištukas neįkištas į elektros lizdą, svertas neužsifiksuos vietoje, nes jis veikia elektromagnetiškai.
- Bet kuriuo metu skrudinimą galima nutraukti: paspauskite „stop“ mygtuką.
- Jei duonos rieškė įstrigs angoje, prietaisas automatiškai išsijungs.
- Leiskite prietaisui atvėsti, ištraukite kištuką iš lizdo ir atsargiai išimkite rieškę iš angos. Nelieskite kaitinimo elementų.
- **Patarimas:** duonos riekes dėkite į skrudinimo angų vidurį. Taip jos apskrus tolygiai.

Integruotas padėklas bandelėms

Šis padėklas vakarykštes bandeles padaro šviežias ir traškias.

- Iškelkite priedą nuo skrudintuvo paviršiaus. Ant jo galite dėti bandeles ir skrudinti abi puses.
- Apskrudimo valdymo ratuką nustatykite ties apskrudimo lygiu tarp 2 ir 3.
- Pasinaudoję padėklu, jį vėl sulankstykite į vietą.

VALYMAS

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.
- Prietaisą valykite drėgna šluoste, tačiau niekada nepakiškite po tekančiu vandeniu. Nenaudokite jokių ėdančių valymo priemonių. Kaitinimo elementai negali liestis su aštriais daiktai (peiliu, šakute ir pan.).
- Trupiniai krenta į specialų padėklą. Jį ištraukite, išvalykite ir įdėkite į vietą. Prieš išimdami padėklą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūs įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.