

# cloer

## ESPRESSO KAVINUKAS

Mod. 5928

### Naudojimo instrukcijos

Mielas kliente,

dėkojame, kad pasirinkote Cloer espresso kavos virimo kavinuką. Šis prietaisas pagamintas iš nerūdijančio plieno ir leidžia Jums pagaminti 3 arba 6 puodelius nuostabios itališkos espresso kavos. Šiame prietaise įmontuotas automatinis išsijungimo mechanizmas, kavinuką galima naudoti be laido ir laisvai sukioji aplink pagrindą. Tai itin patogiu aptarnaujant svečius. Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite patenkinti savo naujuoju espresso kavinuku. Mėgaukitės!

Jūsų Cloer kompanija

#### PRIETAISO IR JO DALIŲ APRAŠYMAS

1. Kavos indas su dangteliu
2. Trijų puodelių filtro intarpas
3. Šešių puodelių filtro intarpas
4. Vandens talpykla su apsaugine sklende
5. Kontaktinis pagrindas su laidu

#### PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
  - defekto atveju,
  - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
  - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniiais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)  
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)  
[tel.: \(8-37\) 215104](#)  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

- prižiūrėti ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

### PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.
- Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nesiliestų prie karštų paviršių.
- Netraukite laido per aštrius kampus.

### PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Išvalykite kavos indą, filtrų intarpus ir vandens talpyklą nuo galimų gamyklinių nešvarumų: pakiškite po šiltu vandeniu.
- Neįmerkite kontaktinio pagrindo ir vandens talpyklos į vandenį.
- Dėl higieninių priežasčių rekomenduojame išpilti pirmąjį paruoštą kavos puodelį. Jį galite ruošti naudodami tiek kavos, kiek reikia trims puodeliams.

### SAUGUMO NURODYMAI

- Prietaisą naudokite tik su komplekte pateiktu kontaktiniu pagrindu.
- Kontaktinio pagrindo ir kavos indo nedėkite ant viryklės.
- Venkite vandens patekimo ant kontaktinio pagrindo.
- Jei ant jo patektų vandens:
  - Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
  - Kontaktinį pagrindą nusauskite sausa, gerai drėgmę sugeriančia virtuvine šluoste.
  - Nusauskite paviršių po kontaktiniu pagrindu.
  - Įkiškite kištuką.

**⚠ Dėmesio! Veikimo metu prietaisas įkaista. Nelieskite jo, nes galite nusideginti. Kavinuką suimkite tik už jo karščiui atsparios rankenos.**

- Neatidarykite kavos indo dangtelio, kai prietaisas veikia. Išeinantys garai gali nudeginti.
- Palaukite, kol virimo procesas pasibaigs ir užges lemputė.

**⚠ Nenuimkite kavinuko nuo jo pagrindo, kai prietaisas veikia. Jo veikimo metu taip pat negalima nuimti kavos indo, vandens talpyklos ar atlikti kitų panašių veiksmų.**

- Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo, jei prietaisas, guminis intarpas ar laidas tapo pažeisti.
- Ištraukite kištuką iš lizdo po prietaiso naudojimo.
- Naudokite tik maltą espresso kavą.

**⚠ Dėmesio! Į vandens talpyklą pilkite tik vandenį. Niekada nepilkite pieno, cukraus ar kitų skysčių bei ingredientų.**

- Neperpildykite kavinuko, kitaip verdanti kava gali išsipilti per kraštus.



## NAUDOJIMAS

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220 – 240 V; 50 Hz

Galingumas: 330 – 400 W



Prietaisas atitinka Vokietijos saugumo reikalavimus



Prietaisas atitinka Europos saugumo reikalavimus



Naudoti tik sausose vietose

### 6 espresso kavos puodelių gaminimas

- Į vandens talpyklą pripilkite tiek vandens, kiek pažymėta ženklų „6“.
- Paimkite šešių puodelių filtro intarpą (įskaitant ir spirale) ir pripildykite jį iki kraštų malta espresso kava.
- Sulyginkite kavą prie kraštų, tačiau giliau į filtrą jos negrūskite.
- Filtrą įstatykite į vandens talpyklą.
- Nuo filtro kraštelių pašalinkite kavos likučius, kad intarpas gerai prisispautų.
- Ant vandens talpyklos užsukite kavinuko viršutinę dalį.
- Viršutinę dalį uždėkite ant vandens talpyklos ir užtvirtinkite sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- Strėlės ant kavinuko ir vandens talpyklos turi būti bent viena virš kitos arba, jei įmanoma, suveržkite dar stipriau.
- Patikrinkite, ar talpykla nepakrypusi į šoną ir kavos indo dangtelis gerai uždarytas.
- Dabar kavinuką galite statyti ant kontaktinio pagrindo.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- Įjunkite kavinuką.
- Veikimo metu neatidarykite dangtelio. **Pavojus nusiplikyti garais!**
- Espresso paruošta, kai užgesta ant prietaiso esanti lemputė.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Dabar galite pateikti pagamintą espresso kavą.



**Atsargiai! Kavinukas karštas, suimkite tik už karščiui atsparios rankenos.**

- Prieš gamindami daugiau espresso, leiskite prietaisui atvėsti.
- Po to prietaisą išvalykite atsižvelgdami į instrukcijas.
- Tuomet vėl galite gaminti kavą.

### 3 espresso puodelių gaminimas

- Į vandens talpyklą pripilkite tiek vandens, kiek pažymėta ženklų „3“.
- Paimkite šešių puodelių filtro intarpą (įskaitant ir spirale) ir įdėkite jį į trijų puodelių filtro intarpą.
- Trijų puodelių filtro intarpą iki kraštų pripildykite malta espresso kava.
- Sulyginkite kavą prie kraštų, tačiau giliau į filtrą jos negrūskite.
- Tęskite sekdami instrukcijas, nurodytas 6 espresso puodelių gaminimui.

## VALYMAS

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.
- Kavos indą, filtrų intarpus ir vandens talpyklą plaukite karštu vandeniu.
- Pakreipdami kaištelį apsauginėje sklendėje, padedate išsvalyti sklendės užsikimšimą.
- Prietaisą galite valyti šepetėliu buteliams plauti.
- Jokių būdu neįmerkite į vandenį kontaktinio pagrindo ar vandens talpyklos.
- Nenaudokite jokių braižančių valiklių ar purškiamų valymo priemonių.
- Neplaukite prietaiso indaplovėje.
- Leiskite prietaisui gerai išdžiūti. Prieš padėdami jį į vietą, išardykite.
- Jei vandens talpykloje prisikaupė kalkių, naudokite citrinos rūgštelę arba actą nukalkinti prietaisui.

### Patarimas:

- Espresso patiekite pakaitintuose puodeliuose.

### RECEPTAI

#### Espresso ant ledo

**Vienam asmeniui reikės:** 1 puodelio espresso kavos, 1-2 šaukštelių vanilinių ledų, pasaldinto kremo, šokolado drožlių.

**Paruošimas:** šviežiai paruoštą espresso kavą atšaldykite vandens vonelėje (jei reikia, naudokite ledukus). Atšaldytą kavą supilkite į stiklines (pripildykite 2/3) ir įdėkite 1-2 šaukštelių vanilinių ledų. Ant viršaus uždėkite kremo ir pabarstykite šokolado drožlėmis.

#### Latte macchiato

**Vienam asmeniui reikės:** 1 puodelio espresso kavos, 145 ml pieno, kakavos miltelių.

**Paruošimas:** pakaitinkite apie 120 ml pieno vienai stiklinei ir dalį pieno panaudokite pieno putoms gaminti. Į kiekvieną stiklinę pripilkite 25 ml šalto pieno ir atsargiai supilkite karštą pieną ir putas. Lėtai pilkite espresso kavą; turėtų susidaryti trys kavos sluoksniai (pieno, espresso ir pieno putų). Papuoškite kakavos milteliais.

#### Apelsininė espresso

**Vienam asmeniui reikės:** 1 puodelio espresso kavos, 2 šaukštų apelsinų sulčių, 10 ml brendžio, 1 arbatinio šaukštelio cukraus, pieno putų, kakavos miltelių.

**Paruošimas:** sumaišykite espresso kavą, apelsinų sultis, brendį ir cukrų. Ant viršaus uždėkite pieno putų, pabarstykite kakavos milteliais.

### GALIMOS PROBLEAMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Espresso kava per silpna.	Į filtrą įdėjote per mažai kavos.  Espresso kava pasenusi.  Jūsų naudojama espresso kava yra per silpna.	Įdėkite daugiau kavos.  Nusipirkite šviežios espresso kavos. Laikykite ją sandariame inde.  Išmėginkite stipriau apkepintas pupeles.
Espresso kava yra per stipri ir karti.	Į filtrą įdėjote per daug kavos.  Jūsų naudojama espresso kavos rūšis yra per stipri.	Įdėkite mažiau kavos.  Išmėginkite mažiau apkepintas pupeles.
Garai prasiveržia iš vietos tarp kavos indo ir vandens talpyklos.	Kavos indas ir vandens talpykla nėra gerai sulygiuoti ar yra pakrypę.	Išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite atvėsti. Sudėkite prietaisą iš naujo.
Iš spaudimo reguliavimo sklendės prasiveržia daug garų.	Kava buvo per stipriai sugrūsta, todėl garai per ją nepereina.	Leiskite prietaisui atvėsti, ištraukite kištuką iš lizdo ir dar kartą į filtro intarpą pripilkite kavos. Šįkart jos nesuspauskite.
Prietaisas neveikia.	Kištukas neįkištas / netinkamai įkištas į elektros lizdą.	Kištuką įkiškite į lizdą.

	Prietaisas neįjungtas.  Vandens talpykla blogai pastatyta ant kontakcinio pagrindo.	Įjunkite prietaisą.  Pastatykite ją tinkamai.
--	---	---

### APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



**DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.**

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

### APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

### SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes išpareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Jeigu jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje [www.cloer.de](http://www.cloer.de).

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.
- Netinkamo nukalkinimo.