

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes išsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.
- Nepakankamo nukalkinimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt

cloer

KIAUŠINIŲ VIRIMO APARATAS Mod. 6031

Naudojimo instrukcijos

Mielas kliente,

sveikiname įsigijus aukštos kokybės produktą, kurio technologijos ir funkcionalumas atitinka naujausius kūrimo standartus. Prieš pirmą kartą naudodami, susipažinkite su prietaisu ir perskaitykite visas instrukcijas.

Linkime Jums daug malonių akimirklų naudojantis naujuoju kiaušinių virimo aparatu.

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams. Jį naudoti galite:
 - darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kt.,
 - sodo nameliuose,
 - viešbučiuose, moteliuose.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTĄ

- Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Kaitinimo paviršiu, dangtelį ir kiaušinių dėklą nuvalykite drėgna šluoste.

SAUGUMO NURODYMAI

- Pilkite tik šaltą vandenį.
- Kai pilate vandenį, atsizvelkite į matavimo puodelio rodmenis.
- **Dėmesio!** Virimo metu karšti garai prasiskverbia pro dangtelį.
- Prietaisas veikimo metu įkaista. Dangtelį reikia atidaryti naudojantis rankenėle praėjus minutei po garsinio signalo. Tokiu būdu išvengsite nusiplikymo garais.
- Neįjunkite prietaiso, kai jame nėra vandens.
- Nepilkite daugiau vandens, nei nurodyta MAX žymos.
- Vandens kiekiai ant matavimo puodelio yra orientyriausi, nes kiekis gali kisti dėl kiaušinių dydžio ar temperatūros svyravimų.
- **Dėmesio!** Matavimo puodelio apatinėje dalyje yra aštrus spygliukas, su kuriuo praduriamos kiaušinių viršūnėlės.
- Būkite dėmesingi ir nesusižeiskite šiuo spygliuku.
- Nukalkinkite prietaisą reguliariai (žr. tolesnes instrukcijas).

VEIKIMAS

- Šiame kiaušinių virimo aparate vienu metu galite virti nuo vieno iki šešių kiaušinių.
- Galite virti minkštus, kietus arba vidutinius kiaušinius.
- Pageidaujama kiaušinių kiekiui ir virimo būdai pritaikyti vandens kiekį.
- Pildami vandenį, naudokitės matavimo puodeliu.
- Neviršykite maksimalaus pilamo vandens kiekio, nes virdamas jis išbėgs. **Pavojus nusideginti.**
- Kad virimo metu kiaušiniai nesuskiltų ir neišbėgtų, pradurkite jų viršūnėlę spygliuku, esančiu ant matavimo puodelio.
- Kiaušinius padėkite į aparato dėklą.
- Uždenkite dangtelį.
- Kištuką įkiškite į elektros lizdą.
- Įjunkite režimą „Virti“ (Cook) arba „Virti“ (Cook) su garsiniu signalu.
- Užsidegs lemputė.
- Jei nustatėte režimą „Virti“, virimo pabaigoje nepasigirs joks signalas. Jei vanduo išgaravo, kiaušiniai yra išvirę.
- Jei nustatėte režimą „Virti“ su garsiniu signalu, virimo pabaigoje pasigirs signalas.
- Išjunkite įjungimo mygtuką (off).
- Lemputė užges.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Atsargiai nuimkite dangtelį: suimkite už kairėje ir dešinėje esančių rankenėlių.
- Išimkite kiaušinius iš prietaiso ir atšaldykite šaltu vandeniu.

Vandenyje virtas kiaušinis be lukšto (angl. *poached egg*)

- Kiaušinių dėklą padėkite ant prietaiso.
- Galite pasirinkti virti minkštus arba kietus kiaušinius be lukšto.
- Naudodamiesi matavimo puodeliu ir jame nurodytu vandens kiekiu, įpilkite reikiamą vandens kiekį į aparatą.
- Neviršykite maksimalaus pilamo vandens kiekio, nes virdamas jis išbėgs. **Pavojus nusideginti.**
- Dabar ant kiaušinių dėklo padėkite formą kiaušiniams be lukšto.
- Į vieną formos skyrelį įmuškite tik vieną kiaušinių.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir tęskite taip, kaip buvo nurodyta „Veikimo“ dalyje.
- Išvirtų kiaušinių nereikia pakišti po šaltu vandeniu.

Apsauga nuo perkaitimo

Šiame kiaušinių virimo aparate įdiegta apsauginė sistema nuo perkaitimo, kuri veikia tuo atveju, jei prietaisu naudojama netinkamai. Jei prietaisas įjungiamas į jį neįpylus vandens, pasigirsta garsinis signalas ir prietaisas išsijungia. Tokiu atveju ištraukite kištuką iš lizdo ir keletą minučių leiskite prietaisui atvėsti. **Dėmesio:** nepilkite vandens į įkaitusį prietaisą.

Apsauginė temperatūros sistema

Be apsauginės sistemos nuo perkaitimo, šiame prietaise taip pat įmontuota apsauginė temperatūros sistema. Ji įsijungia tuomet, kai nesuveikia apsauga nuo perkaitimo, ir nutraukia elektros energijos tiekimą į prietaisą. Įsijungus šiai sistemai, prietaisą turėsite pristatyti į autorizuoatą Cloer techninės priežiūros centrą, nes pakartotinis prietaiso įjungimas nebebus galimas.

Valymas / Nukalkinimas

Kaitinimo dalies užkalkėjimas turi neigiamos įtakos prietaiso veikimui, todėl jį reikia reguliariai nukalkinti. Nukalkinimui į vandenį įpilkite šlakelį acto, tuomet šį mišinį įpilkite į kaitinimo dalį ir virinkite prietaisą neuždengę dangtelio. Vanduo išgaruos, o tuomet kaitinimo dalį išvalykite drėgna, minkšta šluoste. Niekada nenaudokite ėdančių ar braižančių valymo priemonių, nes jos aparatą gali pažeisti.

Kiaušinių dėklas, kiaušinių be lukšto virimo forma ir dangtelis gali būti plaunami indaplovėje.

Netinkamu būdu nukalkinant prietaisą, garantija anuliuojama.

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaisas neįjungtas į elektros tinklą.	Įkiškite kištuką į lizdą.
Kiaušiniai išverda pernelyg kieti.	Įpilta per daug vandens.	Pilkite mažiau vandens.
Kiaušiniai išverda pernelyg minkšti.	Įpilta per mažai vandens.	Įpilkite daugiau vandens.
Prietaisas veikia labai garsiai.	Užkalkėjęs prietaisas.	Nukalkinkite jį.
Baltos dėmės ant kaitinimo paviršiaus.	Užkalkėjęs prietaisas.	Nukalkinkite jį.