

Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje [www.cloer.de](http://www.cloer.de).

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

# cloer

## SUMUŠTINIŲ KEPTUVĖ Mod. 6219, 6235

### Naudojimo instrukcijos

Mielas kliente

Mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite itin patenkinti savo naująją Cloer sumuštinių keptuve. Skanūs sumuštiniai pagaminti lengva ir jie yra tinkami įvairioms progoms. Sumuštiniais galite užkandžiauti per priešpiečius ar tarp kitų pagrindinių valgymų. Pasitelkite savo fantaziją ir išmėginkite įvairiausių sumuštinių.

Linkime daug malonių akimirklų naudojantis naująją sumuštinių keptuve. Mėgaukitės!

Jūsų Cloer kompanija

#### PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams. Jį naudoti galite:
  - darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kt.,
  - sodo nameliuose,
  - viešbučiuose, moteliuose.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Produktusjunkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
  - defekto atveju,
  - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
  - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštirus objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:837215104)

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

## PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

## PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Kepimo paviršių nuvalykite drėgna šluoste.
- Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą, kepinimo paviršių sutepkite riebalais. Vėliau to daryti nereikės, nes prietaiso paviršius yra nepridegantis.
- Dėl higieninių priežasčių nevalgykite pirmų dviejų sumuštinių.

## SAUGUMO NURODYMAI

- Veikimo metu kepinimo paviršius įkaista. Nelieskite metalinių prietaiso dalių. **Pavojus nusideginti!**
- Naudokite tik medinius arba karščiui atsparius įrankius, taip apsaugosite nepridegantį paviršių nuo įbrėžimų.

## NAUDOJIMAS

- Kištuką įkiškite į elektros lizdą. Užsidegs raudona valdymo lemputė.
- Prieš kepanant sumuštinis, prietaisas turi būti įkaitintas, t. y., reikia palaukti, kol raudona lemputė pirmą kartą išsijungs.



**DĖMESIO: dabar prietaisas yra karštas.**

- Kai raudona valdymo lemputė išsijungia, prietaisą galima naudoti.
- Sumuštinis padėkite ant apatinio kepinimo paviršiaus.
- Uždarykite prietaisą. Rankena turi užsifikuoti.
- Uždarius dangtį, užsidegs raudona lemputė.
- Kai ši lemputė užges, sumuštiniai iškepė.
- Nedelsdami nuimkite sumuštinis nuo kepinimo paviršiaus.
- Jei norite kepti daugiau sumuštinių, iš karto juos dėkite kepti.
- Nereikia laukti, kad prietaisas vėl įkaistų.

## VALYMAS

- Prieš valydami prietaisą, iš lizdo ištraukite kištuką.
- Kol prietaisas šiltas, jį valykite popieriniais rankšluosčiais.
- **Patarimas:** ant kaitinimo paviršiaus padėkite du popierinio rankšluosčio lapelius ir uždarykite prietaisą.
- Po to prietaisą nuvalykite drėgna šluoste, tačiau niekada jo nekiškite po tekančiu vandeniu.
- Nenaudokite paviršiaus edančių valymo priemonių.

## Paruošimas

### Patarimai:

Prieš pradėdami kepti sumuštinis, rekomenduojame būti pasiruošus visus reikalingus ingredientus. Taip pat pirmą kartą galite pasigaminti visus sumuštinis, kuriuos kepsite, ir tuomet įjungti prietaisą. Taip procesas vyks greičiau.

Ant išorinių duonos riekių dalių užtepkite šiek tiek sviesto. Galite naudoti bet kokios rūšies forminę duoną, svarbu, kad riekės nebūtų per didelės ir tilptų ant kepinimo paviršiaus.

### Išradingas sumuštinių gaminimas

Sumuštinis galite kepti naudodami pačius įvairiausių ingredientus, tiesiog pasitelkite savo fantaziją. Naudoti galite: dešrą, kumpį, tuną; vaisius ir daržoves (pomidorus, papriką, šparagus, agurkus, svogūnus, grybus, ananasus, persikus, slyvas, mandarinus, apelsinus, bananus); bet kokios rūšies sūrį; prieskonines žoleles ir kitus prieskonius pagal savo skonį.

## GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Kištukas neįkištas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką.
Sumuštiniai per daug apskrunda.	Sumuštiniai per ilgai kepami.	Sumažinkite kepinimo laiką.
Rankena neužsifikuoja vietoje.	Sumuštiniai yra per stori.	Į sumuštinis dėkite mažiau ingredientų.
Sumuštiniai prilimpa prie kepinimo paviršiaus.	Ant išorinių duonos riekių pusių nebuvo užtepta sviesto.	Riekes patepkite sviestu.

## APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



**DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.**

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisieki su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

## APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

## SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai.