

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes išsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigyjimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Garantiją Jums suteikia prekybininkas. Norėdami kreiptis dėl garantijos, **tiesiogiai susisiekite su savo prekybininku**.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de. Taip pat galite rašyti elektroninį laišką: service-uk@cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.



[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:+37037215104)

www.krinona.lt

CLOER GRILIS 6300

Naudojimo instrukcija

Mielas kliente,

Linkime Jums didelio pasitenkinimo naudojantis mūsų naujuoju Cloer griliu. Jūs įsigijote aukštos kokybės produktą su naujausiomis technologijomis, puikiomis funkcijomis ir moderniu dizainu.

Naujasis grilis Jūsų iškylos gamtoje padarys nepaprastai lengvas.

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik asmeniniam naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Prietaisą junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtemptkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali apvirtsti.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniiais, sensoriniais ar protiniais gabumais, arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- **Atsargiai:** kai aparatas naudojamas, jo kaitinimo paviršius įkaista!

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Atleiskite prietaiso dešinėje esantį fiksuojantį užraktą.
- Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite kepimo paviršių:
 - Kad nuimtumėte apatinę kepimo lėkštę, nykščius padėkite ant mažų rankenėlių lėkštės šonuose. Tuo pat metu rodomaisiais pirštais iš apačios stumkite priekinius kampus ir pakelkite lėkštę. Priekinė lėkštės dalis išsiskiria. Pakelkite lėkštę aukštyn ir pastumkite atgal, kad nuimtumėte.
 - Kad nuimtumėte viršutinę kepimo lėkštę, savo rodomuosius pirštus laikykite už rankenėlių ir traukite lėkštę į priekį, kad išimtumėte.
 - Lėkštėms valyti naudokite drėgną šluostę. Po to lėkštės nusauskite.
 - Dabar abi lėkštės įdėkite į vietas. Pradėkite nuo apatinės kepimo lėkštės: kabliukus visiškai įkiškite į pagrindo angas ir pastumkite lėkštę žemyn į grilį. Tokiu pat būdu į vietą įdėkite viršutinę lėkštę.
- Teškite valydami riebalų padėklą: nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Įdėkite jį į vietą prietaiso priekyje.

- Kepimo lėkštes riebalais sutepkite tik prieš pirmąjį naudojimą.
- Įkaitinkite grilį be maisto jame ir uždengtu dangčiu.
- Po to lėkštes nušluostykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite ėdančių valymo priemonių.
- Pirmą kartą naudojant, iš prietaiso gali kilti dūmai, tačiau jie dings po keleto minučių.



SAUGUMO NURODYMAI

ATSARGIAI! Grilio paviršius labai įkaista. Pavojus nusidenginti!

- Grilio paviršiaus niekada neuždenkite aliuminio folija. Ant paviršiaus nedėkite puodų ir keptuvių, nes susikaukęs karštis gali sugadinti nepridegantį paviršių.
- Ant kepimo paviršiaus nedėkite kepimo popieriaus ar kitų medžiagų, kurios gali užsidegti ir sukelti gaisrą.
- Niekada grilio nenaudokite be padėklo riebalams ir niekada šio padėklo nedėkite ant kaitinimo paviršiaus. Transportavimo metu riebalų padėklas turi būti tuščias.
- Prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. Taip pat jį galite naudoti greta gartraukio, tačiau prietaiso niekada nedėkite tiesiai ant viryklės.
- Prietaiso nenaudokite greta degių medžiagų ar skysčių.
- Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais.
- Prietaisą laikykite ant sauso, neslystančio paviršiaus, tačiau ne prie pat sienos ar užuolaidų.
- Veikimo metu nepalikite prietaiso be priežiūros.



DĖMESIO! Nenaudokite medžio anglių, panašaus kuro ar uždegiklių, kuriuos naudojate iškylose.

NAUDOJIMAS

Svarbi informacija

- Jūsų grilyje integruotas kaitinimo elementas. Jis vienodai paskirsto karštį.
- Vidinis kaitinimo elementas apsaugo nuo blogų kvapų ir dūmų, kylančių nuo varvančių ir degančių riebalų.
- Šiame prietaise įmontuotas nepridegantis kepimo paviršius, apsaugantis nuo maisto prilipimo ir palengvinantis valymo procesą.
- Riebalai ir kiti skysčiai surenkami riebalų padėkle, kurį galima išimti.

Veikimas

- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir uždenkite prietaiso dangtį.
- Užsidegs raudona valdymo lemputė.
- Iki optimalios temperatūros prietaisas įkais per 4-6 minutes.
- Atidarykite dangtį ir padėkite maistą ant apatinės kaitinimo lėkštės.
- Uždarykite dangtį.

PASTABA: kad užrakintumėte viršutinę lėkštę, pasukite valdymo ratuką iki galo pagal laikrodžio rodyklę. Kad atleistumėte viršutinę lėkštę, iki galo ratuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę. viršutinioji lėkštė gali būti užrakinta bet kokioje padėtyje nuo atvertos iki visiškai uždarytos.



ATSARGIAI! Prietaisą naudokite tik su uždaru dangteliu. Kepimo metu nepalikite dangčio atidaryto.

PASTABA: kai grilis veikia, žalia valdymo lemputė yra išjungta, o tai rodo, kad prietaisas pasiekė savo optimalią kepimo temperatūrą.



ATSARGIAI! Iš grilio kylantys garai, ypač, kai dangtis atidarytas, yra labai karšti.

Atidarydami dangtį dėvėkite apsaugines virtuvines pirštines. Saugokitės garų.

- Kai tik mėsa / žuvis / daržovės / vaisiai / sumuštiniai visiškai iškepė, juos nuo kaitinimo paviršiaus nuimkite naudodami medinius arba plastikinius įrankius. Nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali subraižyti ir sugadinti nepridegantį paviršių.
- Kai baigėte kepti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Niekada nepalikite kištuko įjungto, kai nebesinaudojate prietaisu.
- Leiskite prietaisui atvėsti.
- Uždarykite dangtį ir užrakinkite prietaisą su šoniniais užraktais.



ATSARGIAI!

Naudokite tik medinius arba plastikinius įrankius.

Ant prietaiso paviršiaus nedėkite aliuminių grilio padėklų. Susikaukęs karštis gali kelti pavojų.

Veikimo metu grilio lėkštės ir mažos rankenėlės labai įkais. Nelieskite jų, kol neatvėso.

VALYMAS

- Nuimkite prietaiso lėkštes taip, kaip jau buvo nurodyta instrukcijoje. Lėkštės ir padėklas riebalams gali būti plaunami indaplovėje. Prieš išimdami lėkštes, leiskite prietaisui atvėsti.
- Po plovimo ir valymo, prietaisas turi būti gerai nusausinamas ar išdžiovinamas.
- Jei prietaisą valysite rankomis, naudokite minkštą, drėgną šluostę. Nenaudokite kietų kempinių, plieno drožlių šveistukų ar viryklės valymo priemonių.



ATSARGIAI!

Prieš valymą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Prietaisą valykite tik tuomet, kai jis visiškai atvėso.

Kištukas negali liestis su vandeniu. Kištuką valykite tik su drėgna šluoste.

Patarimai:

- Prieš naudodami, prietaisą įkaitinkite.
- Kepimui naudokite tik mėsą ar žuvį be kaulų.
- Storesnius gabalėlius dėkite į vidurį.
- Prieš kepdami, mėsą išmarinuokite ir šaldytuve palaikykite apie valandą laiko.
- Jei norite kepti mėsą su oda, odos dalis turi būti nukreipta žemyn.
- Daržoves gerai nuplaukite.
- Reguliariai tikrinkite padėklą riebalams, kad jis nepersipildytų.

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Kištukas neįjungtas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
Žalia valdymo lemputė neįsijungia arba veikimo metu išsijungia.	Prietaisas jau pasiekė nustatytą temperatūrą.	Ne defektas. Prietaisas veikia. Valdymo lemputė įsižiėbs, kai prietaisas vėl pradės kaisti.
Maistas per mažai apskrunda.	Pasirinktas kepimo laikas yra per trumpas.	Maistą kepkite ilgiau.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikinines pakuotės dalis.

DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.