

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekiame su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes išsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigyjimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Garantiją Jums suteikia prekybininkas. Norėdami kreiptis dėl garantijos, **fiesiogiai susisiekiame su savo prekybininku**.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekiame su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de. Taip pat galite rašyti elektroninį laišką: service-uk@cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas ne kvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvėtinčioms dalims.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt

CLOER GRILIS

Mod. 6420, 6425

Naudojimo instrukcija

Mielas pirkėjų,

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų Cloer Raclette grilį.

Su draugais ir šeima mėgaukitės šio grilio įvairiapusiškumu. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.

Mes esame užtikrinti, kad liksite patenkinti savo naujuoju Cloer griliu. Mėgaukitės juo!

Jūsų Cloer kompanija

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik asmeniniam naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Prietaisąjunkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali apvirsti.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais, arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrėti atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Grilio lėkštę padėkite ant korpuso.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslidaus ir lygaus paviršiaus.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, lėkštę ir mažas keptuves nuplaukite po drungnu vandeniu.

Naudokite drėgną šluostę ar indų plovimo priemonę.

- Iš prietaiso jį įjungus pirmą kartą gali kilti dūmai. Jie po kelių minučių dings.

SAUGUMO NURODYMAI



ATSARGIAI! Naudojimo metu grilio paviršius ir mažos keptuvėlės stipriai įkaista. Jie gali nudeginti ar sukelti gaisrą. Keptuves suimkite tik už jų neįkaistančių rankenų.

- Grilio paviršiaus niekada neuždenkite aliuminio folija. Ant paviršiaus nedėkite puodų ir keptuvių, nes susikaupęs karštis gali sugadinti nepridegantį paviršių.
- Ant kepimo paviršiaus nedėkite kepimo popieriaus ar kitų medžiagų, kurios gali užsidegti ir sukelti gaisrą.
- Prietaiso nenaudokite greta degių medžiagų ar skysčių.
- Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais.
- Nelaikykite prietaiso greta kitų karščio šaltinių (viryklės, dujų ar pan.).
- Kad išvengtumėte gaisro, prietaisą laikykite ant pakankamai didelio paviršiaus. Atstumas iki sienų ar viršutinių objektų turėtų būti mažiausiai 50 cm.
- Niekada nelaikykite prietaiso prie pat sienos.
- Niekada prietaiso nelaikykite prie itin degių objektų, tokių kaip baldai, užuolaidos, ir kt.
- Grilis skleidžia daug karščio, todėl greta nedėkite degių ar linkusių lydėtis objektų.
- Prietaisą laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių kampų.
- Nesinaudokite prietaisu lauke.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros kai jis įjungtas.
- Atminkite, kad nors prietaisas įkaista labai greitai, atvėsti jam reikia daugiau laiko.
- Netransportuokite prietaiso, kol jis visiškai neatšalo.
- Natūralaus akmens lėkštė laikosi ant šoninių metalinių laikytuvų. Jie labai įkaista. Leiskite laikytuvams atvėsti, tik tuomet juos liaskite ir valykite.

Svarbi informacija

- Grilio modelis 6420 neturi nepriekapančio paviršiaus, nes jo paviršius pagamintas iš natūralaus akmens, kurio riebalais sutepti nereikia.
- Grilio modelis 6425 turi nepriekapančią paviršių, tad gaminamas maistas nepriekaps ir valymas bus lengvesnis. Prieš gamindami maistą, paviršių sutepti labai nedideliu riebalų kiekiu arba nenaudokite jų visiškai.
- **Patarimas:** kad išvengtumėte mėsos priekapimo prie natūralaus akmens lėkštės, ant jos paprasčiausiai pabarstykite druskos.
- Temperatūros valdymas leidžia pritaikyti temperatūrą kepamiems produktams.

VEIKIMAS

- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir uždenkite prietaiso dangtį.
- Užsidegs raudona valdymo lemputė.
- Kad kepamiems produktams nustatytumėte tinkamą temperatūrą, pasirinkite karščio režimą tarp 1 ir 5.



ATSARGIAI! Dabar prietaisas kaista ir tampa vis karštesnis.

- Palaukite keletą minučių, kol prietaisas įkais.
- Ant lėkštės padėkite maistą.
- Į mažas keptuvėles įdėkite norimus produktus.

PASTABA: į keptuvėles neprikraukite per daug produktų.

- Dabar po grilio lėkštės esančiose keptuvėse galite gaminti patiekalą, ingredientus padenkdami sūriu, kiaušiniiais, sviestu ar pan., arba juos galite dėti kepti ant lėkštės.

PASTABA: kai produktus dedate ant įkaitusios lėkštės, saugokitės karštų riebalų ar vandens, tykštančių nuo paviršiaus.



ATSARGIAI! Naudokite tik medinius arba plastikinius, karščiui atsparius įrankius. Ant prietaiso paviršiaus nedėkite aliuminių grilio padėklų. Susikaupęs karštis gali kelti pavojų.

VALYMAS

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Natūralaus akmens lėkštę plaukite šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.
- Nuvalykite prietaiso korpusą, laidą ir kištuką; tam naudokite drėgną šluostę. Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį.
- Prietaiso valymui naudokite minkštas šluostes, bet niekada nenaudokite kietų kempinių ar plieno drožlių šveistukų.
- Nenaudokite braižančių, paviršių ėdančių valiklių, aštrių objektų ar purškiamų valymo priemonių.
- Mažos keptuvėlės ir natūralaus akmens lėkštė gali būti plaunami indaplovėje.
- **Po valymo, leiskite prietaisui visiškai nudžiūti.**

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Maistas nekepa; sūris nesilydo.	Per žema temperatūra. Maistas supjaustytas per stambiai.	Temperatūros valdymo ratuku nustatykite aukštesnę temperatūrą. Maistą supjaustykite smulkesniais gabalėliais.
Maistas pridega, sūris pajuodoja ir pridega.	Nustatyta per aukšta temperatūra. Į mažas keptuvėles prikrauta per daug maisto, kuris liečia kaitinimo elementą.	Temperatūros valdymo ratuką pasukite žemyn ir sumažinsite temperatūrą. Dažniau vartykite produktus. Į mažas keptuvėles dėkite mažiau maisto.
Kaitinimo elementas nekaista.	Kištukas neįkištas į elektros lizdą.	Įkiškite kištuką į lizdą.
Įbrėžimai ant natūralaus akmens lėkštės.	Ant lėkštės buvo pjaustomas maistas arba naudojami metaliniai įrankiai.	Lėkštės funkcija nepakito. Garantija šiuo atveju negalioja.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastines pakuotės dalis.

DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.