

FONDIU CLOER

CLO6679

NAUDOTOJO VADOVAS



Ivadas

Gerbiamas pirkėju,

Dėkojame, kad pasirinkote CLOER prietaisą, ir tikimės, kad jis ilgai bei patikimai Jums tarnaus. Perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Išsaugokite instrukcijas ateities naudojimui.

Pagrindinės saugaus naudojimo taisyklės

- Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:
 - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbu pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - Ūkiniuose pastatuose;
 - Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;
 - „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
- Leiskite sugedusius CLOER elektrinius prietaisus taisyti tik įgaliotiems CLOER atstovams arba CLOER klientų aptarnavimo centro specialistams. Netinkamai pataisyti prietaisai gali pradėti kelti grėsmę juos naudojančių asmenų sveikatai, be to, tokiu atveju nebegalios gamintojo garantija.
- Junkite prietaisą tik į įprastą sieninę rozetę. Įsitinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, techninės priežiūros centro personalui ar kitam įgaliotam specialistui, nes tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės šiais atvejais:
 - Jeigu pastebėjote gedimą;
 - Jeigu ilgą laiką nenaudojate prietaiso;
 - Prieš prietaisą valydami.
- Traukite laikydami už kištuko, o ne paties laido.
- Įsitinkite, kad prietaiso laidas nėra įtemptas, nes kitaip prietaisas gali apvirsti.
- Neleiskite prietaiso laidui kyboti ant aštrių stalo kampų.
- Nenaudokite laido prietaisui nešioti ir saugokite jį nuo karščio (viryklės ar atviros ugnies).
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Šie asmenys turėtų gerai suvokti grėsmes, galinčias kilti naudojantis prietaisu.
- Neleiskite vaikams valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrėti suaugusiųjų.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (besitaškiančio vandens ar lietaus).
- Prieš valydami prietaisą ar padėdami jį saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.

DĖMESIO: prietaisą naudojant, jo korpusas labai įkaista. Lieskite įkaitusį prietaisą tik už rankenų.

ĮSPĖJIMAS: nejudinkite prietaiso, jeigu jis yra įjungtas ir kaitinimo plokštelė yra karšta arba fondu indas yra pilnas karštų riebalų ar pan.

- Neperpildykite indo virš MAX žymės.
- **DĖMESIO – GAISRO PAVOJUS:** karšti riebalai gali greitai užsidegti. Būkite ypač atsargūs, jei riebalai naudojami antrą kartą arba yra užteršti. Nepilkite vandens į verdančius riebalus, jeigu jie perkaitinti. Pasirodžius liepsnai atlikite šiuos veiksmus: atsargiai uždėkite dangtį ant indo, kad numalšintumėte liepsną. Naudokite pirštinę ar drėgną šluostę, kad išvengtumėte nudegimų. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš el. tinklo lizdo, jei prietaisas perkaito.
- Nenaudokite prietaiso jokia kita nei pagrindinė paskirtis.
- **ĮSPĖJIMAS:** saugokitės aštrių fondu šakučių galų.
- Kaitinimo plokštelė atvėsta lėtai. Būkite atsargūs!

Techninės specifikacijos

- Galia: 1000 W.
- Įtampa: 230 V.
- Dažnis: 50/60 Hz.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Pašalinkite visas pakuotės medžiagas ir lipdukus, išskyrus specifikacijų lentelę.
- Pastatykite prietaisą ant sauso, stabilaus, neslidus, lygaus paviršiaus.
- Nuvalykite fondu indą, šakučių įdėklą ir šakutes su drėgna šluoste.
- Kruopščiai nusauskite visas dalis prieš naudojimą.

Simbolių reikšmės



Prietaisas atitinka Europos Komisijos direktyvų reikalavimus.



Prietaisas skirtas naudoti tik uždaroje patalpose, namuose.



DĖMESIO! Išjunkite iš el. tinklo lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valydami prietaisą.

Naudojimas

1. Įpilkite norimą kiekį riebalų, aliejaus, sultinio ar sūrio į fondu indą.
 2. Neperpildykite prietaiso. Maksimali talpą yra 1,5 l, o minimali talpa 0,725 l.
 3. Uždėkite fondu indą ant kaitinimo plokštelės.
 4. Uždėkite šakučių įdėklą ant fondu indo.
 5. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
 6. Nustatykite temperatūros reguliatorių į aukščiausią parinktį.
- Veikimo metu termostatas pasieks ir palaikys nustatytą temperatūrą. Tai matysite iš įsijungiančio ir įsijungiančio raudonos spalvos indikatorius.
- PASTABA:** prietaisui prireiks apie 15 min. užkaitinti 1 litrą riebalų iki 180°C.
- Naudojant sūrį, galite pradėti iškart, kai tik sūris išsilydo. Kol lydosi, sūrį reikia maišyti, kad nepridegtų. Tada nustatykite temperatūros reguliatorių į 2–3 parinktį, kad išlaikytumėte sūrį karštą.
 - Naudokite tik fondu tinkamą sūrį.
- SVARBU:** fondu indas netinkamas naudoti ant keraminės, dujinės ar indukcinės viryklių.
- Susmulkinkite ingredientus į kšnio dydžio gabalėlius.

- Sušaldyti ingredientai turi būti atšildyti prieš dedant juos į fondiu.
- Naudokite šakutes, kad atsargiai išgriebtumėte ingredientus ir tuomet įdėkite šakutes į laikiklį.
DĖMESIO: nebraižykite aštriais šakučių galiukais fondiu indo dugno.
ĮSPĖJIMAS: venkite per didelio fondiu indo užkaitinimo. Esant reikalui, sumažinkite temperatūrą.
- Po naudojimo išjunkite prietaisą pasukdami temperatūros reguliatorių į kairę iki galo ir ištraukite prietaiso kištuką iš el. tinklo lizdo.
DĖMESIO: leiskite prietaisui atvėsti prieš valymą ar padėjimą laikymui.

Riebalų naudojimo patarimai

- Naudokite tik šviežią ir neužterštą aliejų. Seni riebalai gali būti atpažinti iš specifinio kvapo ir pasikeitusios konsistencijos (putotas, tamsesnis ir klampesnis). Rekomenduojame naudoti riebalus/aliejų maksimaliai 3 kartus, nepriklausomai nuo išvardintų požymių atsiradimo.
- Vienam naudojimui rinkitės tik vienos rūšies riebalus – nemišykite jų tarpusavyje.
- Niekada nemišykite aliejaus ar kitų riebalų su vandeniu.
- Nepridėkite į riebalus aštrių prieskonių, nenaudokite aromatizuotų aliejų ar aliejų su priedais.
- Rekomenduojame naudoti augalinius aliejus kaip saulėgrąžų, kokosų ir kt.
- Gyvuliniai riebalai netinkami naudoti fondiu inde.
- Fondiu indą visuomet po naudojimo reikia kruopščiai išvalyti.
PASTABA: fondiu ir jo kaitinimo plokštelę taip pat galima naudoti ir pašildymui ar šilto maisto išlaikymui. Tam naudokite fondiu indą.

Valymas

- Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo prieš valymą.
- Leiskite prieš valymą prietaisui pilnai atvėsti.
- Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį.
- Nušluostykite prietaiso korpusą lengvai sudrėkinta šluoste.
- Nenaudokite ėsdinančių valymo priemonių, gremžtukų, abrazyvinių valiklių.
- Fondiu indo nelimpanti danga apsaugo nuo maisto pridėjimo ir palengvina valymą.
- Fondiu indą ir šakutes galima plauti indaplovėje. Vis dėlto, siekiant maksimalizuoti jų tarnavimo laiką, rekomenduojama plauti rankomis šiltu vandeniu ir plovikliu.

Aplinką tausojantis prietaiso išmetimas

Transportavimui skirta prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai perdirbamų medžiagų. Išrūšiukite pakuotę sudarančias popierines, kartonines ir plastikines dalis.



DĖMESIO! Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite atitarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame buitinės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisų sudarančių medžiagų bus perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos. Norėdami daugiau sužinoti apie buitinės technikos perdirbimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimas

Jūsų CLOER prietaisui sugedus, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą. CLOER elektriniai prietaisai atitinka naujausias Europos Komisijos saugumo direktyvas.

Garantijos galiojimo sąlygos

Prietaisą naudojant **asmeniniam** naudojimui, jam suteikiama **ribota gamintojo garantija**. Prietaisą naudojant atsargiai, tinkamai ir pagal naudojimo taisykles, gamintojas įsipareigoja nemokamai pakeisti arba pataisyti sugedusias prietaiso detales, jeigu defektas atsirado dėl prastos pagaminimo ar prietaisų sudarančių medžiagų kokybės. Pakeistos dalys tampa CLOER nuosavybe. CLOER patirtų nuostolių nekompensuoja ir kitų reikalavimų netenkina. Šios garantijos sąlygos nepažeidžia pirkimo šalyje galiojančių pirkėjo teisių. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Perpardavus prietaisą, jį pakeitus nauju arba pataisius, garantinis laikotarpis nepailginamas ir nepradedamas skaičiuoti iš naujo.

Norėdami kreiptis dėl prietaiso pataisymo garantinio laikotarpio metu, kreipkitės **tiesiai į pardavėją**.

Jeigu turite klausimų, susijusių su CLOER gaminiais, kreipkitės į pardavėją žemiau nurodytais telefono numeriais arba apsilankykite UAB „Krinona“ tinklalapyje.

Garantija galioja tik su originaliu pirkimo čekiu, ant kurio matoma pirkimo data ir vieta. Nepateikus pirkimo čekio, bus reikalaujama padengti taisymo išlaidas.

Garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl šių priežasčių:

- * Prietaisą naudojant netinkamai ir ne pagal taisykles;
- * Prietaisui nusidėvint, jį įprastai naudojant;
- * Dėl išorinių jėgų poveikio (pvz. prietaisą transportuojant, dėl elektros šoko, didelio karščio, ant prietaiso patekus rūgščių, jį sukračius, numetus ir pan.);
- * Jeigu tai elektrinis virduklis, kavos ar arbatos virimo aparatas – nepakankamai dažnai valant nuosėdas;
- * Naudojant netinkamus priedus.

Garantija taip pat negalioja, jeigu:

- * Prietaisas naudojamas pagal komercinę paskirtį;
- * Prietaisas išrenkamas ir modifikuojamas be gamintojo leidimo;
- * Prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Garantija nesuteikiama prietaiso naudojimo metu įprastai nusidėvinčioms detalėms.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000