

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes išsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso išgyjimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Garantiją Jums suteikia prekybininkas. Norėdami kreiptis dėl garantijos, **tiesiogiai susisiekite su savo prekybininku**.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de. Taip pat galite rašyti elektroninį laišką: service-uk@cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)

[tel.: \(8-37\) 215104](tel:+37037215104)

www.krinona.lt

cloer
GRILIS
Mod. 0656

Naudojimo instrukcija

Mielas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų Cloer Barbecue grilį.

Jūs išsigijote aukštos kokybės produktą su naujausiomis technologijomis, puikiais funkcijomis ir moderniu dizainu. Naujasis grilis maisto gaminimą padarys nepaprastai lengvą.

Mėgaukitės juo!

Jūsų Cloer kompanija

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams. Jį naudoti galite:
 - darbuotojų virtuvėse, parduotuvėse, biuruose ir kt.,
 - sodo nameliuose,
 - viešbučiuose, nakvynės namuose.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokšiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Prietaisąjunkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali apvirsti.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniiais, sensoriniais ar protiniais gabumais, arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo išgytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Grilio paviršių nuvalykite minkšta šluoste.

SAUGUMO NURODYMAI



ATSARGIAI! Naudojimo metu grilio paviršius ir dangtis stipriai įkaista. Jie gali nudeginti ar sukelti gaisrą. Dangtį suimkite tik už jo neįkaistančių rankenų.

- Grilio paviršiaus niekada neuždenkite aliuminio folija. Ant paviršiaus nedėkite puodų ir keptuvių, nes susikaupęs karštis gali sugadinti nepridegantį paviršių.
- Ant kepimo paviršiaus nedėkite kepimo popieriaus ar kitų medžiagų, kurios gali užsidegti ir sukelti gaisrą.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas.



DĖMESIO: net kai nustatytas žemiausias termostato režimas (1 ar mažiau), prietaisas jau veikia.



Ištraukite kištuką iš lizdo, kad visiškai išjungtumėte prietaisą.

- Pirmą kartą naudojant, iš prietaiso gali kilti dūmai, tačiau jie dings po keleto minučių.



DĖMESIO: nenaudokite šiam griliui medžio anglių ar panašių degių priemonių.

NAUDOJIMAS

- Šio grilio paviršiuje integruotas kaitinimo elementas. Jis užtikrina gerą ir nuolatinį karščio paskirstymą ir sveiką Jūsų kepamo maisto paruošimą.
- Dėl vidinio kaitinimo nesusidaro nemalonūs degančių riebalų kvapas ir dūmai.
- Grilio paviršius yra neprisvytlantis, tad maistas nepriekpa ir prietaiso valymas yra daug lengvesnis.
- Įmontuotas termostatas padeda nustatyti kepamam maistui tinkamą temperatūrą ir yra naudojamas maistą šildant.
- Kepimo metu išsiskiriantys riebalai ir sultys surenkami specialiaame padėkle.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

Grilis su apsauga nuo taškymosi

- Uždėkite apsaugą nuo taškymosi ant prietaiso.
- Riebalų surinkimo padėklą įstumkite į jo vietą po prietaisu.
- Prietaiso šoninį kištuką įkiškite į prietaisą, o pagrindinį kištuką į elektros lizdą. Dabar prietaisą galima naudoti.
- Pasirinkite kepamiems produktams tinkamą temperatūros režimą nuo 1 iki 5. Nustatę temperatūros lygį ties 1, kepamus produktus išlaikysite šiltus.
- Palaukite keletą minučių, kol paviršius įkais.
- Dabar galite dėti produktus.
- Lygus paviršius tinka kepti daržoves, o rantytas – mėsą.



ATSARGIAI! Naudokite tik medinius arba plastikinius, karščiui atsparius įrankius. Ant prietaiso paviršiaus nedėkite aliuminių grilio padėklų. Susikaupęs karštis gali kelti pavojų.

VALYMAS

- Prietaiso valymui naudokite minkštas šluostes, bet niekada nenaudokite kietų kempinių ar plieno drožlių šveistukų.

DĖMESIO!



Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

Kištuko niekada neįmerkite į vandenį. Jį valykite drėgna šluoste.

KEPIMO LAIKAS

Mėsa: 6-10 min. (priklausomai nuo mėsos plonumo).

Žuvis: apie 4-6 min. (prieš kepimą reikia atšildyti).

Didelės dešrelės: apie 20-25 min.

Mažos dešrelės: 10-15 min.

Paukštiena: apie 20 min.

Kepimo laikas priklauso nuo kepamo maisto būklės ir Jūsų asmeninio skonio, tad tikslaus kepimo laiko nustatyti neįmanoma. Vis dėlto reikia įsiminti, kad dešrelės kepa ilgiau nei mėsa.

Prašome įsidėmėti: maisto kepimo lauko grilyje ant ugnies patirtis negali būti taikoma elektriniam griliui.

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Jis neįjungtas į elektros tinklą.	Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
Prietaisas neįkaista.	Šoninis kištukas blogai įkištas į prietaisą.	Įkiškite jį giliau.
Kepamo maisto apskrudimas nepakankamas.	Per žemas temperatūros režimas. Per trumpas kepimo laikas.	Nustatykite termostatą į aukštesnę temperatūrą. Maistą kepkite ilgiau.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikinines pakuotės dalis.

DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisieki su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūs įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.