


PLAUKŲ TIESINTUVAS JAGUAR ST 600

JAG83606

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Paveikslėliai:



Saugumo įspėjimai:

DĖMESIO! Saugokitės elektrošoko. Laikykites tolesnių saugumo instrukcijų.

Įspėjimas! Galimas kaitimas/šilimas tiesintuvo korpuso išorinėje dalyje. Kaitimo/šilimo stiprumas priklauso nuo tiesintuvo modelio.

1. Įsitinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų naudojamo elektros šaltinio įtampą.
2. Netraukite laido per aštrius kampus, nespauskite jo ir nelaikykite prietaiso pakabinto žemyn už laido.
3. Laidas niekada neturi leisti kaistančių prietaiso dalių ar eiti tarp plokštelių.
4. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jungtuką iš el. tinklo.
5. Niekada nevyniokite laido ir nesukite jo aplink prietaisą.
6. Įkiškite prietaiso kištuką į el. lizda tik, kai prietaisas yra išjungtas.
7. Prieš valydami ir po kiekvieno naudojimo prietaisą visuomet išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš el. lizdo.
8. Nedėkite prietaiso ir jo laido ant karštų paviršių ar netoli karščio šaltinių, ugnies.
9. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar nepažeistas prietaiso laidas, nėra išorinių pažeidimų, įsitinkite, kad prietaisas nebuvo numestas ant žemės.
10. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.
ĮSPĖJIMAS: nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu. Neplaukite prietaiso ir napanardinkite į vandenį ar kitus skysčius.
11. Neimkite prietaiso ar laido drėgnomis ar šlapiomis rankomis. Netraukite kištuko, kol kruopščiai nenusišluostysite rankų.
12. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant jį atjunkite iš el. tinklo. Nelieskite vandens.
13. Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, taip pat asmenys su fizine, psichine, jutimine negalia ar patirties trūkumu tik, jei jie yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instruktuoti apie galimus pavojus.
14. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas yra naudojamas netoliese.
15. Nedėkite prietaiso ant minkštų paviršių, pagalvių ar lino, kai jis yra naudojamas ar iškart po naudojimo.
16. Įsitinkite, kad paviršius, ant kurio dedate prietaisą, yra švarus, jame nėra kitų daiktų, plastiko dalių ar kitų lydžių bei degių medžiagų. Nedėkite ant minkštų ir degių paviršių kaip minkšti baldai, kilimai ir pan.
17. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję. Neplaukite prietaiso indaplovėje.
18. Nenaudokite su prietaisu purškiamų degių priemonių.
19. Venkite odos kontakto su kaistančiomis prietaiso dalimis. Neimkite prietaiso arti įkaitusių plokštelių.

20. Saugokite prietaisą nuo drėgmės, nelaikykite saulėkaitoje. Nenaudokite lauke.
21. Nenaudokite prietaiso priauginamiems plaukams, perukams. Naudokite tik sausiems, natūraliems plaukams tiesinti.
22. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į servisą. Nebandykite prietaiso taisyti patys.
23. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
24. Išmeskite visas pakavimo medžiagas ir neleiskite vaikams žaisti su jomis, kad išvengtumėte uždegimo pavojaus.

Naudojimas:

Prietaisas skirtas tik plaukų tiesinimui. Nenaudokite jokiai kitai paskirčiai, kad išvengtumėte galimo pavojaus ir garantijos negaliojimo.

Plaukų paruošimas prieš tiesinimą:

1. Išplaukite plaukus ir kruopščiai išdžiovinkite.
2. Iššukuokite plaukus. Nenaudokite jokių purškiklių, putų ar kitų degių cheminių plaukų priežiūros priemonių.
3. Lengvai apsukite rankšluostį aplink kaklą, kad apsaugotumėte nuo galimo odos nudeginimo.

Temperatūros nustatymas:

Būkite atidūs rinkdamiesi temperatūrą. Atsižvelkite į savo plaukų tipą. Padidinus temperatūrą, ji keičiasi labai greitai. Sumažinus temperatūrą, ji mažėja lėčiau.

Plaukų tiesinimo procedūra:

Skirtinga temperatūra įvairiems plaukų tipams:

- 230°C – storiems, šiurkštiems, garbanotiems plaukams.
- 200°C – normaliems ir banguotiems plaukams.
- 150°C – plonesniems plaukams.
- 110°C – labai ploniems/dažytiems plaukams.
- 60°C – naudojant prietaisą pirmą kartą.

Pastaba: plonus ir labai plonus plaukus tiesinti reikia kur kas trumpesnį laiką.

Atitinkama pasirinkta temperatūra yra pasiekta, kai raudona LED lemputė šviečia nepertraukiamai.

Naudojimo procedūra:

Pradėjimas naudoti – žr. paveikslėlius 1–3, naudojimas žr. pav. 4–5.

Valymas ir priežiūra:

DĖMESIO! Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš el. tinklo. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

1. Prieš valydami leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
2. Nenaudokite valymui aštrių daiktų, abrazyvinių valiklių, tirpiklių, šveitiklių, baliklių, rūgščių ir kt.
3. Valykite prietaisą tik su lengvai sudrėkinta šluoste. Nusausinkite sausa šluoste.

Specifikacijos:

- Įtampa: 100–240 V, 50/60 Hz.
- Galia: 46 W.
- Laidas: 3 m.



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt