



PLAUKŲ KANTAVIMO MAŠINĖLĖ JAGUAR J-CUT ONE JAG85580

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Paveikslėliai:

Sudedamosios dalys:

1. Kantavimo galvutė.
2. Įjungimas/išjungimas.
3. Įkrovimo stovėlis.
4. Įkrovos indikatorius.
5. Adapteris.
6. Šukutės (1 šukutės 3; 4,5; 6; 7,5 mm ilgiui).
7. Valymo šepetėlis ir alyva suteptimui.



Saugumo įspėjimai:

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai suteptite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

1. Įsitinkinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų naudojamą elektros šaltinio įtampą.
2. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens.
3. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.
ĮSPĖJIMAS: nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu. Neplaukite prietaiso ir nepanardinkite į vandenį ar kitus skysčius.
4. Naudojantis prietaisu vonios patalpose, po naudojimo nedelsiant išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo.
5. Neimkite prietaiso ar laido drėgnomis ar šlapiomis rankomis. Netraukite kištuko, kol kruopščiai nenusišluostysite rankų.
6. Netraukite laido per aštirus kampus, nespauskite jo ir nelaikykite prietaiso pakabinto žemyn už laido.
7. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jungtuką iš el. tinklo.
8. Niekada nevyniokite laido ir nesukite jo aplink prietaisą. Neneškite prietaiso už laido.
9. Įkiškite prietaiso kištuką į el. lizdą tik, kai prietaisas yra išjungtas.
10. Prieš valydami ir po kiekvieno naudojimo prietaisą visuomet išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš el. lizdo.
11. Nedėkite prietaiso ir jo laido ant karštų paviršių ar netoli karščio šaltinių, ugnies.
12. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar nepažeistas prietaiso laidas, nėra išorinių pažeidimų, įsitinkinkite, kad prietaisas nebuvo numestas ant žemės.
13. Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, taip pat asmenys su fizine, psichine, jutimine negalia ar patirties trūkumu tik, jei jie yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instrukuoti apie galimus pavojus.
14. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas yra naudojamas netoliese.
15. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję. Neplaukite prietaiso indaplovėje.
16. Saugokite prietaisą nuo drėgmės, nelaikykite saulėkaitoje. Nenaudokite lauke.
17. Laikykite pirštus toliau nuo judančių kirpimo peiliukų.
18. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į servisą. Nebandykite prietaiso taisyti patys.
19. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių.
20. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepadėkite veikiančio prietaiso ant bet kokio paviršiaus.
21. Po prietaiso išpakavimo, išmeskite visas pakavimo medžiagas ir neleiskite vaikams žaisti su jomis, kad išvengtumėte uždusimo pavojaus.

Naudojimas:

Prietaisas skirtas tik žmogaus plaukų kantavimui ir kirpimui. Nenaudokite jokiai kitai paskirčiai, kad išvengtumėte galimo pavojaus ir garantijos negaliojimo.

Įkrovimas

Prieš naudojimą prietaisas turi būti pilnai įkrautas.

- Įsitinkite, kad tinklo įtampa yra tinkama ir sutampa su prietaiso.
- Įkiškite adapterio jungtį į įkrovimo stovelių, o kištuką į el. tinklą. Įkraunant raudona LED indikatorius lemputė šviečia nepertraukiamai.
- Kai baterija naudojimo metu išsiekvoja, galite toliau prietaisą naudoti su laidu, tiesiogiai prijungdami laidą prie prietaiso.
- Norėdami prailginti prietaiso baterijos tarnavimo laiką, įkraukite prietaisą tik jam beveik pilnai išsikrovus ir aiškiai sumažėjus veikimo efektyvumui. Jeigu laikote prietaisą ant įkrovimo stovelio, rekomenduojama laikyti ištraukus laidą iš el. tinklo. Kas 3 mėn. visiškai iškraukite ir vėl pilnai įkraukite bateriją. Taip prailginsite jos tarnavimo laiką. Laikykite prietaisą kambario temperatūroje.

Kirpimo ilgis

Be papildomų kirpimo šukučių standartinis kirpimo ilgis yra 0,5 mm.

Kirpimo šukučių naudojimas kirpimo ilgiui padidinti

Su kirpimo šukutėmis galite padidinti kirpimo ilgį 3; 4,5; 6; 7,5 mm. Norėdami uždėti šukutes, užstumkite jas ant prietaiso kantavimo galvutės priekio. Po naudojimo jas atsargiai nutraukite. Naudodami šukutes, kirpkite lėtai ir atsargiai, tik taip pasieksite norimą kirpimo kokybę.

Valymas ir priežiūra:

DĖMESIO! Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš el. tinklo ir nuimkite nuo įkrovimo stovelio. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį. Nevalykite įkraunamo prietaiso.

1. Tam, kad kirpimo peiliukai išlaikytų savo efektyvumą ir tarnautų ilgaamžiškai, valykite kantavimo galvutę po kiekvieno naudojimo pridėdamu šepetėliu. Tepkite peiliukus alyva mažiausiai 1 kartą per dieną, konkrečiai šiuose taškuose tarp viršutinių ir apatinių peiliukų, kaip parodyta 2 pav., užlašindami po 1 lašą vienai vietai. Po tepimo trumpam įjunkite prietaisą, kad alyva pasiskirstytų.
2. Rekomenduojamas peiliukų valymas, juos nuimant yra reikalingas retkarčiais. Kantavimo galvutė gali būti nuimta, stumiant ją į priekį nykščiais kaip parodyta 3 pav. Prietaisas tuo metu turi būti išjungtas. Tuomet galite šepetėliu pašalinti visus nukirptus plaukelius.
3. Po valymo vėl uždėkite kantavimo galvutę atgal į vietą, tinkamai prispausdami. Nedarykite nieko su jėga, kad nesugadintumėte prietaiso.
4. Valydami prietaisą, nuvalykite nešvarumus nuo korpuso sausa šluoste.
5. Nenaudokite valymui aštrių daiktų, abrazyvinių valiklių, tirpiklių, šveitiklių, baliklių, rūgščių ir kt.
6. Užtikrinkite, kad prietaiso ir įkrovimo stovelio kontaktai visuomet yra švarūs.
7. Jei pastebėjote, kad nepaisant reguliarios priežiūros, kirpimo efektyvumas po kurio laiko sumažėjo, tai rodo, jog reikia pakeisti peiliukus. Kreipkitės į platintoją.

Specifikacijos:

- Įtampa: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,25 A.
- Baterija: NiMH 600 mAh.
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Veikimo laikas pilna įkrova: iki 60 min.
- Indikatorius: raudona – įkraunama/veikia.
- Svoris: 138 g. (be laido).
- Rinkinyje: 1 kirpimo šukutės (3; 4,5; 6; 7,5 mm ilgiui), alyva suteipimui, valymo šepetėlis.

Atitarnavusio prietaiso išmetimas:



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt