

- Prietaisą išvalykite iš karto po naudojimo.
- Prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui atvėsti.
- Vos tik baigę naudotis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Prietaisą laikykite tokioje vietoje, kur jis būtų nepasiekiamas asmenims, negalintiems jo naudoti.

VALYMAS



- Išimkite priedus ir išplaukite juos šiltu vandeniu. Galite naudoti indų ploviklį. Nusausinkite.
- Prietaiso vidų išplaukite šiltu vandeniu. Niekada nenaudokite agresyvių valymo priemonių ir paviršių braižančių kempinėlių. Perskalaukite ir nusausinkite.
- Prietaiso išorę nuvalykite drėgna, minkšta servetėle.

Pastaba:

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nėpanardinkite prietaiso į vandenį ir niekada neplaukite indaplovėje.



Laikymo sąlygos ir nebenaudojamo prietaiso pašalinimas

Jeį prietaiso neketinate kurį laiką naudoti, leiskite jam atvėsti ir išvalykite. Tai apdės išvengti pelėsio formavimosi. Pelėsis kenkia sveikatai ir ant prietaiso gali palikti nepašalinamų dėmių.

Nebenaudojami elektriniai ir elektroniniai prietaisai dažnai turi naudingų medžiagų. Juose taip pat aptinkamos pavojingos medžiagos. Jei prietaisą išmesite kartu su buitinėmis atliekomis, jis gali tapti pavojingas žmogaus sveikatai ir užteršti aplinką. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą, kuriame jis bus perdirbtas. Daugiau informacijos ieškokite prekybos vietose ir vietinėje atliekų tvarkymo įmonėje.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Lattemento

Pieno putų plakiklis LM-182

SVARBIOS PASTABOS

Kad elektrinio prietaiso naudojimo metu išvengtumėte gaisro, elektros iškvovos ir sužeidimų pavojaus, būtinai laikykitės žemiau nurodytų saugumo taisyklių.

- Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Nelieskite karštų prietaiso vietų. Jį suimkite už rankenos.
- Kad išvengtumėte elektros iškvovos, nėpanardinkite prietaiso, jo maitinimo laido ir kištuko į vandenį ar kitokį skystį.
- Atidžiai prižiūrėkite vaikus, kai jie naudoja prietaisą arba kai jis yra naudojamas greta jų.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate bei prieš jo valymą. Leiskite jam atvėsti, ir tik tada išimkite dalis ir valykite.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei prietaisas blogai veikia arba buvo bet koku būdu pažeistas. Pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.
- Neoriginalių prietaiso dalių ar priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros iškvovą ar sužeisti greta esančius asmenis.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
- Nėpalikite maitinimo laido kabėti nuo stalo ar kitų paviršių ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais.
- Nėlaikykite prietaiso ant ar greta dujinių ar elektrinių viryklių ir nedėkite į orkaitę.
- Visuomet laikykitės tokio eiliškumo: pirmiausia kištuką įjunkite į prietaisą ir tik tada kitą kištuką junkite į sieninį elektros lizdą. Baigę naudotis prietaisu, išjunkite jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
- Patikrinkite, ar jūsų namuose tekanti įtampa atitinka prietaiso naudojamą įtampą (nurodyta ant prietaiso).
- Nėnaudokite prietaiso, jei jo kištukas pažeistas.
- Bet kokia prietaiso apžiūra, patikra ir taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
- Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas, jei ateityje jų vėl prireiktų.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, psichine ar kitokia negalia bei tiems, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent jie yra apmokomi atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Komercinės paskirties naudojimas kavinėse ar baruose nėra rekomenduojamas.

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl:

- Kalkių susikaupimo prietaise.

- Netinkamų kalkių šalinimo priemonių naudojimo.
- Netinkamų valymo priemonių naudojimo.
- Naudojimo ne pagal paskirtį.
- Pasenusio pieno ir kitokių gėrimų naudojimo.

Garantija nebus taikoma, jei:

- Prietaisas ir / arba jo serijinis numeris buvo pakeisti, pašalinti arba nėra įskaitomi.
- Prietaisas buvo taisytas ar kitaip pakeistas ne autorizotame centre.
- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Gedimo priežastis yra neteisingas naudojimas ir instrukcijų nesilaikymas.
- Gedimo priežastis yra žaibas, gaisras, potvynis, elektros srovės svyravimai, nukritimas ir stichinės nelaimės.
- Prietaisą pažeidė gyvūnas.
- Produktas blogai veikia dėl natūralaus jo dalių nusidėvėjimo.
- Prietaisas neveikia tinkamai, nes jis nebuvo sukurtas / pagamintas, patvirtintas kaip tinkamas naudoti šioje šalyje.
- Prietaisas buvo įsigytas kitoje šalyje.
- Prietaisas ir jo dalys nebuvo valomi taip, kaip nurodyta instrukcijose.
- Buvo naudojamas vartojimui netinkamas pienas arba jo temperatūra buvo netinkama.
- Prietaisas neveikia, nes buvo naudojamas neteisingai.

PRIETAISO APRAŠYMAS



PARUOŠIMAS



Pastatykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus.

Ijunkite kištuką į elektros lizdą.

Nuimkite dangtelį.

Pritvirtinkite norimą priedą.

Pastaba: prieš naudodami prietaisą, jį išvalykite.

NAUDOJIMAS



Į prietaisą įpilkite pieno. Atsižvelkite į maksimalų ir minimalų jo kiekį.

Uždėkite dangtelį.

Pradėkite pieno kaitinimą / putos ruošimą.

Pastaba:

- Geriausių rezultatų pasieksite naudodami šaltą pieną.
- Jei į indą įpilsite daugiau pieno nei leidžiama, jis kaitinimo metu išbėgs per viršų.
- Neimkite pieno putos metaliniu šaukštu.
- Ruošimą galima nutraukti rankiniu būdu.

PO NAUDOJIMO



Nuimkite dangtelį.

Išpilkite pieną / putas.

Išplaukite indą ir naudotus priedus.

Išvalykite ir nusausinkite indą.

Pastaba:

- Niekada neuždėkite dangtelio aukštyn kojomis.