



PLAUKŲ FORMUOTUVAS OSOM PROFESSIONAL OSOM831X NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbūs saugumo perspėjimai

Naudodami elektrinius prietaisus, ypač arti esant vaikų, privaloma laikytis pagrindinių saugumo taisyklių.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS LAIKYKITE PRIETAISĄ TOLIAU NUO VANDENS

DĖMESIO! Elektros prietaisai yra pavojingi ir išjungti. Kad sumažintumėte susižeidimo ar mirties riziką nuo elektros šoko, laikykitės šių perspėjimų:

1. **Visuomet atjunkite prietaisą iš el. tinklo po naudojimo.**
2. Nenaudokite prietaiso duše ar vonioje.
3. Nenaudokite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į klozetą ar kriauklę.
4. Nenaudokite prietaiso ten, kur jis gali sušlapti.
5. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, iškart atjunkite jį iš el. tinklo. **Nemėginkite traukti iš vandens.**

DĖMESIO! Kad sumažintumėte nudegimų, elektros iškvos, gaisro ar sužeidimų riziką, laikykitės šių perspėjimų:

1. **Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas.**
2. **Netraukite, nesukite ir nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.**
3. Prietaisas neturėtų būti naudojamas arti vaikų, juo negalima naudotis vaikams ir žmonėms su negalia.
4. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų.
5. **Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas. Taip pat, jeigu prietaisas blogai veikia, buvo numestas, pažeistas arba įkritis į vandenį. Tokiais atvejais pristatykite prietaisą į servisą ištyrimui ir pataisymui.**
6. Laikykite maitinimo laidą toliau nuo karštų paviršių.
7. Nenaudokite prietaiso apsvaigę ar mieguisti.
8. Nekiškite jokių daiktų į jokias prietaiso angas.
9. Nenaudokite prietaiso lauke arba ten, kur naudojami aerosoliniai purškikliai.
10. Nenaudokite jokių laido ilgiklių.
11. **Prietaisas naudojamas įkaista. Nelieskite karštų paviršių oda arba akimis. Naudokite tik rankeną.**
12. **Naudojamo prietaiso nedėkite ant jokių paviršių.**

DĖMESIO! Galimas kaitimas/šilimas prietaiso išorinėje dalyje. Kaitimo/šilimo stiprumas priklauso nuo prietaiso modelio.

Naudojimas

Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui. Naudokite tik su kintamąja srove (50 Hz).

Naudojimo pagrindai

1. Įjunkite prietaisą į el. lizdą.
2. Įjunkite ON/OFF jungiklį į ON padėtį. Įsijungs veikimo indikatorius lemputė.
3. Pasukite temperatūros reguliatorių ir nustatykite jūsų plaukų tipui tinkamą temperatūrą. Naudokitės apačioje pateikiama lentele. Prietaisas įkais labai greitai. Nelieskite kaitinimo paviršių, norėdami įsitikinti jų karštumu.
4. Formuokite sausus plaukus lygiomis, sušukuotomis sruogomis. Naudokite prietaisą tokiam ilgiui, kurį jūs norite suformuoti. Nelieskite prietaisu galvos odos. Suspauskite plaukus tarp kaitinimo plokštelių ir švelniai traukite žemyn iki galiukų. Pakartokite, jeigu reikia. Leiskite plaukams atvėsti prieš šukavimą.

| Rekomenduojama temperatūra | Plaukų tipas |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1–7 (115°C–135°C) | Trapūs, labai ploni plaukai |
| 8–17 (136°C–154°C) | Ploni, lengvai formuojami plaukai |
| 18–25 (155°C–179°C) | Normalūs plaukai |
| 26–35 (180°C–204°C) | Banguoti, garbanoti plaukai |
| 36–40 (205°C–232°C) | Šiurkštūs, stori plaukai |

Plaukų formavimo patarimai

Trumpų, pasiūšusių plaukų įvaidžiui suformuoti naudokite gelį ar purškiklį. Laikykite plaukų sruogas aukštyn ir toliau nuo galvos, kai naudojate prietaisą. Glotninant ir tiesinant garbanotus plaukus, naudokite formuotuvą tik galiukams, palikdami plaukus banguotus prie šaknų dėl geresnio pakėlimo efekto.

Prietaiso priežiūra

Prietaiso priežiūra yra itin paprasta. Prietaisui nereikalingas sutepimas. Laikykite visas angas švarias nuo dulkių ir nešvarumų. Norėdami nuvalyti prietaisą, atjunkite jį iš el. tinklo, leiskite visiškai atvėsti ir nuvalykite paviršių drėgna šluoste. Pastebėjus bet kokį veikimo sutrikimą, atjunkite prietaisą iš el. tinklo, leiskite jam visiškai atvėsti ir pristatykite jį autorizotą servisą specialistams. Patys niekuomet netaisykite prietaiso.

Pastabos

- Prietaisas itin greitai įkaista. Įkaitimo laikas trunka iki minutės.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis naudojamas. Paliktas veikti labai ilgą laiką prietaisas gali perdegti. Tokiu atveju negalios garantija.
- Atjunkite iš el. tinklo ir išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas.

Įspėjimai

Niekuomet nesukite ir nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, nes tai gali pažeisti laidą ir sukelti trumpąjį el. jungimą. Patikrinkite laidą prieš naudojimą. Nutraukite naudojimą vos tik pastebėję pažeidimą arba įsitikinę, kad prietaiso veikimas sutrikęs.

Laikymas

Po naudojimo leiskite prietaisui pilnai atvėsti. Tuomet padėkite atgal į dėžutę ir laikykite vaikams nepasiekiamoje, sausoje vietoje. Netraukykite ir netampykite maitinimo laido.

Laikykite atokiai nuo vandens

Prietaisas yra pavojingas tol, kol yra įjungtas į el. tinklą. Nenaudojant prietaiso, atjunkite jį iš el. tinklo. Laikykite toliau nuo vandens ir kitų skysčių.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt