

# INSTRUKCIJA

## Virtuvinis laikmatis

### PC-KU1041

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą.

Pirmiausia persukite rodyklėlę iki 55-ių minučių žymos, tuomet nustatykite norimą laiką. Kad šis trumpų laiko tarpų laikmatis ilgai Jums tarnautų, laikykitės jo priežiūros ir



valymo taisyklių:

- Nemerkite laikmačio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nevalykite laikmačio šepetėliu su aštriais metaliniais dantukais ar kitokiais aštriais įtaisais.
- Nenaudokite jokių stiprių šlavinančių valiklių.
- Laikmatį valykite vos drėgnu skudurėliu. Po to išdžiovinkite sausa šluoste.

Gamintojas, nuolat tobulindamas ir vystydamas produktą, pasilieka teisę keisti techninius prietaiso

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)