

VAŠKO ŠILDYTUVAS STARPIL STR3010400038

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą. Prieš naudodami vaško šildytuvą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Kilus abejonių, susisiekite su įgaliotu gamintojo atstovu ar kitu patyrusiu specialistu.

DĖMESIO, SVARBU:

- Prieš įjungdami prietaisą, įsitinkinkite, kad rozetė, į kurią jungiate prietaisą, yra tinkamos įtampos kintamosios srovės lizdas.
- Laikykite prietaisą toliau nuo vandens ir kitų skysčių. Nelaikykite jo drėgnose vietose (vonios kambaryje, duše, virtuvėje ir pan.). Ant prietaiso patekus vandens, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės. Nenaudokite vandeniui apipilto prietaiso, prieš tai jo nepatikrinus įgaliotam specialistui.
- Naudokite prietaisą taip, kad galėtumėte visuomet nesunkiai pasiekti ir ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės. Laikykite jį toliau nuo drėgnų vietų vonioje, duše ir pan., kad prietaisą naudojančio žmogaus nenukrėstų elektra.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas prietaiso laidas. Nevyniokite jo aplink prietaisą ir nelankstykite. Jeigu reikėtų pakeisti laidą, kreipkitės į įgaliotą techninio klientų aptarnavimo centrą, kad tai padarytų patyrę specialistai. Tik taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Jeigu reikia prietaisą taisyti, kreipkitės į įgaliotą techninio klientų aptarnavimo centrą. Prietaisą taisant kitiems nei įgaliotiems asmenims, rizikuojate susižeisti.
- Elektrinio prietaiso neturėtų naudoti vaikai. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Norėdami užtikrinti papildomą apsaugą, naudokite patikimą ne stipresnės nei 30 mA srovės liekamosios srovės įtaisą (RCD). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.
- Išmeskite atitarnavusį prietaisą atskirai nuo įprastų atliekų, kartu su buitine technika.

NAUDOJIMAS

Vaško kasečių šildytuvas ir pagrindo stovėlis

Prieš įjungdami šildytuvą, įdėkite į jį vaško kasetę. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Įsižiebus indikatoriaus lemputei, žinosite, kad prietaisui tiekama elektra. Prietaisas turi automatinę temperatūros reguliavimo funkciją.

Norėdami naudoti prietaiso pagrindą, pirmiausia įstatykite jo kištuką į rozetę, tada įdėkite vaško kasetę į reikiamą poziciją. Su pagrindu naudokite tik STARPIL vaško šildytuvus. Nenaudokite su pagrindu kitų prekinių ženklų šildytuvų.

Prieš naudodami vašką, įsitinkinkite, kad vaško temperatūra yra optimali. Nepalikite prietaiso įjungto ilgam laikui, jei neketinate jo naudoti. Ilgai palikus nenaudojamą prietaisą įjungtą, jis gali perkaisti.

Vaško šildytuvas

Prieš įjungdami šildytuvą, sudėkite vašką. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Jeigu prietaisas turi ON/OFF mygtuką, spustelėkite jį, kad įjungtumėte. Prietaisas turi automatinę temperatūros reguliavimo funkciją. Įsižiebusi lemputė reiškia, kad prietaisas kaista.

Priklausomai nuo vaško rūšies ir kambario temperatūros, gali tekti palaikyti prietaisą įjungtą iki 30 minučių, kol galėsite jį naudoti.

Nenaudokite ant jautrios, perštinčios, suskeldėjusios ar spuoguotos odos, taip pat išsiplėtusių venų.

Prieš naudodami vašką, patikrinkite jo temperatūrą. Jeigu vaškas yra labai įkaitęs, palaukite, kol jis šiek tiek atvės. 24 valandas po procedūros neleiskite, kad ant odos patektų tiesioginių saulės spindulių.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Gamintojas suteikia prietaisui 6 mėnesių garantiją, pradedamą skaičiuoti nuo pirkimo datos. Garantija suteikiama su pagaminimo ar medžiagų kokybe susijusiems defektams. Garantinis taisymas vykdomas, tik pateikus pirkimą įrodantį dokumentą.

Garantija negalioja, jeigu:

- Gedimas įvyksta, prietaisą transportuojant iš arba į įgaliotą taisymo centrą;
- Gedimas įvyksta dėl prietaiso nusidėvėjimo, netinkamo naudojimo, gadinimo arba nepakankamo valymo;
- Prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį;
- Prietaisas yra taisomas, modifikuojamas arba išrenkamas kitų nei gamintojo įgaliotų asmenų;
- Prietaiso dalys natūraliai nusidėvi.

TECHNINIAI DUOMENYS

Srovės įtampa: 230 V, 50 Hz

Galia: 90 W (250 g modelis)

Galia: 110 W (400-500 g modelis)

Galia: 175 W (800 g modelis)

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt