

VAIKIŠKA ELEKTRINĖ MAŠINĖLĖ

VOLKSWAGEN TOUAREG

DKF666

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



- Modelis: TOUAREG.
- Naudojančių vaikų amžius: 36-95 mėn.
- Maksimalus svoris - 30 kg.
- Atitinka kokybės standartus GB6675, GB19865, EN71 ir EN62115.
- Instrukcijoje pateikiami paveikslėliai yra tik patarimo pobūdžio.

Sudedamosios dalys



Sudedamosios dalys: korpusas; vairas; ratai; ratų gaubtai; veidrodėliai; sėdynė; variklis; nuotolinio valdymo pultas; rakteliai; varžtai, veržlės ir tarpikliai.

Surinkimas

Mašinėlę surinkti turėtų tik suaugusieji.

1. Surinkite variklius.



- Raskite variklius ir laikinai juos išjunkite.
- Prijunkite variklius prie ašies.
- Įstatykite jungiamuosius laidus į mašinėlės korpuse esančias skylutes. Iš naujo sujunkite elektros tiekimą (žr. pav.).

2. Surinkite ratus.



Prijunkite įvoves. Pasukite sprauselio smeiges taip, kad nepakenktumėte ratams.



- Išimkite įvoves iš varžtų maišelio. Įstatykite jas prieš ir po priekinių ratų, taip pat įstatę galinius ratus.
- Įstatykite metalinį tarpiklį ant ašies.
- Prijunkite ratus prie ašies.
- Kryžmai įstatykite spraustelio smeigę į ašies angą.
- Prijunkite ratų gaubtą. Žr. pav.



3. Prijunkite vairą.



- Prijunkite vairo laidą prie mašinėlėje esančio lizdo.
- Kadangi vairo ašis gali lengvai judėti, gali būti sunku įstatyti pagrindinį varžtą. Tokiu atveju prilaikykite mašinėlės kabliuką, kad lengviau įstatytumėte varžtą į skylutę. Vadovaukitės aukščiau pateikiamais paveikslėliais.

4. Prijunkite elektros tiekimą.



- Prijunkite laidus, kaip parodyta paveikslėlyje.

5. Prijunkite sėdynę.



- Įdėkite sėdynę į mašinėlę.
- Pritvirtinkite sėdynės laikiklius prie mašinėlės.
- Užsukite varžtais.

6. Prijunkite galinio vaizdo veidrodėlius.



- Prijunkite galinio vaizdo veidrodėlius, įstatydami juos į tam skirtas angas, kaip parodyta paveikslėlyje. Prijunkite veidrodėlius tinkamose pusėse.



Surinktos mašinėlės vaizdas


Krovimas

- Įkrovikliui veikiant, visiškai normalu, kad jis šiek tiek įšyla. Jeigu įkroviklis atrodo per karštas, tuoj pat nutraukite krovimą ir patikrinkite bateriją bei adapterį.
 - Kai kraunate mašinėlę, paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką.
 - Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite bateriją 8-10 val. Kitus kartus kraukite bateriją 6-8 val., bet ne ilgiau kaip 10 val.
 - Jeigu ketinate ilgai nenaudoti mašinėlės, įkraukite ją bent kartą per mėnesį, kad baterija išliktų tinkama naudoti.
1. Įstatykite įkroviklį į prietaiso krovimo lizdą.
 2. Įstatykite kitą įkroviklio kištuką į sieninę rozetę.
- Baterijos nusidėvi greičiau, jei kraunate jas per ilgai ar per trumpai. Laikykitės nurodyto krovimo laiko.

Trikdžių šalinimas

Problema: mašinėlė nejuda.

1. Baterija baigia išsikrauti. Įkraukite bateriją 6-8 val., bet ne ilgiau kaip 10 val. Kraukite bateriją bent kartą per mėnesį, kad ji išliktų tinkama naudoti.



Norėdami išvengti trumpojo jungimo ar elektros tiekimo nutrūkimo:

- Pernelyg smarkiai neperkraudite prietaiso. Maksimali galima apkrova – 30 kg.
- Nenaudokite mašinėlės kitiems daiktams vilkti.
- Neleiskite, kad į prietaiso elektrines dalis patektų vandens ar kitų skysčių.
- Nekeiskite prietaiso laidų be profesionalo pagalbos.

Problema: mašinėlė veikia labai trumpai.

1. Baterija baigia išsikrauti. Įkraukite bateriją 6-8 val., bet ne ilgiau kaip 10 val. Kraukite bateriją bent kartą per mėnesį, kad ji išliktų tinkama naudoti.
2. Jeigu baterija yra pasenusi, gali reikėti pakeisti ją nauja.

Problema: neveikia garsinis signalas.

Įsitikinkite, kad yra nustatytas pakankamas garsumas ir nėra įjungta MP3 jungtis. Įjungus MP3 jungtį, neveiks vairo garsai.

Problema: įkroviklis perkaista.

Visiškai normalu, kad, prietaisui kraunantis, baterija ir įkroviklis šiek tiek įšyla. Jeigu įkroviklis yra labai įkaitęs, patikrinkite, ar neįvyko trumpasis jungimas ar grandinės perkrova.

Saugumo perspėjimai

- Vaikams naudojant prietaisą, visuomet juos prižiūrėkite.
- Visuomet, naudodami prietaisą, mūvėkite šalną.
- Nevažiuokite ant šaligatvio ar netoli kelio.
- Nerekomenduojame važiuoti mašinėle ant šlapio paviršiaus arba didesne kaip 15° įkalne.
- Važiukite mašinėle tik ant lygių paviršių.
- Nenaudokite mašinėlės atvirame ore, kai lyja.
- Visiškai sustabdykite mašinėlę, prieš pradėdami važiuoti atbuli.
- Neleiskite vaikams naudoti įkroviklio ir žaisti su baterijomis.
- Valykite mašinėlę tik sausu skudurėliu.
- Laikykitės vaikų svorio ir amžiaus limitų.
- Draudžiama keisti prietaiso laidus ir pridėti elektrinių detalių.
- Suaugusieji turėtų supažindinti vaikus su saugaus važiavimo principais.
- Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį.
- Įsitikinkite, kad sėdynė buvo tinkamai prijungta ir užtvirtinta laikikliu, prieš pradėdami važiuoti.
- Reguliariai tikrinkite mašinėlės laidus ir jungiamąsias detales.

- Bateriją keisti turėtų tik suaugusieji.
- Krovimo kištukas yra po sėdyne.
- Prieš pradėdami važiuoti, įsitikinkite, kad mašinėlė yra saugi naudoti, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Neleiskite vaikams liesti ratų ir būti greta jų, kai mašinėlė juda.
- Saugokite pirštus, kai atveriate ir užveriate dureles.

Valdymo panelė

1. MP3
2. Ekranėlis
3. TF lizdas
4. USB lizdas
5. Istorijos (paspaudus ilgai, sumažės garsumas)
6. Muzika (paspaudus ilgai, padidės garsumas)
7. Edukacinė programa (perėjimas prie kitos parinktys)
8. Režimo parinkimas (radijas, Bluetooth, SD kortelė, MP3, USB)



Paspauskite muzikos mygtuką ant vairo, kad klausytumėte muzikos arba įjungtumėte klaksoną.

Prijunkite MP3 grotuvą, kad galėtumėte klausytis savo muzikos per mašinėlės kolonėles. Atkreipkite dėmesį, kad vairo signalas neveiks, kol bus prijungtas MP3 įrenginys.

Valdymo pulto naudojimas

Pirmą kartą naudodami mašinėlę arba pakeitę bateriją, pasirinkite įrenginių atjungimo režimą. Mašinėlė įsijungs, paspaudus įjungimo mygtuką.

Jeigu norite suporuoti mašinėlę ir nuotolinio valdymo pultą, vadovaukitės šioje skiltyje pateikiamomis instrukcijomis.

1. Įstatykite dvi AAA 1,5 V baterijas į nuotolinio valdymo pulto baterijų skyrelį. Įsitikinkite, kad baterijų poliai yra nukreipti tinkamai. Jeigu žybsi dažnio lemputė, baterija yra tinkamai įstatyta.
2. Palaikykite mašinėlės pasirinkimo mygtuką paspaustą 2-3 sekundes.
3. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad pradėtumėte naudoti mašinėlę.

Prietaiso valdymo pultas yra pagamintas, atliekant FCC sertifikuotą testavimą, ir atitinka ECM standartus. Pultą turėtų naudoti tik suaugusieji.

DĖMESIO: kai keičiate vienkartinės baterijas, pirmiausia atverkite baterijų skyrelio dangtelį ir išimkite seną bateriją. Įdėkite naują bateriją, atsižvelgdami į reikiamą teigiamo ir neigiamo poliaus padėtį. Užverkite dangtelį.



Naudojimo saugumas

Jūsų saugumui rekomenduojame laikytis šių taisyklių:

- Prietaisą naudojančius vaikus turėtų visuomet prižiūrėti suaugusieji.
- Nenaudokite prietaiso ant pagrindinių kelių, įkalnėse ir kitose pavojingose vietose.
- Prietaisą naudojantys vaikai turėtų avėti batus ir dėvėti apsaugas.
- Vairuodami mašinėlę, vaikai turėtų sėdėti ant sėdynės ir užsisėgti saugos diržą.
- Nevežkite mašinėlę didesnio kaip 30 kg svorio.
- Prietaisą naudoti turėtų tik 36-95 mėn. vaikai.
- Naudokite mašinėlę tik pagal instrukcijų nurodymus.
- Prieš naudodami mašinėlę, patikrinkite padangas, stabdžius, vairą, sėdynės ir saugos diržų padėtį.
- Mašinėlė turėtų būti naudojama atsargiai ir reikalauja įgūdžių, siekiant išvengti susidūrimų su aplinkiniais.

Instrukcijose pateikiami paveikslėliai yra tik patarimo pobūdžio ir gali būti nevisiškai tikslūs.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt