



PROFESIONALI ĮKRAUNAMA PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAHP08504-016 NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbi saugumo informacija

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visus saugumo perspėjimus.

PAVOJINGA! Norėdami sumažinti mirties ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:

1. Neliaskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
3. Laikykite ir naudokite prietaisą ten, kur jis negalėtų įkristi ar būti įmestas į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ir kitų skysčių.
4. Baigę naudoti prietaisą, visuomet iškart ištraukite jo kištuką iš rozetės.
5. Prieš valydami prietaisą, visada ištraukite jo kištuką iš rozetės.

DĖMESIO! Norėdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

- Vaikai (ne jaunesni nei 14 metų), sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys bei žmonės, kuriems trūksta reikiamos patirties ir žinių, gali naudoti

prietaisą, tik prieš tai supažindinti su jo saugaus naudojimo principais ar prižiūrėti už juos atsakingų asmenų. Prietaiso naudotojai turėtų gerai suprasti pavojus, susijusius su prietaiso naudojimu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite prietaiso valyti ir prižiūrėti suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

- **DĖMESIO:** prietaisas turėtų visuomet išlikti sausas. Neleiskite ant elektrinių prietaisų patekti vandens ar kitų skysčių.
- Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamomis elektros tiekimo detalėmis.
- Naudokite prietaisą tik pagal instrukcijose nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Sudedamosios dalys

- A. Ašmenys
- B. ON/OFF mygtukas
- C. Ašmenų apsauga
- D. Kirpimo galvutės (3, 6, 10, 13 mm)
- E. Transformatorius
- F. Valymo šepetėlis
- G. Ašmenų aliejukas
- H. Šukutės

Įkraunamos mašinėlės naudojimas

Visiškai įkrauta mašinėlė gali būti naudojama neįjungta į elektros lizdą. Jei baterija baigia išsekti, įstatykite prietaiso kištuką į elektros lizdą, kad toliau naudotumėte prietaisą kaip įprastą elektrinę plaukų kirpimo mašinėlę.

- Įstatykite prietaiso kištuką į tinkamos įtampos elektros lizdą.
- Prijunkite adapterį prie prietaiso lizdo. Kraudami prietaisą, įsitikinkite, kad pasirinkta OFF mašinėlės padėtis.
- Jei norite naudoti prietaisą įjungtą į rozetę, įstatykite adapterį į lizdą prietaiso apačioje. Jeigu baterija visiškai išseko, palikite prietaisą įsikrauti 1 min., prieš tai paspaudę OFF mygtuką, kad galėtumėte pradėti naudoti prietaisą įjungtą į rozetę.
- Kai nenaudojate prietaiso, galite palikti įkroviklį prijungtą prie prietaiso, kad palaikytumėte maksimalų įkrovimą.
- Norėdami išvalyti prietaisą, tam naudokite švarų sausą arba sušlapintą skudurėlį. NENAUDOKITE baliklių, skiediklių ir benzolo produktų prietaisui valyti.

Baterijos įkrovimas

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą, palikite jį krauti 3-5 valandas. Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso. Kraudami prietaisą, įsitikinkite, kad nustatyta OFF įjungimo mygtuko padėtis. Prietaisui kraunantis, degs kroviklio indikatorius lemputė. Lemputė pradės žybsėti, prietaisui beveik visiškai įsikrovus, ir užges, prietaisui įsikrovus.

Patarimas: įkraukite baterijas, tik pastebimai suprastėjus prietaiso veikimui.

Naudojimas, neįjungus į rozetę

Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką. Baigę naudoti prietaisą, dar kartą paspauskite OFF mygtuką. Baterijai esant visiškai įsikrovusiai, galėsite naudoti prietaisą iki 90 minučių.

Ličio jonų baterijos išmetimas ir perdirbimas

Nemėginkite savarankiškai išimti prietaiso baterijos. Išrinkus, pažeidus ar įkaitinus ličio jonų baterijas, jos gali sprogti, užsidegti ir/ar nudeginti odą.

Trikdžių šalinimas

Jeigu mašinėlė prastai veikia ar neįsikrauna, pamėginkite pašalinti trikdžio priežastį:

- Įsitikinkite, kad tinkamai veikia naudojama rozetė, į ją įjungdami kitą nesugedusį prietaisą.
- Įsitikinkite, kad neįjungėte prietaiso į lizdą, kuriam automatiškai nutraukiamas elektros tiekimas, išsijungus šviesoms.
- Įsitikinkite, kad ašmenys lengvai juda ir yra tinkamai prijungti.

Kirpimo ilgio reguliavimas

Kai kurie mašinėlės modeliai turi reguliuojamą rankenėlę, kuri keičia kirpimo ilgį. Pasirinkus viršutinę rankenėlės padėtį, ašmenys kirps trumpiausiai. Pastumdami rankenėlę žemyn, pamažu didinsite kirpimo ilgį.

Ašmenų aliejuko naudojimas

Rekomenduojame tepti ašmenis aliejuku kasdien, kad jie ilgai ir patikimai Jums tarnautų. Norėdami tinkamai patepti ašmenis, laikykite prietaisą taip, kad ašmenys žiūrėtų žemyn. Įjunkite ašmenis ir užlašinkite 2-3 aliejaus lašius palei viršutinių ašmenų ilgį. Naudokite **TIK WAHL** mašinėlių aliejuką.

Nuvalykite perteklinį aliejų, kad jis nepatektų į variklio mechanizmą. Priešingu atveju gali suprastėti variklio veikimas.

Prieš tepdami aliejuką, panaudokite dezinfekantą.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite elektrinius prietaisus atsakingai ir nuneškite juos perdirbti, kad sumažintumėte aplinkai ir žmonių sveikatai daromą žalą bei skatintumėte antrinį vertingų medžiagų panaudojimą. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į artimiausią buitinės technikos surinkimo punktą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt