

Profesionali plaukų kantavimo mašinėlė-trimeris  
WAHL PRO Hero  
WAHP08991-216

### SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles. Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas prieš naudojantis prietaisu.

### PAVOJUS:

Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

### ĮSPĖJIMAS:

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

1. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 14 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.
2. Įspėjimas: Laikykite prietaisą sausą. Negalima leisti elektroniniams prietaisams sušlapti.
3. Naudokite prietaisą tik su gautu maitinimo bloku.
4. Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be prižiūros.
5. Naudokite kirpimo mašinėlę tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
6. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, buvo nukritęs, sugedo arba buvo įmestas į vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.
7. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
8. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos oro cirkuliacijos angos ir ant minkšto, lengvai užsidegančio paviršiaus, pvz. lovos ar sofas, nes galite užblokuoti šias angas. Prižiūrėkite, kad oro cirkuliacijos angose nesikaupytų pūkėliai, plaukai ir pan.
9. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
10. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
11. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti.
12. Nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar atmosferos reiškiniai.
13. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

**SVARBU!** Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepinkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaiti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

### ĮŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Šis prietaisas sukurtas komerciniam naudojimui

#### Svarbi informacija

Dėl jūsų pačių saugumo perskaitykite visas taisykles:

- Naudokite prietaisą tik plaukų kirpimui.
- Junkite prietaisą tik prie kintamos įtampos.
- Nelaikykite prietaiso arti vandens arba kitų skysčių.



- Naudokite prietaisą tik sausose patalpose.
- Nepalikite prietaiso kambaryje kartu su vaikais ir turinčių protinių negalių žmonėmis.
- Nelaikykite prietaiso už laido kai jį nešate.
- Patikrinkite ar laidas nėra susuktas prieš padedant jį į laikymo vietą.
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas.

#### Sudedamosios dalys

**A** Ašmenys

**B** Įjungimo/išjungimo mygtukas

**C** Laikymo kilpa

**D** Maitinimo laidas

**E** Ašmenų apsauga

**F** Transformatorius (nevisuose modeliuose)

**G** Valymo šepetėlis

**H** Ašmenų alyva

#### Pradedant naudotis



- Išstipkite ašmenis alyva (pav. 4)
- Įjunkite transformatorių (nevisuose modeliuose)
- Įjunkite prietaisą su įjungimo/išjungimo mygtuku (pav. 1a) ir baigus naudotis taip pat išjunkite prietaisą (pav. 1b).

#### Laidas

Nenaudokite laido tam, kad judintumėte ir perkeltumėte mašinėlę. Užtikrinkite lengvą mašinėlės naudojimą – įsitikinkite, kad prietaiso laidas nesusisukęs ir neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugoti, svyruokite laidą ir įdėkite prietaisą į gamintojo pakuotę arba specialų saugojimo maišelį (jeigu toks yra). Kai kurie modeliai turi poliarizuotą kištuką. Poliarizuotas prietaiso kištukas, kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros šoko grėsmei sumažinti. Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali būti įstatomas vieninteliu būdu. Jei kištukas į rozetę neįsistato, apsuokite kištuką. Jeigu jis vis tiek neįsistato, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą. Paties kištuko nemodifikuokite.

#### Prietaiso valymas ir priežiūra

- Nemerškite prietaiso į vandenį.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
- Ašmenys gali būti valomi su higienos purškalu 4005-7051. Nenaudokite jokių kitų šveitiklių.
- Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutepti specialia alyva (pav. 5). Naudokite alyva 0230-1070 (118 ml).
- Ašmenų alyva ir higienos purškiklį galite įsigyti savo prekybos vietoje.
- Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.
- Kai nenaudojate plaukų kirpimo mašinėlės, uždėkite ant peiliukų specialią apsaugą.
- Visuomet laikykite plaukų kirpimo mašinėlę su apsauga ant peiliukų.

#### Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse

Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisyklės, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdėbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

#### Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**