

# ĮKRAUNAMA LIČIO JONŲ PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL PROLITHIUM WAHP4216- 0471

## NAUDOTOJO VADOVAS



### Iliustracijos



### Sudedamosios dalys

- A. Ašmenys
- B. ON/OFF mygtukas
- C. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
- D. Įkrovimo stovėlis (papildomas stovėlis alyvai ir šepetėliui šiam modeliui nepriklauso)
- E. Apsauga ašmenims
- F. Valymo šepetėlis
- G. Tepaliukas ašmenims
- H.** Kištukinis transformatorius (serija 97581, įvairių formų – priklauso nuo pagaminimo šalies)

## **Svarbios saugumo taisyklės**

Naudodami plaukų kirpimo mašinėlę, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių. **Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!**

**SVARBU!** Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių.

Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

### **Dėmesio! Kad sumažintumėte sužeidimo ar mirties, nukrėtus elektrai, riziką:**

1. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę ar vonią. Nemerkitė ir neįmeskite į vandenį ar kitą skystį.
2. Kai nebenaudojate prietaiso, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės, išskyrus atvejus, kai prietaisą kraunate.
3. Ištraukite kištuką iš rozetės, prieš valydami įkrovimo stovėlį.
4. Nelieskite prietaiso, jei jis buvo įkritęs į vandenį. Iš karto ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
5. Nenaudokite prietaiso vonioje arba duše.

### **Dėmesio! Kad sumažintumėte gaisro, nudegimų, sužeidimų ar elektros šoko riziką:**

1. Nespauskite, neišrinkinėkite, neįkaitinkite iki aukštesnės nei 100°C temperatūros ir nedeginkite prietaiso. Rizikuojate sukelti gaisrą, nusideginti ar susprogdinti prietaisą.
2. Atidžiai prižiūrėkite prietaisą naudojančius vaikus ar neįgalius asmenis. Būkite atidūs, kai prietaisas naudojamas šiems žmonėms kirpti arba greta jų.
3. Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
4. Nenaudokite prietaiso, jei apgadinti ar sulūžę prietaiso ašmenys arba priedai, nes galite susižeisti veidą.
5. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba baterijų įkrovimo transformatorius. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, jei yra sugedęs arba jei buvo įkritęs į vandenį arba numestas ant žemės. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti gamintojo įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.
6. Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už maitinimo laido ir nenaudokite maitinimo laido kaip rankenėlės.
7. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
8. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų.
9. Nenaudokite atvirame ore.
10. Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis. Mašinėlės valymui nenaudokite baktericidų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio.
11. Prietaisui įkrauti naudokite tik kartu parduodamą gamintojo įkroviklį.
12. Visuomet pirmiausia sujunkite laidą su prietaisu ir tik tada junkite kištuką į rozetę. Norėdami išjungti, visais mygtukais nustatykite OFF padėtį, tada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

**Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas. Šis prietaisas pritaikytas naudoti komercinėms reikmėms.**

Kad naudojantis elektriniais prietaisais nenukrėstų elektra ir nepatirtumėte sužalojimų, Jūsų saugumui prašome laikytis žemiau pateiktų saugumo taisyklių. Prieš naudodami mašinėlę, atidžiai perskaitykite visus nurodymus!

- Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik žmonių plaukams kirpti.
- Gyvūnų plaukams ir kailiui kirpti naudokite gyvūnams skirtą mašinėlę.
- Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės rozetę. Atkreipkite dėmesį į srovės įtampą, nurodytą ant prietaiso etiketės.
- Dėmesio: prietaiso nešlapinkite.
- Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje arba duše.
- Nenaudokite ir nelaikykite elektrinių prietaisų vietose, kur jie galėtų lengvai įkristi į vandenį, pvz. netoli kriauklės. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių!
- Kaskart baigę naudoti prietaisu, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės, išskyrus atvejus, kai prietaisą kraunate.
- Prieš pradėdami prietaisą valyti, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės (suaugusieji ir vaikai) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudoti gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba transformatorius.
- Pažeistą maitinimo laidą nauju pakeisti leiskite gamintojui, klientų aptarnavimo centro personalui ar kitam patyrusiam specialistui, kad išvengtumėte grėsmių sveikatai.

- Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, yra sugedęs arba jei buvo įkritęs į vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams. Elektrinius prietaisus taisyti turėtų tik tinkamai prižiūrėti elektrinę techniką apmokyti specialistai.
- Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už maitinimo laido ir nenaudokite maitinimo laido kaip rankenėlės.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Prietaisą įkraudami arba padėdami saugoti, įsitinkinkite, kad maitinimo laidas nėra susisukęs ar susinarpliojęs.
- Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
- Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
- Kad nesusižeistumėte, nenaudokite prietaiso, jei pažeisti prietaiso ašmenys.
- Nenaudokite vienkartinį išmetamų baterijų. Įkraunamas baterijas keiskite tik autorizuotame techninio aptarnavimo centre.
- Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.



Panaudotas baterijas ir pakartotinai įkraunamas baterijas draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atsikratykite visiškai išsikrovusiomis baterijomis, laikydamiesi atliekų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų.

### **Baterijos įkrovimas**

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, palikite jį krauti 2 valandas. Vėliau kraunant prietaisą, pakaks 1 valandos, kad prietaisas visiškai įsikrautų.

Sujunkite kištukinį transformatorių su lizdu, esančiu prietaise, tada įstatykite kištuką į rozetę.

Prietaisą įkrauti taip pat galite naudodami specialų stovėlį. Sujunkite transformatorių su įkrovimo stovelio lizdu. Įstatykite prietaisą į įkrovimo stovėlį taip, kad liestųsi jų kontaktiniai paviršiai.

Prietaisui kraunantis, degs įkrovimo indikatoriaus lemputė. Ši lemputė pradės mirksėti, kai prietaisas bus beveik visiškai įsikrovęs, ir užges, prietaisui visiškai įsikrovus.

*Dėmesio:* jei prietaisas visiškai įsikrovęs, jį pastačius ant krovimo stovelio, gali būti, kad neužsidegs indikatoriaus lemputė. Tai nereiškia, kad prietaiso nebeįmanoma krauti; tai reiškia, kad prietaiso krauti nereikia, nes jis jau yra maksimaliai įkrautas.

### **Naudojimas, jungiant į maitinimo lizdą**

Sujunkite kištukinį transformatorių su lizdu prietaise (2 pav.). Tada įstatykite transformatoriaus kištuką į rozetę.

Įjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką (1a pav.). Baigę naudotis prietaisu, tokiu pačiu būdu jį išjunkite (1b pav.).

### **Valymas ir priežiūra**

- Tepkite ašmenų mechanizmą specialiu aliejumi (3 pav.).
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, valymo šepetėliu pašalinkite korpuso ertmėje ir ašmenyse susikaupusius nukirptus plaukus (5 pav.). Kad tai padarytumėte, išimkite ašmenis (4a pav.).
- Prižiūrėkite prietaiso ir įkrovimo stovelio įkrovimo kontaktinių paviršių švarą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Niekuomet nenaudokite tirpiklių ar šveitimui skirtų priemonių.
- Ašmenų mechanizmo švarą palaikykite naudodami higieninį purškiklį.
- Geresnius rezultatus gausite ir prietaisas tarnaus ilgiau, jei reguliariai tepsite ašmenis tam skirtu tepalu (3 pav.). Higieninį purškiklį ir ašmenų tepalą įsigyti galite pardavimo vietoje ar klientų aptarnavimo centre.
- Jei, nepaisant reguliaraus valymo ir tepimo aliejumi, ilgai naudojant prietaisą prietaiso veikimas suprastėja, pakeiskite ašmenų mechanizmą nauju.
- Nenaudojamą prietaisą laikykite tik apsauginiu dangteliu uždengtais ašmenimis. Baigę naudoti prietaisą, nepamirškite uždengti jo ašmenų.

### **Ašmenų keitimas**

Išjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką (1b pav.).

Ašmenys nuimami, stumtelint juos rodyklės kryptimi tolyn nuo korpuso (4a pav.). Norėdami įstatyti naujus ašmenis, įstatykite į tvirtinimo kabliuką korpuso ertmėje ir spauskite, kol ašmenys spragtelėdami prisitvirtins prie korpuso (4b pav.).

## **Baterijų išmetimas**

Prietaisui atitarnavus, atsikratykite jo aplinkai nekenksmingu būdu – nuneškite prietaisą į tam skirtą surinkimo vietą.



### **Išmetimas Europos Sąjungos šalyse**

Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą reguliuojančių direktyvų, atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Prieš išmesdami prietaisą, visiškai iškraukite jo baterijas.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai.

**Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija netaikoma.**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daigiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**