

WAHL

WAHP4219-0470

Profesionali įkraunama plaukų kirpimo mašinėlė

Naudojimo instrukcija

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas!

PAVOJUS

Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:

1. neliaskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
2. nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu;
3. nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį;
4. pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo;
5. prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtinai sutepkite alyva!

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

- Šio prietaiso negali naudoti vaikai iki 14 metų amžiaus ir asmenys turintys fizinių, sensorinių, protinių sutrikimų, taip pat tie, kurie neturi pakankamai prietaiso naudojimo žinių, nebent jie būtų susipažinę su prietaiso naudojimo informacija arba juos prižiūrėtų už saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali prietaiso valyti ir prižiūrėti.
- Įspėjame: laikykite prietaisą sausoje vietoje. **Svarbu, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su vandeniu ar kitais skysčiais.**
- Prietaisas turi būti naudojamas tik su į rinkinio sudėtį įeinančiu maitinimo laidu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų priedų.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į Wahl garantinį priežiūros centrą apžiūrai ir remontui.
- Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Į prietaiso kroviklio jungtįjunkite tik maitinimo laidą.
- Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistomis ar sulaužytais šukutėmis ar su sugadintu peiliuku (pvz. nulūžusiu dantuku), nes galite sužaloti klientą.
- Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai nustatykite visus jungiklius į padėtį „OFF“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Prietaiso nedaužykite, neardykite, nelaikykite aukštesnėje kaip 100°C temperatūroje, nes jis gali užsidegti, sprogti ar nudeginti.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS

PRIETAISO DALYS

- A – kirpimo peiliukas
- B – įjungimo / išjungimo mygtukas
- C – kirpimo peiliuko apsauga
- D – plaukų ilgio reguliavimo šukutės
- E – maitinimo laidas
- F – šepetėlis valymui
- G – alyva kirpimo peiliukų sutepimui



H – kirpimo šukos

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS SU MAITINIMO LAIDU / BE MAITINIMO LAIDO

Prietaisą galite naudoti be laido tik tada, kai jis pilnai įkrautas. Jei prietaiso baterija senka, galite įjungti maitinimo laidą ir prietaisu naudotis toliau.

- Maitinimo laidąjunkite tik į tinkamos įtampos maitinimo lizdą.
- Maitinimo laidąjunkite tiesiai į prietaisą. Prieš įjungdami prietaisą įkrauti, įsitikinkite, kad jis išjungtas.
- **Prietaiso naudojimas su įjungtu maitinimo laidu.** Maitinimo laido kištuką įjunkite į prietaiso apačioje esančią jungtį. Jei prietaiso baterija yra visiškai išsekusi, prieš prietaisą naudodami su įjungtu laidu, plaukite vieną minutę (prietaisas turi būti išjungtas).
- Norėdami, kad baterija būtų visada įkrauta, kai prietaiso nenaudojate palikite jį įjungtą į maitinimo lizdą.
- Prietaisą valykite sausa arba drėgna šluoste. Prietaiso valymui nenaudokite: baliklio, benzino, skiediklio.

BATERIJOS ĮKROVIMAS

Prieš prietaisą naudodami pirmą kartą jį kraukite 3-5 valandas. Maitinimo laidą įjunkite į prietaisą. Įsitikinkite, kad įkraunamas prietaisas išjungtas. Įkrovimą žyminti lemputė šviečia tada, kai prietaisas įkraunamas. Kai prietaisas beveik visiškai įkrautas, lemputė pradeda mirkčioti, o išsijungia, kai baterija visiškai įkrauta.

Bateriją rekomenduojama įkrauti tik tada, kai prietaiso veikimas žymiai pablogėja.

BATERIJOS NAUDOJIMAS

Įjunkite prietaisą naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką, baigę naudoti prietaisą išjunkite. Prietaisą su pilnai įkrauta baterija galėsite naudoti maždaug 90 min.

LI-ION BATERIJOS IŠMETIMAS IR PERDIRBIMAS

Nemėginkite išimti baterijos. Išimta, pažeista, esanti vandenyje ar aukštoje temperatūroje Li-ION baterija gali sprogti, užsidengti arba nudeginti.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jeigu plaukų kirpimo mašinėlė tinkamai neveikia ar pilnai neįsikrauna:

patikrinkite ar veikia elektros maitinimo lizdas į jį įjungdami kitą prietaisą (tą, kuris žinote, kad tikrai veikia); įsitikinkite, kad prietaisą įjungėte į tokį maitinimo lizdą, kuris neišsijungia automatiškai, kai išjungiamas šviesa; įsitikinkite, kad prietaiso plaukų kirpimo peiliukas gali judėti laisvai ir yra tinkamai įdėtas.

PEILIUKŲ ILGIO REGULIAVIMO RANKENĖLĖ


Kai kuriuose kirpimo mašinėlių modeliuose yra peiliukų ilgio reguliavimo rankenėlė, kuria keičiamas kirpimo atstumas. Kai rankenėlė yra aukščiausioje pozicijoje, plaukus nukirpsite itin trumpai. Spausdami rankenėlę žemyn, ilginsite plaukų kirpimo ilgį.

SUTEPIMAS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, peiliuką būtina sutepkite alyva!

Norėdami kuo ilgiau naudotis naudotis prietaisu, jį sutepkite po kiekvieno naudojimo. Tinkamai prietaisą sutepsite jį laikydami taip, kad alyva tekėtų kirpimo peiliukais žemyn. Ant įjungto prietaiso peiliukų užlašinkite 2-3 lašus alyvos (naudokite TIK Wahl plaukų kirpimo mašinėlių alyvą).

Alyvos perteklių nususinkite, kad jis nepatektų į variklio skyrių. Alyva gali sumažinti variklio darbo efektyvumą. Plaukų kirpimo peiliukai turi būti sutepami alyva po kiekvienos dezinfekcijos ar valymo.

 Šis ženklas reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse šio prietaiso negali išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, prietaisą pristatykite atitinkamai atliekų surinkimo institucijai perdirbimui ir pakartotinam dalių panaudojimui. Prašome pasinaudoti prietaisų surinkimo paslaugomis, panaudotą prietaisą taip pat galite gražinti ten, kur jį pirkote. Pardavėjai pasirūpins, kad prietaisas būtų perdirbtas.

Peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt